FIAT

Panda 7-palčni CarPlay/Android Auto
Navodila za uporabo multimedijskega sistema

STELLANTIS

www.stellantisinfotainment.com

SLOVENŠČINA

Vsebina

UVOD ..... **- 3 -**

NASVETI, KONTROLE IN SPLOŠNE INFORMACIJE ..... **- 4 -**

SPLOŠNE FUNKCIJE ..... **- 8 -**

SPLOŠNE INFORMACIJE ..... **- 12 -**

RADIJSKI NAČIN ..... **- 13 -**

MEDIJSKI NAČIN ..... **- 16 -**

TELEFONSKI NAČIN ..... **- 20 -**

ANDROID AUTO in APPLE CARPLAY ..... **- 29 -**

HIBRIDNI NAČIN ..... **- 31 -**

NASTAVITVE ..... **- 33 -**

HOMOLOGACIJA ..... **- 42 -**

TEHNIČNE VREDNOSTI ..... **- 43 -**

UVOD

Zvočni sistem v vašem avtomobilu je zasnovan tako, da ustreza značilnostim potniške kabine, zlasti glede videza sprednje plošče.

Navodila za uporabo so navedena spodaj; priporočamo, da jih pozorno preberete in jih imate vedno pri roki (na primer v sopotnikovem predalu).

Informacijski in razvedrilni sistem je nameščen tako, da vozniku in sopotniku omogoča enostaven dostop. Kontrole je mogoče hitro poiskati na grafičnem zaslonu na sprednji strani, zaradi česar je uporaba naprave enostavna.

Za večjo zaščito pred krajo ima sistem zaščitni sistem, ki omogoča uporabo samo na originalno vgrajenem vozilu.

NASVETI, KONTROLE IN SPLOŠNE INFORMACIJE

VARNOST NA CESTI
Pred zagonom vozila se naučite uporabljati različne funkcije sistema. Pred uporabo natančno preberite navodila za sistem.

OPOZORILO
Vožnja s previsoko glasnostjo je lahko nevarna. Glasnost prilagodite tako, da se še vedno slišijo zvoki iz ozadja (npr. sirene, reševalno vozilo, policijsko vozilo itd.).

POGOJI SPREJEMA
Pogoji sprejema se med vožnjo nenehno spreminjajo. Sprejem lahko motijo gore, zgradbe ali mostovi, še posebej, če se nahajate daleč od oddajnika.

POZOR
Prometna obvestila in obvestila DAB se predvajajo z večjo glasnostjo od trenutne ravni glasnosti.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Da bi zagotovili popolno delovanje sistema, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- Zaslon je občutljiv na praske, tekočine in čistila. Zaslon ne sme priti v stik s koničastimi ali togimi predmeti, ki bi lahko poškodovali njegovo površino. Pri čiščenju zaslona ne pritiskajte nanj.
- Preprečite vdor tekočine v sistem: ta bi se lahko nepopravljivo poškodoval.

POMEMBNO
Sprednjo ploščo in zaslon čistite samo z mehko, čisto, suho in antistatično krpo. Sredstva za čiščenje in poliranje lahko poškodujejo površino. Za čiščenje plošče ali zaslona ne uporabljajte alkohola ali podobnih izdelkov in poskrbite, da je sistem med čiščenjem IZKLOPLJEN.

MULTIMEDIJSKE NAPRAVE: PODPRTE ZVOČNE DATOTEKE IN FORMATI

Sistem lahko predvaja datoteke z naslednjimi končnicami in formati za vire pomnilniških ključkov (USB) in prenosnih medijskih predvajalnikov (iPod):

- .mp3 (8–320 kbps)
- .wma (8–320 kbps)
- .wav
- .flac
- .alac

- .ogg
- .m4a

Za vse vire (USB, iPod in Bluetooth®) lahko sistem predvaja tudi naslednje oblike seznamov predvajanja:

- .m3u
- .pls
- .wpl

Za vire USB lahko sistem predvaja videe z naslednjimi razširitvami in formati:

- .mp4
- .dat
- .avi
- .m4v
- .mov
- .mkv

Za vire USB lahko sistem prikaže slike z naslednjimi razširitvami in formati:

- .jpeg
- .jpg
- .png

Vrsta podatkov	Omejitev največje velikosti datoteke
Slika	32 MB
Video	4 GB
Zvok	256 MB

OPOZORILO
VEDNO vozite varno z rokami na volanu. Za uporabo funkcij multimedijskega sistema v tem vozilu nosite polno odgovornost in prevzemate vsa tveganja. Multimedijski sistem uporabljajte le, ko je to varno. Če tega ne storite, lahko pride do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtjo.

OPOMBA: Ni pomembno, ali so končnice zapisane z velikimi ali malimi črkami. Za vire USB lahko sistem prikaže slike z naslednjimi razširitvami in formati:

- .JPEG
- .JPG
- .PNG

OPOMBA: Sistem podpira naprave USB v formatih FAT16, FAT32 in ex FAT. Sistem ne podpira naprav s kapaciteto, večjo od 128 GB.

SPLOŠNE FUNKCIJE

KONTROLE NA SPREDNJI PLOŠČI

ZBIRNA TABELA SPREDNJE NADZORNE PLOŠČE

Gumbi	Funkcije	Način
RADIO	Premakne se na zadnji aktivni vir FM/AM/DAB	Kratek pritisk na gumb
MEDIA	Premakne se na Player_Main in preklaplja medijski vir (USB/iPod/zvočna povezava Bluetooth®)	Kratek pritisk na gumb
HYBRID	Preklopi na hibridni vmesnik	Kratek pritisk na gumb
PHONE	Preklopi na telefonski vmesnik (če sta povezana CP ali AA, preklopi na CarPlay_Telefon ali AndroidAuto_Telefon)	Kratek pritisk na gumb
HOME	Preklopi v glavni meni in vklopi	Kratek pritisk na gumb
	Izklop	Dolg pritisk na gumb
	Prilagoditev glasnosti	Levo/desno vrtenje gumba
	Potrditev prikazane možnosti	Kratek pritisk na gumb
	Ročno iskanje radia/spreminjanje izbire gor in dol v Brskanju	Levo/desno vrtenje gumba

ZBIRNA TABELA PRIKAZANIH GUMBOV

Grafični gumb	Funkcija	Način
Radio	Dostop do menija radija	Pritisnite grafični gumb
Mediji	Dostop do menija medijev	Pritisnite grafični gumb
Telefon	Dostop do menija telefona	Pritisnite grafični gumb

Apple CarPlay	Dostop do menija CarPlay	Pritisnite grafični gumb
Zaslon izklop	Izklop prikaza	Pritisnite grafični gumb
Hibrid	Dostop do menija hibrida	Pritisnite grafični gumb
Nastavitve	Dostop do menija nastavitev	Pritisnite grafični gumb
Android Auto	Dostop do menija Android Auto	Pritisnite grafični gumb

KONTROLE NA VOLANU

Kontrole za glavne funkcije sistema se nahajajo na volanu za lažje upravljanje.

Aktiviranje izbrane funkcije je v nekaterih primerih nadzorovano s tem, kako dolgo je gumb pritisnjen (kratek ali dolg pritisk), kot je opisano v spodnji tabeli.

ZBIRNA TABELA KONTROL NA VOLANU

Gumbi	Funkcije	Način
	Sprejem dohodnega klica	Kratek pritisk na gumb
	Omogočanje Siri ali Pomočnika Google	Kratek pritisk na gumb
	Interakcija s Siri, Apple CarPlay in Android Auto	Dolg pritisk na gumb
	Zavrnitev dohodnega klica Konec klica v teku	Kratek pritisk na gumb

KOMANDE ZA VOLANOM

Gumbi	Funkcije	Način
Gumbi 1 (volan na levi strani)		
Zgornji gumb	Poišče naslednjo radijsko postajo ali izbere naslednjo razpoložljivo medijsko skladbo.	Kratek pritisk na gumb
	Išče višje frekvence, dokler ne sprosti/prevrti naprej do medijske skladbe.	Dolg pritisk na gumb
Srednji gumb	Z vsakim pritiskom se pomika po virih DAB, FM, AM, zvočni Bluetooth®, USB.	Kratek ali dolg pritisk na gumb
Spodnji gumb	Poišče prejšnjo radijsko postajo ali izbere prejšnjo razpoložljivo medijsko skladbo.	Kratek pritisk na gumb
	Išče nižje frekvence, dokler ne sprosti/prevrti nazaj do medijske skladbe.	Dolg pritisk na gumb
Gumbi 2 (volan na desni strani)		
Zgornji gumb	Enkratno povečanje glasnosti	Kratek pritisk na gumb
	Hitro povečanje glasnosti	Dolg pritisk na gumb
Srednji gumb	Vklop/izklop funkcije za izklop zvoka	Kratek ali dolg pritisk na gumb
Spodnji gumb	Enkratno zmanjšanje glasnosti	Kratek pritisk na gumb
	Hitro zmanjšanje glasnosti	Dolg pritisk na gumb

SPLOŠNE INFORMACIJE

VKLOP/IZKLOP SISTEMA

Sistem se vklopi/izklopi s pritiskom na gumb/vrtljivi gumb ⏻ HOME.
Obrnite gumb/vrtljivi gumb v smeri urinega kazalca, da povečate glasnost radia, ali v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga zmanjšate.
Elektronski regulator glasnosti se vrti neprekinjeno (360°) v obe smeri, brez zaskočnih položajev.

ZASLON ZA GESLO

Ko sistem prvič vklopite po odstranitvi in priklopu baterije, bo radio po potrebi prikazal »Geslo«, na zaslonu pa se bo prikazala številčnica za vnos skrivne kode. Koda je natisnjena na kartici, ki je priložena radiu.

Skrivna koda je sestavljena iz štirih številk od 0 do 9: Po vnosu četrte številke pritisnite gumb »OK« na zaslonu in sistem bo začel delovati, če je vneseno geslo pravilno.

Če vnesete napačno geslo, se bo na zaslonu prikazalo sporočilo »Napačno geslo! Počakajte na nov poskus.«, tako da bo uporabnik vedel, da mora vnesti pravilno geslo.
Z vsakim neuspešnim poskusom se podaljša čakalna doba za nov poskus.
Ko sporočilo izgine z zaslona, je možno začeti ponovno prijavo s postopkom vnosa gesla.

PRIKAZANE INFORMACIJE

Na začetni strani so navedeni Radio, Mediji, Telefon, Apple CarPlay, Zaslon izklop, Hibrid, Nastavitve in Android Auto.

RADIJSKI NAČIN

SPLOŠNI OPIS

Pritisnite gumb Radio na zaslonu ali kapacitivni gumb RADIO, da vstopite v radijski način in preklopite na pas AM, FM in DAB.

Glasnost in izklop zvoka

• Z vrtenjem vrtljivega gumba prilagajate glasnost. Ko je zvočni sistem vklopljen, bo zvok nastavljen na privzeto glasnost, če je bila glasnost previsoka.

• Pritisnite gumb Izklop zvoka, da izklopite zvok sistema. Ponovno pritisnite gumb Izklop zvoka, da vklopite zvok sistema.

Prikazane informacije

Ko izberete želeno radijsko postajo, se na zaslonu prikažejo naslednje informacije:

FM

AM

DAB

Na vrhu: Prikaže se seznam shranjenih (prednastavljenih) radijskih postaj; označena je postaja, ki se trenutno predvaja.

Na sredini: Prikaže se ime postaje, ki jo poslušate, in naslednji gumbi;

- ⏮ / ⏭: Iskanje prejšnje/naslednje veljavne radijske postaje ali pritisnite zgornji in spodnji gumb za levo stranjo volana.
- ⠿ : ročna nastavitev radijskih postaj za pasova FM in AM.

Na dnu: Prikaz naslednjih gumbov:

- Prikažejo se gumbi »FM/AM«, »AM/DAB« in »DAB/FM« za izbiro želenega frekvenčnega pasu.
- »Prebrskaj«: Seznam razpoložljivih postaj DAB.
- »Postaje«: Seznam radijskih postaj FM, ki so na voljo.
- »Info«: Dodatne informacije o viru FM in DAB, ki ga poslušate.
- »Zvok«: Dostop do zaslona »Nastavitev zvoka«. Za podrobnosti glejte Nastavitve/Nastavitve zvoka.

MENI ZA PREBRSKAJ

Seznam za prebrskaj po viru DAB vključuje vse postaje, zvrsti in ansambli.

Funkcija ABC se uporablja za enostavno iskanje zahtevanih medijev na vsakem seznamu za prebrskaj.

OPOMBA Do menija za prebrskaj lahko dostopate tudi s kratkim pritiskom na gumb Uglasitev-drsenje ⊙ v glavnem meniju radia.

Funkcijo iskanja sestavljajo velike črke, številke in drugi znaki.

Pritisnite gumb ← ali kapacitivni gumb RADIO na zaslonu, da se vrnete v meni za prebrskaj.

MENI POSTAJ

Ta možnost uporabniku omogoča ogled seznama postaj.



Z gumbom ↻ lahko osvežite seznam.

Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni radija.

MENI Z INFORMACIJAMI

Ta možnost omogoča uporabniku dostop do podrobnih informacij iz te možnosti.



Nastavitev prednastavitev

Prednastavitve so na voljo za vse radijske načine. Če želite shraniti trenutno radijsko postajo, pritisnite in držite gumb, ki ustreza želeni prednastavitvi, dokler se želena postaja ne shrani.

Uglasitev radijske postaje

Pritisnite ikono ⠿, da vstopite v meni neposredna uglasitev. Grafična številčnica na zaslonu se uporablja za vnos frekvence postaje. V tem meniju z gumboma ⊕ in ⊖ natančno nastavite frekvenco. Ko vnesete želeno frekvenco, pritisnite OK za potrditev. Pritisnite ⌫ za brisanje številke, preden vnesete frekvenco s pritiskom na OK.

Pritisnite gumb ← ali kapacitivni gumb RADIO na zaslonu, da se vrnete v meni radija.

MEDIJSKI NAČIN

SPLOŠNI OPIS

Pritisnite gumb »Mediji« na zaslonu ali kapacitivni gumb MEDIA, da izberete želeni vir zvoka, ki je na voljo: USB in Bluetooth®.
Ko izberete medijski način, se na zaslonu prikažejo naslednje informacije:

USB

Bluetooth®



Na sredini: Informacije o skladbi, ki se predvaja, in naslednji grafični gumbi:

- Sledite napredku in trajanju.
- »Gumb za naključno predvajanje«: Pritisnite ⤮, če želite predvajati skladbe v naključnem vrstnem redu. Ponovno pritisnite, da funkcijo onemogočite. Ko je funkcija naključnega predvajanja onemogočena, se prikaže ikona ⇄.
- ⏮ / ⏭ : Izbira prejšnje/naslednje skladbe, ki je lahko skladba, video, slika ali pritisnite zgornji in spodnji gumb za levo stranjo volana. Za hitro previjanje naprej ali nazaj pritisnite in držite prejšnji/naslednji gumb ali pritisnite in držite zgornji in spodnji gumb za levo stranjo volana.
- ▶/ ❚❚ : Predvajanje/premor predvajane skladbe.
- »Gumb za ponovitev«: za ponovitev predvajane skladbe. Na voljo so 3 načini: Pritisnite 🔁 ikono za »Ponovi eno« za samodejno predvajanje trenutne

skladbe, ko se skladba konča.

Pritisnite ikono za »Ponovi vse« za samodejno predvajanje vseh skladb. Pritisnite ikono za »Ponovitev izključena«, da funkcijo ponavljanja onemogočite. Privzeto stanje je Ponovitev izključena.

Na dnu: Prikaz naslednjih grafičnih gumbov:

- »Prebrskaj«: Za vir USB odprite prebrskaj.
- »Viri«: Seznam medijskih virov.
- »Info«: Dodatne informacije o predvajanju pesmi.
- »Zvok«: Dostop do zaslona »Nastavitev zvoka«. Za podrobnosti glejte Nastavitve/Nastavitve zvoka.

MENI ZA PREBRSKAJ

Seznam brskanja za vir USB vključuje vse skladbe, izvajalci, albumi, zvrsti, playlists, video, slike in mape.



Funkcija ABC se uporablja za enostavno iskanje zahtevanih medijev na vsakem seznamu za prebrskaj.

OPOMBA Do menija za prebrskaj lahko dostopate tudi s kratkim pritiskom na gumb Uglasitev-drsenje v glavnem meniju medijev.

Funkcijo iskanja sestavljajo velike črke, številke in drugi znaki.

Pritisnite gumb ← ali kapacitivni gumb MEDIA na zaslonu, da se vrnete v meni radija.

MENI ZA VIRE

Kot smernice meni vsebuje naslednje elemente:

- USB
- Zvočni Bluetooth®

Vir USB

Za aktiviranje načina USB/iPod vstavite ustrezno napravo (pomnilnik USB ali iPod) v vrata USB na radiu.
Ko je naprava USB vstavljena in radio vklopljen, se začnejo predvajati skladbe iz naprave, če je v meniju »Nastavitve\Splošno« »AutoPlay« nastavljen na VKLOPLJENO.
OPOMBA Radio lahko spremeni skladbo, ki se predvaja, tako da spremeni ime naprave v nastavitvah Bluetooth® telefona (kjer je na voljo), če je naprava po povezavi Bluetooth® povezana prek USB.

Seznanjanje mobilnega telefona

V način Bluetooth® Streaming Audio vstopite tako, da napravo Bluetooth®, ki vsebuje glasbo, seznanite z multimedijskim sistemom. Pred nadaljevanjem mora biti naprava Bluetooth® seznanjena z multimedijskim sistemom.
OPOMBA Za podrobnosti o seznanjanju telefona prek povezave Bluetooth® glejte postopek seznanjanja v razdelku Telefonski način
Za dostop do načina Bluetooth® pritisnite gumb »Vir« v meniju Mediji na domači strani in nato izberite »Zvok Bluetooth®«.

Vir Bluetooth®

Ta način se aktivira s seznanitvijo naprave Bluetooth®, ki vsebuje glasbene skladbe, s sistemom.

Seznanjanje zvočne naprave Bluetooth®

Če želite združiti zvočno napravo Bluetooth®, nadaljujte kot sledi:

- Aktivirajte funkcijo Bluetooth® na napravi.
- Na napravi pritisnite gumb »Mediji« in nato gumb »Viri«.
- Izberite vir zvoka Bluetooth®.
- Pritisnite gumb ⊕ v meniju Seznam naprave.
- Poiščite FIAT_XXXX na zvočni napravi Bluetooth® (med fazo seznanjanja se prikaže zaslon, ki prikazuje ime naprave s štirimestno številko)

OPOMBA Štirimestno število, prikazano na zgornji sliki, je poljubno in se lahko razlikuje od naprave do naprave.

- Ko to zahteva zvočna naprava, vnesite kodo PIN, prikazano na sistemskem zaslonu, ali potrdite prikazan PIN na napravi.

OPOMBA Zvočno napravo lahko seznanite tudi s pritiskom na tipko TELEFON ali kapacitivno tipko PHONE in izbiro »Telefoni«.

OPOZORILO
Če je povezava Bluetooth® med mobilnim telefonom in sistemom izgubljena, glejte priročnik za mobilni telefon.

MENI Z INFORMACIJAMI

Pritisnite grafični gumb »Info«, da prikažete informacije o trenutni skladbi. Pritisnite grafični gumb »Zapri« ali kapacitivni gumb MEDIA na zaslonu, da se vrnete v meni medijev.



TELEFONSKI NAČIN

SPLOŠNI OPIS

Pritisnite gumb Telefon na glavnem zaslonu ali kapacitivni gumb PHONE, da odprete telefon. Ta način se lahko uporablja za:

- Vnos telefonske številke (z uporabo grafične številčnice na zaslonu).
- Prikaz in klicanje stikov v imeniku mobilnega telefona.
- Prikaz in klicanje stikov iz registrov prejšnjih klicev.
- Seznanjanje do 5 telefonov/zvočnih naprav za lažji in hitrejši dostop in povezavo.
- Prenos klicev iz sistema na mobilni telefon in obratno ter onemogočenje zvoka mikrofona za zasebne pogovore.

Seznanjanje mobilnega telefona prek Bluetooth®

Postopek seznanjanja z mobilnim telefonom je opisan spodaj. V vsakem primeru vedno preberite priročnik za mobilni telefon. Če želite seznaniti mobilni telefon, storite naslednje:

- vključite funkcijo Bluetooth® na mobilnem telefonu.
- pritisnite grafični gumb »Telefoni« na zaslonu
- če noben telefon še ni seznanjen s sistemom, se na zaslonu prikaže namenski zaslon.
- odprite »Telefoni« in pritisnite gumb ⊕, da začnete postopek seznanjanja, nato poiščite napravo na mobilnem telefonu.

Poiščite FIAT_XXXX na mobilnem telefonu (med fazo seznanjanja se prikaže zaslon, ki prikazuje potek postopka)

OPOZORILO

Ta postopek izvajajte le, ko vozilo miruje in so vzpostavljeni varnostni pogoji.
Ta funkcija je onemogočena, ko se avto premika. Prepričajte se tudi, da Apple CarPlay/Android Auto v telefonu ni aktiven.

OPOMBA Štirimestno število, prikazano na zgornji sliki, je poljubno in se lahko razlikuje od naprave do naprave.

- ko vas mobilni telefon pozove, s številčnico vnesite kodo PIN, ki je prikazana na sistemskem zaslonu, ali potrdite prikazano kodo PIN na mobilnem telefonu.
- med fazo seznanjanja se na zaslonu pojavi prikaz, ki opisuje napredek postopka.



NOTE Med povezavo Bluetooth® lahko prejmete takojšnjo zahtevo za povezavo z Android Auto/Apple CarPlay. Če je temu tako, glejte ustrezni razdelek.

OPOMBA Multimedijski sistem se samodejno znova poveže z že seznanjenim telefonom v dosegu, če je na telefonu omogočena funkcija Bluetooth®.

OPOMBA Za zagotovitev pravilnega delovanja po posodobitvi programske opreme telefona priporočamo, da telefon odstranite s seznama naprav, povezanih z radiem, izbrišete prejšnjo sistemsko seznanjanje tudi s seznama naprav Bluetooth® v telefonu in naredite novo seznanjanje.



Po seznanitvi mobilnega telefona se na zaslonu prikažejo naslednje informacije:

Na sredini:

- Prikaže se ime povezanega mobilnega telefona/zvočne naprave in ime ponudnika mobilnih storitev.
- Gumb »Povratni klic«, ki uporabniku omogoča klic zadnje klicane številke na mobilnem telefonu (glejte Funkcije telefonskega klica/Povratni klic)

Na dnu: Prikaz naslednjih grafičnih gumbov:

- »Nedavni klici«: Seznam nedavnih klicev s povezanim mobilnim telefonom, če je imenik uvožen (glejte razdelek Uvoz imenika).
- »Stiki«: Seznam stikov povezanega mobilnega telefona, če je imenik uvožen (glejte razdelek Uvoz imenika).
- »Številčnica«: Vmesnik, ki uporabniku omogoča ročni vnos številke, ki jo želite poklicati (glejte Funkcije telefonskega klica/Izbiranje telefonske številke s tipko na številčnici).
- »Telefoni«: Seznam naprav, povezanih z multimedijskim sistemom.

Uvoz imenika (stiki in nedavni klici)

Če mobilni telefon omogoča prenos podatkov prek Bluetooth®; se med postopkom seznanjanja prikaže pojavno sporočilo, ki od uporabnika zahteva, da prenese imenik iz telefona:

- Odgovorite z »DA«, da uvozite seznam stikov in nedavne klice v sistem.
- Če želite zavrniti uvoz podatkov, odgovorite z »NE«. Te podatke je mogoče uvoziti pozneje.

Za vsak povezan mobilni telefon je mogoče prenesti in posodobiti največ 3000 stikov.
Dostopate lahko samo do telefonskega imenika mobilnega telefona, ki je trenutno povezan s sistemom.



Če imenik seznanjenega mobilnega telefona še ni uvožen, ga lahko prenesete s pritiskom na gumb .



Pritisnite gumb ABC za seznam stikov iz imenika z izbrano prvo črko v meniju številčnice.

OPOMBA Do seznama stikov lahko dostopate tudi s kratkim pritiskom na gumb Uglasitev-drsenje ⊙ v glavnem meniju telefona.



OPOMBA Po enkratnem uvozu podatkov iz mobilnega telefona se bo prenos podatkov samodejno začel vsakič, ko je s tem mobilnim telefonom in sistemom vzpostavljena povezava Bluetooth®.

OPOMBA Imenika, naloženega iz mobilnega telefona, v multimedijskem sistemu ni mogoče urejati. Ko je naprava izbrisana s seznama seznanjenih naprav ali če je multimedijski sistem ponastavljen na privzete nastavitve, bo imenik samodejno izbrisan iz multimedijskega sistema.

OPOMBA Funkcije povezljivosti Bluetooth® in kakovost zvoka se lahko razlikujejo glede na znamko mobilnega telefona. Seznam podprtih mobilnih telefonov je na voljo na spletni strani: https://www.stellantisinfotainment.com/.

Prekinitev povezave z mobilnim telefonom/zvočno napravo

Za prekinitev povezave z mobilnim telefonom ali zvočno napravo Bluetooth®:

- Pritisnite gumb »Telefon« na glavnem zaslonu ali kapacitivni gumb PHONE
- Na zaslonu izberite »Telefoni«.
- Na seznamu »Seznam seznanjenih naprav« izberite napravo, ki jo želite preklicati.
- Izberite »Mediji«, da prekinete povezavo kot »medijski vir« in/ali izberite »Telefon«, da prekinete povezavo kot »telefonski vir«.
- Na potrditvenem zaslonu, ki se nato prikaže, izberite »DA«, da prekinete povezavo z napravo, ali izberite »NE«, da prekličete postopek in se vrnete na prejšnji zaslon.





Brisanje mobilnega telefona

Če želite izbrisati mobilni telefon ali zvočno napravo Bluetooth®:

- Pritisnite gumb »Telefon« na glavnem zaslonu ali kapacitivni gumb PHONE.
- Na zaslonu izberite »Telefoni«.
- Izberite napravo, ki jo želite odstraniti s seznama seznanjenih naprav.
- Izberite »Izbriši« in na potrditvenem zaslonu, ki se nato prikaže, izberite »DA«, da izbrišete napravo, ali izberite »NE«, da prekličete postopek in se vrnete na prejšnji zaslon.



FUNKCIJE TELEFONSKIH KLICEV

Za dostop do funkcij telefonskega klica mora biti mobilni telefon povezan z multimedijskim sistemom prek Bluetooth®. Za več informacij glejte razdelek »**Seznanjanje**

mobilnega telefona prek Bluetooth®«.

Do naslednjih funkcij je mogoče dostopati, če jih vaš ponudnik mobilnih storitev podpira (npr. trismerno klicanje).

OPOMBA Če je po izklopu motorja v nastavitvi zakasnitve izklopa izbrana možnost 20 minut, je mogoče nadaljevati telefonski klic (glejte Nastavitve/Splošne nastavitve/Zakasnitev izklopa). Klic se nadaljuje, dokler ga ne prekinete ali dokler ne traja pribl. 20 minut. Ko se sistem izklopi, se klic prenese na mobilni telefon.

OPOMBA Med klicem lahko mikrofon onemogočite/omogočite s pritiskom na gumb »Izklop zvoka« ali sredinski gumb na desni strani volana. Ko je mikrofon izklopljen, je mogoče poslušati trenutni klic.

Opravljanje telefonskega klica

Do spodaj opisanih postopkov lahko dostopate le, če jih podpira uporabljeni mobilni telefon. Za vse funkcije, ki so na voljo, glejte priročnik lastnika mobilnega telefona.



Pokličete lahko, tako da:

- izberete »Stiki«
- izberete »Nedavni klici«
- izberete »Številčnica«
- izberete »Povratni klic«

Klicanje telefonske številke s številčnico

Telefonsko številko vnesite ročno z uporabo grafične številčnice.

- Izberite ⠿ v glavnem meniju telefona
- Z oštevilčenimi gumbi vnesite številko
- Če želite klicati, pritisnite »Klic«

Klicanje telefonske številke z mobilnim telefonom

Z mobilnim telefonom lahko izberete telefonsko številko in nadaljujete z uporabo sistema. Medtem ko je

mobilni telefon povezan z multimedijskim sistemom prek Bluetooth®, se zvok klica predvaja prek zvočnega sistema avtomobila.

Klicanje z uporabo »Nedavni klici«

Seznam zadnjih opravljenih klicev za vsako vrsto klica se lahko prikaže na naslednji način:

- Vsi klici
- Zgrešeni klici
- Dohodni klici
- Odhodni klici

Izberite enega od zadnjih klicev, prikazanih na seznamu, da pokličete prikazano številko

Povratni klic

Če želite poklicati številko/stik, ki je bil zadnji klic, v glavnem meniju telefona pritisnite gumb »Klic nazaj«.

Sprejem klica

Ko na mobilni telefon prejmete telefonski klic, sistem izklopi zvočni sistem (če je aktiven) in prikaže pojavni zaslon. Če želite odgovoriti, izberite »Sprejmi« ali gumb na volanu.

Če želite dohodni klic zavrniti, izberite »Zavrni« ali gumb na volanu.

Izberite »Prezri«, da prezrete dohodni klic. Ko je klic prezrt, se sistem vrne v glavni meni telefona.

Sprejem klica med aktivnim klicem

Če želite med aktivnim klicem sprejeti nov klic, pritisnite »Sprejmi«, da sprejmete nov dohodni klic. Ko sprejmete nov klic, se prejšnji klic samodejno zadrži in prikaže se možnost za preklapljanje med dvema klicema in njuno združitev (glejte »Upravljanje dveh telefonskih klicev«)

Izberite »Zavrni«, da zavrnete dohodni klic in nadaljujete s trenutnim klicem.

Izberite »Prezri«, da prezrete nov dohodni klic in nadaljujete s trenutnim klicem.

OPOMBA Nekateri mobilni telefoni morda ne podpirajo upravljanja dohodnega klica, med tem ko je v teku drug klic.

Opravljanje drugega telefonskega klica

Med trenutnim klicem je lahko drugi telefonski klic:

- Med aktivnim klicem izberite »Dodaj klic«, da odprete zaslon številčnice

Bodisi,

- vnesite številko s številčnico, nato pritisnite »Klic« oz
- izberite »Nedavni klici«, da izberete številko s seznama zadnjih klicev, ali
- izberite »Stiki«, pojdite v imenik in izberite stik.

Upravljanje dveh telefonskih klicev

Če sta v teku dva klica (eden v teku in en na čakanju), je med njima možno preklapljati s pritiskom na »Preklopi« ali združiti oba klica v konferenčni klic s pritiskom na »Pridr. se«



OPOMBA Nekateri mobilni telefoni morda ne podpirajo upravljanja dveh ločenih klicev in konferenčnega klica.

Končanje klica

Pritisnite »Končaj klic« ali gumb na volanu, da končate trenutni klic. Konča se samo aktivni klic, vsak zadržan klic pa postane nov aktivni klic.

OPOMBA Če klicatelj prekine trenutni klic, se klic na čakanju morda ne bo aktiviral samodejno, odvisno od mobilnega telefona.

Prenos klica

Trenutne klice lahko prenesete z mobilnega telefona na multimedijski sistem in obratno, ne da bi jih prekinili.

Če želite klic preusmeriti, pritisnite »Zasebnost«.

ANDROID AUTO in APPLE CARPLAY

Aplikaciji Apple CarPlay in Android Auto vam omogočata varno in intuitivno uporabo pametnega telefona v avtomobilu. Če želite omogočiti sejo prek kabla, povežite telefon s kablom USB prek vrat USB in vsebina telefona bo samodejno prikazana na zaslonu sistema. Če želite preveriti združljivost svojega pametnega telefona, si oglejte navedbe na spletnih straneh: https://www.android.com/auto/ za Android Auto, https://www.apple.com/ios/carplay/ za CarPlay.

Nastavitev aplikacije Android Auto APP

Pred uporabo prenesite aplikacijo Android Auto v svoj pametni telefon iz trgovine Google Play.

Aplikacija je združljiva s sistemom Android 6.0 in novejšimi različicami. Če želite uporabljati Android Auto, mora biti pametni telefon povezan z avtomobilom prek kabla USB. Ob prvi povezavi morate izvesti postopek nastavitve, ki se prikaže na pametnem telefonu. Ta postopek lahko izvedete le, ko vozilo miruje. Po priključitvi na vrata USB aplikacija Android Auto vzpostavi vzporedno povezavo Bluetooth®.



OPOMBA Če ste v telefon namestili in odstranili aplikacijo »Android Auto«; ob priključitvi mobilnega telefona prek USB na radio se lahko na radiu prikaže pojavno okno »Android Auto«. Če želite poslušati glasbo iz telefona, morate odklopiti in znova priklopiti priključek USB na radiu.

Nastavitev aplikacije Apple CarPlay App

Aplikacija Apple CarPlay je združljiva z iPhone 5 ali novejšimi modeli z operacijskim sistemom iOS 7.1 ali novejšimi različicami. Pred uporabo Apple CarPlay omogočite Siri v »Nastavitvah« > »Splošno« > »Siri« v pametnem telefonu.

Če želite uporabljati Apple CarPlay, mora biti pametni telefon povezan z avtomobilom prek kabla USB.
OPOMBA Vklop storitve Apple CarPlay/Android Auto ali nekaterih funkcij lahko zahteva interakcijo s pametnim telefonom.
Po potrebi dokončajte korak v svoji napravi (pametnem telefonu).



Interakcija
Po postopku namestitve se bo aplikacija samodejno zagnala, ko bo vaš pametni telefon povezan z vrati USB na napravi.

Z Apple CarPlay in Android Auto lahko komunicirate z gumbom na volanu .
OPOZORILO V telefonih Apple je glasnost Bluetooth® pri prvem seznanjanju nastavljena na polovico najvišje vrednosti. Če je glasnost telefona nizka, spremenite raven glasnosti Bluetooth® na radiu v meniju z nastavitvami zvoka ali spremenite raven glasnosti Bluetooth® na mobilnem telefonu.
Navigacija
Z aplikacijama Apple CarPlay in Android Auto lahko voznik uporablja navigacijski sistem na svojem pametnem telefonu.
OPOMBA Bluetooth® je onemogočen, medtem ko se Apple CarPlay uporablja v načinu USB. Bluetooth® ostane omogočen, medtem ko se Android Auto uporablja v načinu USB.
OPOMBA Podatkovna povezava je odvisna od plačilnega načrta pametnega telefona. Informacije se lahko spremenijo glede na operacijski sistem pametnega telefona.
Izhod iz aplikacij Android Auto in Apple CarPlay
Za vrnitev v glavni meni z omogočeno aplikacijo Apple CarPlay pritisnite gumb HOME ali izberite gumb FIAT na zaslonu. Za vrnitev v glavni meni z omogočeno aplikacijo Android Auto pritisnite gumb HOME ali izberite gumb FIAT na zaslonu.
Če želite končati sejo Apple CarPlay ali Android Auto, fizično izključite pametni telefon iz vrat USB vozila.

HIBRIDNI NAČIN

Hibridna izbira omogoča ogled pretoka moči avtomobila prek zaslona radia.
Za prikaz dejanskega položaja pretoka in sledenje njegovemu pretoku lahko uporabite možnost »Pretok moči«. Pretok lahko spremljate s puščicami. Obstajajo 4 možna stanja:

Brez pretokov

Uporabniku omogoča ogled začetnega stanja pretoka moči. Nobena puščica ne bo vidna.

Pritisnite gumb ← za vrnitev v glavni meni.

Pretok ICE (samo motor z notranjim zgorevanjem)

Pretok moči od ICE do koles za zagotavljanje pogonske moči. To se nanaša na motor z notranjim zgorevanjem, ki deluje za pogon vozila. Prvi pretok moči (1) prikazuje pretok moči za premikanje.
Pritisnite gumb ← za vrnitev v glavni meni.

Regeneracijski pretoki (pomožno polnjenje baterije)

Pretok moči od koles do baterije za ponovno polnjenje baterije med zaviranjem ali drsenjem. Prvi pretok moči (1) prikazuje toplotno energijo zaradi zaviranja koles, drugi pretok moči (2) pa prikazuje pretok, ki se vrača v baterijo.
Pritisnite gumb ← za vrnitev v glavni meni.

Pretoki eAssist

Pretok moči od ICE do koles in od baterije do koles, ko obstaja potreba po moči. Prvi pretok moči (1) prikazuje pretok moči za premikanje. Drugi pretok moči (2) prikazuje pretok moči iz baterije.
Uporabite lahko možnost »Pomožna baterija« za prikaz predstavitve energije, dobavljene bateriji.



Zgornji del prikazuje moč, ki jo baterija prenaša na kolesa, spodnji del prikazuje polnjenje baterije.
Pritisnite gumb ← za vrnitev v glavni meni.
Stran hibridnega električnega vozila ne more delovati pravilno, če je napolnjenost akumulatorja prenizka.

NASTAVITVE

Pritisnite gumb »Nastavitve« na zaslonu, da se prikaže glavni meni »Nastavitve«.

Kot smernice meni vsebuje naslednje elemente:

- Zvok
- Radio
- Jezik
- Splošno
- Uporabniški priročnik
- Sistemske informacije
- Obnovi nastavitve

NASTAVITVE ZVOKA

Za dostop do menija z nastavitvami »Zvok« pritisnite grafični gumb »Zvok« na dnu zaslona.

Z uporabo menija »Zvok« lahko izvedete naslednje prilagoditve:

- »Zvok na dotik«
- »Jakost«
- »Izenačevalnik«
- »Ravnovesje« (nastavitev ravnovesja zvoka levo/desno)
- »Glasnost«
- »Krmiljenje glasnosti hitrosti« (od hitrosti odvisno samodejno krmiljenje glasnosti)

Zvok na dotik

Za vklop ali izklop zvoka ob dotiku pritisnite grafični gumb ON ali OFF.

Jakost

Za vklop ali izklop jakosti pritisnite grafični gumb ON ali OFF.

Izenačevalnik

Na meniju so naslednji elementi:

- Bas toni
- Srednji toni
- Visoki toni

Nizke/srednje/visoke tone nastavite po želji z uporabo ⊕ ali ⊖ grafičnih gumbov. Prilagoditev je mogoče nastaviti na 16 položajev: od –8 do +8, »0« je uravnovešen položaj. Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni Zvok. Pritisnite gumb **X**, da se vrnete v meni Nastavitve.

Ravnovesje

Ta funkcija omogoča prilagajanje ravnovesja zvoka, ki prihaja iz levega in desnega zvočnika. Želeno ravnovesje nastavite z uporabo grafičnih gumbov ◀/ C (sredina)/ ▶. »C« je privzeta nastavitev.



Glasnost

Ta funkcija omogoča prilagajanje glasnosti medijev, telefona, zvonjenja, govora in navigacije CP/AA. Nastavite želene vrednosti z ⊕ ali grafičnimi gumbi ⊖. Prilagoditev lahko nastavite od 0 do 40.

Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni Zvok. Pritisnite gumb **X**, da se vrnete v meni Nastavitve.

OPOMBA: Če je pred izklopom raven glasnosti nastavljena na manj kot 5 ali več kot 25, bo glasnost multimedijskega sistema po vklopu samodejno nastavljena na najnižjo ali najvišjo mejno vrednost.

Krmiljenje glasnosti hitrosti

Ta funkcija omogoča nastavitev glasnosti glede na hitrost vozila. Z grafičnimi gumbi OFF, 1, 2 in 3 nastavite želene vrednosti.

Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni Zvok. Pritisnite gumb **X**, da se vrnete v meni Nastavitve.

OPOZORILO

Funkcija izklopa zvoka pri vzvratni prestavi
Ko je vklopljena vzvratna prestava, se glasnost večpredstavnostnih aplikacij samodejno preklopi na raven 5. Dokler ne izklopite vzvratne prestave, se glasnost lahko nastavi samo med 0 in 5. Po izklopu vzvratne prestave se povrne prejšnja raven glasnosti.

NASTAVITVE RADIA

Za dostop do menija z nastavitvami »Radio« pritisnite grafični gumb »Radio«.

Z uporabo menija »Radio« lahko izvedete naslednje nastavitve:

- Nastavitev AF
- Nastavitev TA

- Obvestila DAB
- Diaprojekcija DAB
- Regionalno

Nastavitev AF

Če želite omogočiti ali onemogočiti nastavitev AF, pritisnite grafični gumb ON ali OFF.
Ko sprejemna zmogljivost aktivne radijske postaje postane šibka, sprejemnik samodejno preklopi na alternativno frekvenco, ki oddaja isto radijsko postajo, v kolikor ima katera od alternativnih frekvenc močnejšo kakovost sprejema.

Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni Radio. Pritisnite gumb **X**, da se vrnete v meni Nastavitve.

Nastavitev TA

Za vklop ali izklop nastavitev TA pritisnite grafični gumb ON ali OFF. Prometne informacije se pošiljajo prek frekvenc FM. Če je nastavljeno na ON, sistem samodejno preklopi na prometne informacije, čeprav FM ni v meniju. Če je nastavljeno na OFF, se TA nikoli ne prikaže na multimedijskem sistemu.

Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni Radio. Pritisnite gumb **X**, da se vrnete v meni Nastavitve.

Obvestila DAB

Z uporabo menija »Obvestila DAB« lahko izvedete naslednje nastavitve:

- Prevozna bliskavica
- Opozorilo/Storitev
- Zadnje novice
- Zadnje novice o vremenu
- Napoved dogodkov
- Posebni dogodek
- Informacije o programu
- Športno poročilo
- Finančno poročilo

Informacije DAB se pošiljajo prek kanala DAB. Če je izbrano sorodno obvestilo (eno ali več), sistem samodejno preklopi na obvestilo, čeprav DAB ni v meniju. Če je TA nastavljen na OFF, se obvestilo nikoli ne prikaže na multimedijskem sistemu.

Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni Radio. Pritisnite gumb **X**, da se vrnete v meni Nastavitve.

Regionalno

Za vklop ali izklop Regionalno pritisnite grafični gumb ON ali OFF.

Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni Radio. Pritisnite gumb **X**, da se vrnete v meni Nastavitve.

Jezik

Jezik nastavite tako, da s seznama izberete katerikoli možni jezik. Na voljo je 15 jezikov.

Če želite nastaviti kateri koli jezik, izberite kateri koli jezik in kliknite »DA« v pojavnem sporočilu za potrditev.

Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni Radio.

SPLOŠNE NASTAVITVE

Za dostop do menija z nastavitvami »Splošno« pritisnite grafični gumb »Splošno«.

Kot smernice meni vsebuje naslednje elemente:

- Svetilnost
- Samodejno predvajanje
- Zakasnitev izklopa
- Android Auto
- Samodejni vklop radia

Svetilnost

Ta funkcija omogoča prilagoditev ravni svetilnosti podnevi in ponoči glede na samodejni ali ročni način. Za ročni način nastavite želene vrednosti z ⊕ ⊖ ali z grafičnimi gumbi.

Pritisnite gumb ← za vrnitev v meni Splošno. Pritisnite gumb **X**, da se vrnete v meni Nastavitve.

Samodejno predvajanje

Če želite omogočiti ali onemogočiti funkcijo samodejnega predvajanja, pritisnite grafični gumb ON ali OFF. Če je izbrano ON, se medij samodejno zažene, ko je vstavljena naprava USB. Če je izbrano OFF, pritisnite MEDIJI na zaslonu ali kapacitivni gumb PHONE za zagon predstavnosti.

Pritisnite gumb ← za vrnitev v meni Splošno. Pritisnite gumb **X**, da se vrnete v meni Nastavitve.

Zakasnitev izklopa

Ta funkcija omogoča prilagajanje časa, ki ostane vklopljen po izklopu motorja. Če izberete 20 min, bo multimedijski sistem ostal vklopljen po izklopu motorja. Če izberete 0 min, se multimedijski sistem izklopi takoj po izklopu motorja.

Pritisnite gumb ← za vrnitev v meni Splošno. Pritisnite gumb **X**, da se vrnete v meni Nastavitve.

Android Auto

Če želite omogočiti ali onemogočiti povezavo Android Auto prek USB, pritisnite grafični gumb ON ali OFF. Če je izbrano ON, bo Android Auto prikazan ob povezavi USB. Če je izbrano OFF, bo telefon povezan za medije.

Pritisnite gumb ← za vrnitev v meni Splošno. Pritisnite gumb **X**, da se vrnete v meni Nastavitve.

Samodejni vklop radia

Ta funkcija se uporablja za določanje stanja zaslona, ko je radio vklopljen.

- Ko je izbrana možnost »ON«, se ob vsakem vklopu radia vklopi zaslon.
- Ko je izbrana možnost »OFF«, se ob vsakem vklopu radia izklopi zaslon.
- Ko je izbrana možnost »Prikliči zadnje«, bo radio ob vsakem vklopu priklical zadnje stanje pred izklopom.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Za dostop do priročnika optično preberite kodo QR s telefonom ali obiščite spletno stran:

https://www.stellantisinfotainment.com/

Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni Nastavitve.

SISTEMSKE INFORMACIJE

Kot smernice meni vsebuje naslednje elemente:

- Različica strojne opreme
- Različica programske opreme
- Različica Bluetooth®
- Različica DAB
- Datum izdelave
- Serijska številka
- Številka dela
- BT® MAC
- EMMC ID



Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni Nastavitve.

OBNOVI NASTAVITVE

Ta funkcija omogoča prilagoditev za ponastavitev vseh prvotne privzete tovarniške nastavitve.



Pritisnite gumb ←, da se vrnete v meni Nastavitve.

HOMOLOGACIJA

български [Bulgarian]	С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение ICS0705 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.daiichi.com/about-us/
Cesky [Czech]	Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ICS0705 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.daiichi.com/about-us/
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp ICS0705 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.daiichi.com/about-us/
Dansk [Danish]	Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen ICS0705 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.daiichi.com/about-us/
Eesti [Estonian]	Käesolevaga deklareerib Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et käesolev raadioseadme tüüp ICS0705 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://www.daiichi.com/about-us/
Espanol [Spanish]	Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico ICS0705 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.daiichi.com/about-us/
Suomi [Finnish]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi ICS0705 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.daiichi.com/about-us/
Francais [French]	Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type ICS0705 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.daiichi.com/about-us/
English	Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type ICS0705 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.daiichi.com/about-us/
ελληνικά [Greek]	Με την παρούσα οίη Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ICS0705 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.daiichi.com/about-us/
Hrvatski [Croatian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa ICS0705 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.daiichi.com/about-us/
Magyar [Hungarian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a ICS0705 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.daiichi.com/about-us/
Italiano [Italian]	Il fabbricante, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ICS0705 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.daiichi.com/about-us/

Liettuviy [Lithuanian]	Aš, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas ICS0705 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://www.daiichi.com/about-us/
Latviski [Latvian]	Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārta ICS0705 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://www.daiichi.com/about-us/
Malti [Maltese]	B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju ICS0705 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://www.daiichi.com/about-us/
Dutch [Netherlands]	Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur ICS0705 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.daiichi.com/about-us/
Polski [Polish]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ICS0705 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.daiichi.com/about-us/
Portugues [Portuguese]	O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio ICS0705 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.daiichi.com/about-us/
Românesc [Romanian]	Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio ICS0705 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.daiichi.com/about-us/
Swenska [Swedish]	Härmed försäkrar Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning ICS0705 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.daiichi.com/about-us/
Slovensko [Slovenian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme ICS0705 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.daiichi.com/about-us/
Slovensky [Slovak]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ICS0705 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.daiichi.com/about-us/
Norsk [Norvegian]	Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen ICS0705 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse : https://www.daiichi.com/about-us/
Islenska [Icelandic]	Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radíóbúnaður gerð ICS0705 er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB. The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: https://www.daiichi.com/about-us/
Türkçe [Turkish]	Işbu belge ile Daiichi Elektronik San. Ve Tic. A.S. ICS0705 tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: https://www.daiichi.com/about-us/

TEHNIČNE VREDNOSTI

NAJVEČJA IZHODNA MOČ

Največja izhodna moč: 16 W pri 13,5 V in 10 % THD za vsak izhodni kanal.

FREKVENČNO OBMOČJE DELOVANJA

		Trg
Oddajni pas	**Parameter**	**EMEA**
AM(MW)	**Frekvenca AM Območje**	531–1611
FM	**Frekvenca FM Območje**	87,5-108,0
DAB	**Frek. pas III Območje (MHz)**	174,928-239,200
Bluetooth®	**Frek. Bluetooth® Območje**	2,4-2,483

Za podrobne uporabniške priročnike obiščite
www.stellantisinfotainment.com.

Za ogled spletne strani lahko optično preberete kodo QR.

STELLANTIS

različica 1.0