



STELLANTIS

www.stellantisinfotainment.com

FIAT NUOVA 500
MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA MULTIMEDIA V1.0

ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN	- 3 -
CONSEJOS, CONTROLES E INFORMACIÓN GENERAL	- 3 -
FUNCIÓN GENERAL.....	- 7 -
MODO DE MEDIOS	- 16 -
MODO RADIO (SINTONIZADOR)	- 18 -
MODO TELÉFONO.....	- 19 -
APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO	- 28 -
MODO CONFORT	- 31 -
CÁMARA.....	- 32 -
AMBIENTACIONES	- 33 -
SERVICIOS CONECTADOS.....	- 47 -
HOMOLOGACIÓN	- 53 -
OTRA REFERENCIA DE HOMOLOGACIÓN	- 53 -
VALORES TÉCNICOS	- 58 -

INTRODUCCIÓN

El sistema de audio de tu coche está diseñado para coincidir con las características del habitáculo de pasajeros, y en particular con la apariencia del panel frontal.

Las instrucciones de uso se muestran a continuación; Recomendamos que los leas con atención y siempre los tengas a mano (por ejemplo, en la guantera).

El Sistema de Información y Entretenimiento está instalado para facilitar el acceso al conductor y al pasajero. Los controles se pueden localizar rápidamente desde la pantalla gráfica frontal, lo que facilita el uso del dispositivo.

Para aumentar la protección contra el robo, el sistema cuenta con un sistema de protección, que solo permite su uso en el vehículo originalmente instalado.

CONSEJOS, CONTROLES E INFORMACIÓN GENERAL **CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS**

El sistema de audio de tu coche desarrollado y producido conforme a las directrices y principios establecidos por ISO/SAE 21434 para la ingeniería de ciberseguridad de vehículos de carretera. El sistema almacena y protege (pero no publica a ningún organismo/individuo o tercero desconocido o no confiable) los conjuntos de datos proporcionados a continuación:

- Información del perfil de usuario (por ejemplo, nombre, número de teléfono)
- Número de Identificación Móvil
- Identificador de dispositivo móvil
- Contactos de la agenda (PhoneBook)
- Historial de llamadas

- Historial de reproducción de medios
- Preferencias y configuración de usuario
- Credenciales relacionadas con la seguridad como claves de sesión, primitivas de generación de claves, etc.

El sistema incorpora mecanismos de seguridad robustos para proteger los datos sensibles y mantener la privacidad:

- La Información Personal Identificable está cifrada con algoritmos de cifrado fuertes.
- Las credenciales relacionadas con la seguridad se almacenan en áreas resistentes a manipulaciones de hardware.
- Se aplican mecanismos de control de acceso para evitar accesos no autorizados.

SEGURIDAD VIAL

Aprende a utilizar las distintas funciones del sistema antes de arrancar el vehículo. Lee detenidamente las instrucciones del sistema antes de usarlas.

IMPORTANTE

Solo limpia el panel frontal y la pantalla con un paño suave, limpio, seco y antiestático. Los productos de limpieza y pulido pueden dañar la superficie. No use alcohol ni productos similares para limpiar el panel o la pantalla y asegúrese de que el sistema esté en modo OFF durante las operaciones de limpieza.

CONDICIONES DE RECEPCIÓN

Las condiciones de recepción cambian constantemente mientras conduces. La recepción puede verse interrumpida por la presencia de

montañas, edificios o puentes, especialmente cuando estás lejos del radiodifusor.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Toma las siguientes precauciones para garantizar que el sistema esté completamente operativo:

- La pantalla es sensible a los arañazos, líquidos y detergentes. No debe entrar en contacto con objetos puntiagudos o rígidos que puedan dañar su superficie. No apliques presión sobre la pantalla al limpiarla.
- Evita que entre líquido en el sistema, ya que esto podría dañarlo irreparablemente.

ATENCIÓN

Los anuncios de tráfico y los anuncios DAB se emiten a un volumen mayor que el nivel de volumen activo.

DISPOSITIVOS MULTIMEDIA: ARCHIVOS Y FORMATOS DE AUDIO COMPATIBLES

Para fuentes de memoria USB (memorystick), el sistema puede reproducir archivos con las siguientes extensiones y formatos:

ADVERTENCIA

Puede ser peligroso conducir cuando el volumen es demasiado alto. Ajusta el volumen para que aún se escuchen ruidos de fondo (por ejemplo, bocinas, sirenas de ambulancia, etc.)

- .mp3 (8 – 320 kbps)

- .wma (8 – 320 kbps)
- .wav
- .flac
- .alac
- .ogg (16 – 128 kbps)
- .m4a

Para reproductores multimedia portátiles (iPod) y fuentes Bluetooth, el sistema puede reproducir archivos con las siguientes extensiones y formatos:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .aac
- .flac
- .alac

Para el reproductor multimedia portátil (MTP), el sistema puede reproducir archivos con las siguientes extensiones y formatos:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .flac
- .alac

Para todas las fuentes (USB y Bluetooth®), el sistema también puede reproducir los siguientes formatos de lista de reproducción:

- .m3u
- .por favor
- .wpl

Para fuentes USB, el sistema puede mostrar imágenes con las siguientes extensiones y formatos:

- .jpeg
- .jpg
- .png

Tipo de datos	Limitación máxima de tamaño de archivo
Imagen	32 MB
Audio	256 MB

ADVERTENCIA

SIEMPRE conduce con cuidado con las manos en el volante. Eres totalmente responsable y debes asumir todos los riesgos relacionados con el uso de las funciones del sistema multimedia en este vehículo. Solo usa el sistema multimedia cuando sea seguro hacerlo. No hacerlo puede resultar en un accidente con lesiones graves o la muerte.

NOTA: No importa si los sufijos se escriben en mayúsculas o minúsculas. Para fuentes USB, el sistema puede visualizar imágenes

con las siguientes extensiones y formatos:

- .JPEG
- .JPG
- .PNG

NOTA: El sistema soporta dispositivos USB formateados FAT16, FAT32 y exFAT. El sistema no admite dispositivos con una capacidad superior a 128 GB.

FUNCIÓN GENERAL

CONTROLES EN EL TÚNEL CENTRAL

Un control rotatorio está presente en el túnel central hacia el lado inferior de la palanca de cambios y tiene funciones diferentes según el tipo de presión y/o rotación.




Acción	Función
Prensa larga	Enciende y apaga el sistema de radio.
Rueda de desplazamiento	Movimiento hacia adelante para aumentar el volumen. Movimiento hacia atrás para disminuir el volumen.
Prensa corta	Activar/desactivar la función de silencio.

NOTA: Encender y apagar el sistema de radio significa que el sistema

cambia entre estado de funcionamiento (radio encendida) y estado de reposo (radio apagada).

AVISOS DE PANTALLA/APAGADOS

Si el usuario pulsa el botón Pantalla Apagada desde la página principal, la radio entrará en estado de *puntas de pantalla* durante aproximadamente 5 segundos, durante los cuales se mostrará la siguiente pantalla.



Tras 5 segundos, el sistema pasa a modo apagado de pantalla, mostrando una pantalla completamente negra.


Para volver a la pantalla normal, simplemente toca en cualquier lugar de la pantalla.

CONTROLES DEL VOLANTE

Los controles para las funciones principales del sistema están presentes en el volante para facilitar el control.

La activación de la función seleccionada está controlada, en algunos casos, por cuánto tiempo se mantiene pulsado el botón (pulsación breve o larga), como se describe en la tabla siguiente.

CONTROLES EN EL VOLANTE



Comportamiento de los botones SWC cuando la pantalla está ENCENDIDA:

Botón \ Acción	Prensa corta	Prensa larga
Botón de recoger (1)	Durante la llamada entrante, acepta la llamada	
Botón de voz (2)	Sin una sesión de voz activa: Activa el reconocimiento de voz solo cuando no hay funciones de llamada. Durante las funciones de gestión de llamadas, el reconocimiento de voz está desactivado y solo están disponibles las funciones de gestión de llamadas.	
	Con una sesión de voz activa y un dispositivo de audio externo conectado (Apple CarPlay®/Android Auto™): Aborta el Siri/Google Assistant.	Con una sesión de voz activa y dispositivo de audio externo conectado (Apple CarPlay®/Android Auto™): Aborta el Siri/Google Assistant y comienza una nueva sesión Siri/Google Assistant
	Con una sesión de voz no activa y dispositivo de audio externo conectado (Apple CarPlay® /	Con una sesión de voz no activa y dispositivo de audio externo conectado (Apple CarPlay® / Android Auto™): cambia a la página de Apple

	Android Auto™): Cambia a la página de Apple CarPlay® / Android Auto™.	CarPlay® / Android Auto™ y activa el Siri/Google Assistant.
Botón de colgar (3)	Durante la llamada, cancela la llamada Durante la llamada entrante, rechazar llamada Durante la llamada activa, terminar la llamada	
Escanear hacia arriba (4)	En Radio AM/FM, ¿se usa Auto Seek Up? En Radio DAB, pasa a Next Station En Medios, cambia a la siguiente pista Media disponible En una lista, cambia a la siguiente pista Media disponible	En Radio AM/FM, activa búsquedas rápidas que suben en busca de una emisora válida. Cuando se libera, se detiene una vez que se encuentra una estación. En Radio DAB, la búsqueda rápida se detiene cuando se encuentra una emisora válida. En Medios, HU activará la función FF. HU detendrá la función FF si se suelta el botón. En una lista, no hay acción.
Escanear hacia abajo (6)	En Radio AM/FM, ¿se utiliza Auto Seek Down? En Radio DAB, pasa a la emisora anterior anteriormente En Medios, cambia a la pista Media disponible anteriormente En una lista, cambia a la pista Media disponible anteriormente	En Radio AM/FM, activa búsquedas rápidas hacia abajo en busca de una emisora válida. Cuando se libera, se detiene una vez que se encuentra una estación. En Radio DAB, la búsqueda rápida se detiene cuando se encuentra una emisora válida. En Medios, HU activará la función FR. HU detendrá la función FF si se suelta el botón. En una lista, no hay acción.
Botón de Fuente (EMEA) (5)	Cambios entre las fuentes en el siguiente orden: AM -> FM -> DAB -> BT -> USB -> CP/AA Si BT no está conectado, BT será evitado a la siguiente fuente Si el dispositivo USB no está conectado, el USB se saltará a la siguiente fuente Si CP/AA no está conectado, CP/AA pasará a la siguiente fuente	SIN ACCIÓN

Botón predefinido (TLCAN) (5)	Cambios en el siguiente canal preestablecido en la banda activa de radio	SIN ACCIÓN
Botones de control de volumen (7-9)	Aumenta/disminuye el volumen un paso	
Botón de silencio (EMEA) (8)	Desactiva / Activa el audio de radio Desactiva / Activa el micrófono del teléfono	SIN ACCIÓN
Botón de Fuente (TLCAN) (8)	Cambios entre las fuentes en el siguiente orden: DAB -> FM -> AM -> BT -> USB -> CP/AA Si BT no está conectado, BT será evitado a la siguiente fuente Si el dispositivo USB no está conectado, el USB se saltará a la siguiente fuente Si CP/AA no está conectado, CP/AA pasará a la siguiente fuente	SIN ACCIÓN

El comportamiento del botón SWC cuando la radio está apagada/pantalla apagada/las pistas de pantalla indica:

Estado de pantalla Acción	Radio Off	Consejos de pantalla	Pantalla apagada
Evento táctil de pantalla	NO HAY ACCIÓN EN PANTALLA	La pantalla se enciende. (A tope con todos los menús, widgets, etc.)	
Clima (AC)	Aquí, pantalla encendida significa que pantalla negra con brillo cero. El HU está en modo reposo pero el brillo es 0. Solo muestra la barra emergente en la parte superior. Después de que termine la ventana emergente, mantente en pantalla negra de brillo cero.	Aquí, pantalla encendida significa que pantalla negra con brillo cero. HU está en modo operativo completo pero el brillo es 0. Solo tienes que mostrar la barra emergente en la parte superior, y el fondo muestra el mensaje "touch to turn on screen". Después de que termine la ventana emergente, mantente en pantalla negra de brillo cero.	Aquí, pantalla encendida significa que pantalla negra con brillo cero. HU está en modo operativo completo pero el brillo es 0. Solo muestra la barra emergente en la parte superior. Después de que termine la ventana emergente, mantente en pantalla negra de brillo cero.
Enchufe USB	NO HAY ACCIÓN EN PANTALLA, no hay cambio a la fuente USB, independientemente de si la reproducción automática está ACTIVADA o APPAGADA.	Si la reproducción automática está ACTIVADA, la pantalla está encendida y cambia a la HMI principal de medios Si la reproducción automática está DESACTIVADA, la pantalla sigue APAGADA, no hay cambios de fuente.	Si la reproducción automática está ACTIVADA, solo funciona la función de interruptor de fuente y la pantalla sigue APAGADA Si la reproducción automática está APAGADA, la pantalla sigue APAGADA, no hay swich de fuente
RVC	Pantalla RVC, después de que termina el RVC, la pantalla pasa a OFF.	Pantalla RVC, después de que el RVC termine, la pantalla permanece ENCENDIDA	Pantalla RVC, después de que termina el RVC, la pantalla pasa a OFF.

SWC Volumen arriba-abajo	NO HAY ACCIÓN EN LA PANTALLA, ningún cambio de volumen en el fondo.	Solo funciona la funcionalidad SWC, no hay ninguna acción relacionada con la pantalla ni la HMI.	
Thumbwell Volumen arriba-abajo			
Botón de voz SVC, AA, CP, BT (Teléfono conectado)	CP, BT, AA; Para el botón de voz de SWC, la pantalla estará ENCENDIDA. Después de que termina la voz, la pantalla se APAGA.	CP, BT, AA; Para el botón de voz de SWC, la pantalla estará ENCENDIDA. Tras terminar la voz, la pantalla permanece ENCENDIDA	CP, BT, AA; Para el botón de voz de SWC, la pantalla estará ENCENDIDA. Después de que termina la voz, la pantalla se APAGA.
Botón de voz SWC (El teléfono NO está conectado)	NO HAY ACCIÓN EN PANTALLA	<p>Comportamiento de pulsación corta: La pantalla se enciende y muestra una ventana emergente informativa que indica que para usar comandos de voz, el teléfono debe estar conectado.</p> <p>Comportamiento de pulsación larga: La pantalla se enciende y muestra una ventana emergente informativa para iniciar el emparejamiento Bluetooth.</p>	
Aceptar llamada entrante de AA, CP, BT (SWC)	La pantalla se activa y se muestra la página de llamadas, tras terminar la llamada la radio vuelve a la radio fuera del estado	Aparece la ventana emergente de pantalla y llamada y luego aceptada. Tras finalizar la llamada por SWC, la pantalla permanece ENCENDIDA	Aparece la ventana emergente de pantalla y llamada y luego aceptada. Después de que termina la llamada por SWC, la pantalla pasa a OFF.
Rechazar AA, CP, llamada entrante de BT (SWC)	La pantalla se activa y se muestra la página de llamada, tras rechazar la llamada La radio vuelve a la radio fuera del estado	Aparece la pantalla encendida y aparece una ventana emergente de llamada. luego rechazado, la pantalla sigue ENCENDIDA	Aparece la pantalla encendida y aparece una ventana emergente de llamada. luego rechazado, la pantalla pasa a OFF.
Botón de escanear hacia arriba (SWC)	NO HAY ACCIÓN EN PANTALLA, ninguna funcionalidad ejecutándose en segundo plano	NO HAY ACCIÓN EN PANTALLA Solo la funcionalidad de SWC funciona en segundo plano.	
Botón de escanear hacia abajo (SWC)			

Botón de avance rápido (SWC)		
Botón de retroceso rápido (SWC)		
Botón de preajuste SWC		
Botón de Fuente SWC		

NOTA: El comportamiento de los botones SWC puede variar según los requisitos de certificación CP/AA.

FUNCIÓN DE PANTALLA TÁCTIL

El sistema de radio también está equipado con funcionalidad de pantalla táctil. Además de seleccionar menús y funciones usando los botones del volante, es posible interactuar con las distintas funciones/modos pulsando los iconos que aparecen en la pantalla.

Acciones que se pueden realizar usando la función de pantalla táctil


El sistema utiliza la función de pantalla táctil; Para interactuar con las diferentes funciones, pulsa los botones gráficos que se muestran.

Para confirmar la selección, pulsa el botón gráfico "OK" o marca la selección requerida.


Para acceder al submenú, pulsa el botón gráfico ">".

Para volver a la pantalla anterior, pulsa el botón gráfico "X" (Suprimir)

o el botón gráfico "<" (Atrás) según la pantalla activa.

Para volver a la pantalla de inicio o a la posición de inicio, pulsa  el botón gráfico.

La función de pantalla táctil puede utilizarse para acceder y ver las listas disponibles de pistas musicales, números de teléfono, ajustes, etc.

Acción en la pantalla	Función
	Desplázate hacia arriba
	Desplázate hacia abajo
	Muévete a la izquierda
	Muévete a la derecha
	Prensa corta
	Prensa larga

PANTALLA DE INICIO







Cuando miramos por primera vez la página principal del sistema multimedia, se muestran varios menús en un formato 2x6. Estos menús pueden variar según las variantes específicas.


BOTONES GRÁFICOS EN EL ÁREA DE VISUALIZACIÓN



Nota lateral (1)

Botón gráfico	Funciones	Modo
 Inicio	Mostrar la pantalla principal	Pulsa el botón gráfico
 Medios de comunicación	Accede al modo Media para seleccionar las fuentes disponibles, carpetas, pistas e interacción con la configuración de audio	Pulsa el botón gráfico
 Radio	Acceso al modo Radio	Pulsa el botón gráfico
 Teléfono	Acceso al modo Teléfono	Pulsa el botón gráfico
 Vehículo	Acceso a configuraciones y funciones adicionales del coche	Pulsa el botón gráfico

NOTA: El  icono en la barra lateral cambia según la conexión:  icono para móviles o dispositivos de audio Bluetooth®,  icono para CarPlay y  icono para Android Auto.



Barra de Estado (2-8)

Área gráfica	Funciones	Modo
2 Comodidad	Pantalla y configuración del sistema de climatización en el lado del conductor y del pasajero	Pulsa los botones de Asiento Calefactado, Volante y Temperatura
3 Advertencia TSR	Establecer reconocimiento de señales de tráfico	Pulsa el botón gráfico para silenciar/reactivar el timbre de advertencia
4 Fuente activa	Mostrar fuente activa o llamada HFP activa	-
5 Fuente/Descripción de la llamada	Mostrar la emisora de radio (si está disponible), nombre del llamante y	Pulsa el botón gráfico para cambiar la pantalla de llamada cuando

	hora de llamada	haya una llamada
6 Barra de botones rápida	Iconos de visualización (si los equipas): Entretenimiento Silencioso/ Micrófono Señalización y Roaming Nivel de batería Conexión BT Brújula Geolocalización	-
7 Temperatura externa	Mostrar la temperatura externa basada en unidades seleccionadas (C o F)	-
8 Tiempo	Tiempo de visualización	Ventana emergente de configuración de reloj

MODO DE MEDIOS

Pulsa el botón gráfico "🎵" para escucha y gestiona tu música, consulta las listas disponibles, selecciona tus ajustes de audio preferidos y selecciona la fuente de sonido que prefieras entre las disponibles: USB, Bluetooth®, AA/CP.

Después de seleccionar el modo multimedia, el

La siguiente información se muestra en la pantalla:

Parte izquierda: mostrar las fuentes. Selecciona una fuente para mostrar.

La fuente que se está reproduciendo está resaltada en la pantalla.

Parte superior: selecciona las distintas páginas

de la función: "Jugando", "Explorar", "Audio".

Parte central: Visualización de la información

Sobre la pista que se está reproduciendo y los botones de control de reproducción:

"Bluetooth": para un audio

Bluetooth®

fuelle, abre la lista de dispositivos

"Browse" por una fuente

USB/Bluetooth® te permite buscar contenido en tu dispositivo

"Tracks" para fuente

USB/Bluetooth® te permite seleccionar una pista de la lista de reproducción

◀◀▶▶: selecciona la pista anterior/siguiente

▶||: reproducir/pausar la pista que se está reproduciendo.

NOTA: Durante la transición entre estados de potencia, si se mantiene

el estado de reproducción/pausa depende de la fuente activa.

🔀 : reproducción aleatoria de pistas contenida en la carpeta (si se reproduce una pista de audio) con tres estados aleatorios: "Aleatorio ENCENDIDO", 'ALEATORIO DESACTIVADO' y 'Aleatorio no soportado'.

🔄 : cuando termina la última pista, la reproducción se reanuda automáticamente desde la primera pista de la lista de reproducción (al escuchar una pista de audio) con cuatro estados de repetición: "Repetir OFF", "Repetir UNO", "Repetir TODO", "Repetir no soportado"

Explorar

Browse te permite abrir una ventana con la lista de temas que se están reproduciendo.

Los botones gráficos pueden usarse para navegar por la lista de carpetas, artistas, listas de reproducción, canciones, álbumes y géneros en el dispositivo conectado vía USB o Bluetooth®, según la información registrada en las propias pistas. Dentro de cada lista, el botón gráfico "ABC" permite al usuario saltar a la letra deseada.

FUENTE USB


El sistema dispone de un único puerto USB tipo A de datos y carga en el salpicadero central.



Cuando un dispositivo USB se conecta al puerto del salpicadero con la radio encendida, empieza a reproducir las pistas del dispositivo si el "AutoPlay" está configurado en "ON" en el menú "Audio". Si la función "AutoPlay" está en OFF y un smartphone está conectado, solo estará activo la carga del dispositivo.

MODO RADIO (SINTONIZADOR)

Pulsa el botón gráfico "📺" para seleccionar tus configuraciones de audio preferidas y selecciona la fuente de sonido que prefieras entre las disponibles: radio AM, FM, DAB (cuando esté disponible).



Después de seleccionar el modo Radio, el

La siguiente información se muestra en la pantalla:

Parte izquierda: mostrar las fuentes. Selecciona una fuente para mostrar. La fuente que se está reproduciendo está resaltada en la pantalla.

Parte superior: selecciona las distintas páginas

de la función: "Jugando", "Explorar", "Audio".


Parte central: Visualización de la información

Sobre la emisora que se está reproduciendo y los botones de control de reproducción:

◀◀▶▶: selecciona la pista anterior/siguiente

⋮: Para sintonizar directamente una estación, introduce su frecuencia numérica y pulsa go. El sistema multimedia entonces cambia a esa frecuencia y comienza a reproducir la emisora.


Una pulsación corta de los botones '<' y '>' realiza la afinación manual, mientras que una pulsación larga realiza la afinación rápida.



Parte inferior: Acceso rápido a las emisoras de radio favoritas.

NOTA: La frecuencia DAB puede utilizarse en países donde hay tecnología de transmisión digital disponible. El dispositivo se sintonizará a cualquier frecuencia si el botón DAB se prensa en un país donde no se presta el servicio.

MODO TELÉFONO

Pulsa el botón " " en la pantalla para activar el modo Teléfono.

NOTA: Para consultar la lista de teléfonos móviles y funciones compatibles, visite la página web de www.stellantisinfotainment.com/.


Este modo puede usarse para:

- Marcando el número de teléfono (usando el teclado gráfico de la pantalla).
- Muestra y llama a los contactos en la guía telefónica del teléfono móvil.
- Mostrar y llamar los contactos de los registros de llamadas anteriores.
- Empareja hasta 5 teléfonos/dispositivos de audio para facilitar y agilizar el acceso y la conexión.

- Transfiere las llamadas del sistema al teléfono móvil y viceversa, y desactiva el audio del micrófono para conversaciones privadas.

Emparejamiento de un teléfono móvil vía Bluetooth®


El emparejamiento de un **dispositivo Bluetooth®** (por ejemplo, un smartphone) se realiza mediante la función "*Administrador de dispositivos*" en la página "Teléfono".

El menú "*Administrador de dispositivos*" se puede acceder tanto haciendo clic en el icono del teléfono  en la barra lateral como seleccionando el menú "*Dispositivos*" en la página principal.

El procedimiento de emparejamiento para un teléfono móvil se describe a continuación. Consulta siempre el manual del teléfono móvil en cualquier caso. Para emparejar el teléfono móvil, procede de la siguiente manera:

- Activa la función Bluetooth® en el teléfono móvil.
- Pulsa el botón gráfico "Teléfonos" en la pantalla
- Si aún no hay ningún teléfono emparejado con el sistema, la pantalla muestra una pantalla dedicada.
- Accede a "Teléfonos" y pulsa el botón gráfico "Añadir dispositivo" para iniciar el procedimiento de emparejamiento, luego busca el dispositivo en el teléfono móvil.


Busca "FIAT_XXXXXX" en el teléfono móvil (durante la fase de emparejamiento se muestra una pantalla que muestra el progreso de la operación)



NOTA: El nombre del dispositivo es solo un nombre provisional y será reemplazado por "FIAT_XXXXXX"


NOTA: El PIN mostrado en la figura anterior es arbitrario y puede variar de un dispositivo a otro.

- Cuando el móvil lo solicite, confirma en el móvil el PIN mostrado.
- Durante la fase de emparejamiento, aparece una pantalla en la pantalla mostrando el progreso de la operación.



Para smartphones Android; si la opción de activar automáticamente Android Auto (véase Configuración/General/Android Auto), los dispositivos establecen una conexión Wi-Fi paralela con el smartphone del usuario y la aplicación Android Auto se inicia automáticamente una vez que esta conexión se establece con éxito. Una

vez establecida la conexión con Android Auto, solo puedes hacer tus llamadas telefónicas a través de la interfaz de Android Auto. Para los usuarios de Apple, aparece un mensaje emergente al establecer la conexión Bluetooth®, que pregunta si le gusta activar CarPlay o no.



NOTA: Para desactivar Android Auto, comprueba la sección "Desconectar Android Auto".

NOTA : El sistema multimedia se reconectará automáticamente a un teléfono ya emparejado dentro del alcance en caso de que la función Bluetooth® esté activada en el teléfono. Android Auto o Apple

CarPlay también se iniciarán automáticamente si se establece una conexión adecuada en una sesión anterior.

NOTA: Para asegurar el correcto funcionamiento tras actualizar el software del teléfono, se recomienda eliminar el teléfono de la lista de dispositivos vinculados a la radio, eliminar el emparejamiento anterior del sistema también de la lista de dispositivos Bluetooth® del teléfono y crear un nuevo emparejamiento.




En la parte superior: La visualización de los siguientes botones gráficos:

- "Guía telefónica": Lista de contactos del teléfono móvil conectado si la guía telefónica está importada.
- "Llamadas recientes": Lista de llamadas recientes realizadas con el teléfono móvil conectado si la guía telefónica está importada (consulte la sección Importación de la guía telefónica).
- "Teclado": Interfaz que permite al usuario introducir manualmente el número al que llamar (consulte Funciones de llamada telefónica/Marcar el número usando "teclado").
- "Dispositivos": Lista de dispositivos conectados al sistema multimedia.

Importación de la guía telefónica (contactos y llamadas recientes)


Si el teléfono móvil es capaz de transferir datos vía Bluetooth® y durante el proceso de emparejamiento aparecerá un mensaje emergente que pide al usuario descargar la guía telefónica desde el teléfono:

- Responde "Sí" para importar la lista de contactos y las llamadas recientes al sistema.
- Responde "NO" a rechazar la importación de datos. Es posible importar estos datos más adelante.



Se pueden descargar y actualizar un máximo de 3000 contactos por cada teléfono móvil conectado.

Solo se puede acceder a la guía telefónica del teléfono móvil actualmente conectado al sistema. Si la guía telefónica del teléfono móvil emparejado aún no está importada, se puede descargar pulsando el botón de descargar.



Pulsa el botón ABC para listar los contactos de la guía telefónica con la primera letra elegida en el menú del teclado.

NOTA: Después de importar datos una vez desde un teléfono móvil, la transferencia de datos comenzará automáticamente cada vez que se establezca una conexión Bluetooth® con ese teléfono móvil y sistema.

NOTA: La guía telefónica cargada desde el teléfono móvil no puede editarse en el sistema multimedia. Cuando el dispositivo se elimina de la lista de dispositivos emparejados o si el sistema multimedia se restaura a la configuración predeterminada, la guía telefónica se eliminará automáticamente del sistema multimedia.

NOTA: Las funciones de conexión Bluetooth® y la calidad de sonido pueden variar según la marca de teléfono móvil. La lista de teléfonos móviles compatibles se ofrece en la web:


<https://www.stellantisinfotainment.com/>.

Función de "doble teléfono"


ADVERTENCIA

La función de "teléfono doble" no está disponible al usar el teléfono en CarPlay.

El sistema multimedia permite la conexión Bluetooth® simultánea a dos teléfonos. Solo uno de los dos dispositivos conectados puede reproducir contenido multimedia por Bluetooth®. Para activar la función, selecciona "Dos teléfonos activos" en la pantalla de "Administrador de dispositivos".



Desconectar un teléfono móvil/dispositivo de audio/Android Auto/Apple CarPlay



Para desconectar un teléfono móvil o un dispositivo de audio Bluetooth®:

- Pulsa el botón "☰" en la barra lateral
- Presiona los dispositivos desde los encabezados de la página superior
- Pulsa el botón gráfico "Teléfono" para desconectarte como "fuente del teléfono"
- Pulsa el botón gráfico "Medios" para desconectarte como "fuente multimedia"
- Pulsa el botón gráfico "Android Auto" para desconectarte como "Android Auto"

- Pulsa el botón gráfico "Car Play" para desconectarte como "Car Play"

Eliminar un teléfono móvil

Para eliminar un teléfono móvil o un dispositivo de audio Bluetooth®:

- Pulsa el botón "☰" en la pantalla
- Presiona los dispositivos desde los encabezados de la página superior
- Pulsa el botón gráfico "Eliminar".


FUNCIONES DE LLAMADA TELEFÓNICA

Para acceder a las funciones de llamadas telefónicas, un teléfono móvil debe estar conectado vía Bluetooth® al sistema multimedia. Para más información, consulte la


sección "Emparejamiento de un teléfono móvil vía Bluetooth®".

Las siguientes funciones pueden ser accedidas si su proveedor de servicios móviles soporta dicha función (por ejemplo, llamadas a tres vías).

NOTA: Después de apagar el motor, es posible continuar una llamada telefónica si la opción de 20 minutos ha sido seleccionada desde la configuración de retraso de apagado (ver Configuración del sistema/Configuración general/Retraso de apagado). La llamada continuará hasta que termine o durante un máximo de 20 minutos. Cuando el sistema se apaga, la llamada se transfiere al teléfono móvil.



NOTA: Durante una llamada, el micrófono puede desactivarse pulsando el botón "Mute" o con una breve pulsación del control rotatorio situado en el túnel central a la derecha de la palanca de cambios. Cuando el micrófono se desactiva, es posible escuchar la llamada en curso.



Hacer una llamada telefónica

Las operaciones descritas a continuación solo pueden ser accedidas si el teléfono móvil en uso es compatible. Para todas las funciones disponibles, consulta el manual del propietario del teléfono móvil.

Se puede hacer una llamada mediante:

- seleccionando "Guía telefónica"
- seleccionando "Recientes"
- seleccionando "Teclado"
- seleccionando "Remarcar"

Marcar el número de teléfono usando el "teclado"

- Introduce el número de teléfono manualmente usando el teclado gráfico.

- Pulsa "Llamar" para hacer la llamada




Hacer una llamada usando "Llamadas recientes"

La lista de las últimas llamadas realizadas para cada tipo de llamada puede mostrarse de la siguiente manera:


- Todas las llamadas
- Llamadas entrantes
- Llamadas salientes
- Llamadas perdidas

Selecciona una de las llamadas recientes que aparecen en la lista para realizar la llamada al número que se indica.





Remarcación


Para llamar al número/contacto donde se hizo la última llamada, pulsa "Remarcar" en el menú principal del teléfono.



Recibiendo una llamada

Cuando se recibe una llamada telefónica en el teléfono móvil, el sistema desactiva el sistema de audio (si está activo) y muestra una pantalla emergente.

- Selecciona "Aceptar" o pulsa el  botón del volante para responder.
- Selecciona "Rechazar" o  el botón en el volante para rechazar la llamada entrante.



Recibir una llamada durante una llamada activa

- Para contestar una llamada nueva durante una llamada activa, pulsa "Contestar" para contestar la llamada entrante. Cuando se contesta la nueva llamada, la llamada anterior se pone automáticamente en espera y aparece la opción de


cambiar entre dos llamadas y fusionarlas (véase "Gestión de dos llamadas telefónicas")


- Selecciona "Rechazar" para rechazar la llamada entrante y continúa con la llamada actual.

NOTA: Algunos teléfonos móviles pueden no soportar la gestión de una llamada entrante cuando hay otra llamada en curso.

Haciendo una segunda llamada


- Durante una llamada en curso, una segunda llamada telefónica puede ser la siguiente:
- Selecciona "Añadir llamada" durante una llamada activa para abrir la pantalla del teclado



- Introduce el número con el teclado, luego pulsa  el botón, o
- Selecciona "Recientes" para elegir un número de la lista de llamadas recientes, o
- Selecciona "Guía telefónica", selecciona un contacto.


Gestionar dos llamadas telefónicas
Si hay dos llamadas en curso (una en curso y otra en espera), es posible cambiar entre ellas pulsando

"Intercambiar" o fusionar las dos llamadas en una llamada de conferencia pulsando "Unirse"



NOTA: Algunos teléfonos móviles pueden no soportar la gestión de dos llamadas separadas y una llamada de conferencia.

Colgando una llamada

Pulsa  o colga el botón en el volante para terminar una llamada en curso. Solo termina la llamada activa y cualquier llamada en espera



se convierte en la nueva llamada activa.

NOTA: Dependiendo del teléfono móvil, si la llamada en curso termina por el llamante, la llamada en espera puede no activarse automáticamente.

Transferencia de una llamada

Las llamadas en curso pueden transferirse del teléfono móvil al sistema multimedia y viceversa sin terminar las llamadas.

- Para transferir una llamada del teléfono móvil al sistema multimedia, pulse "Transferir".
- Para transferir una llamada del sistema multimedia al teléfono móvil, pulsa "Transferir de vuelta".




APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO

Las aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto te permiten usar tu smartphone en el coche de forma segura e intuitiva. Para habilitarlos, el Sistema Multimedia puede conectar un smartphone compatible con el puerto USB del coche o en modo inalámbrico y el contenido del teléfono se mostrará automáticamente en el Menú Principal.

Para comprobar la compatibilidad de su smartphone y la disponibilidad de servicios en el país en el que se encuentre, consulte las indicaciones en las siguientes páginas web:

<https://www.android.com/auto/> y <http://www.apple.com/ios/carplay>

Si el smartphone está conectado correctamente al coche a través del puerto USB o en modo inalámbrico,

el icono de Apple CarPlay o Android Auto se mostrará en lugar del  botón gráfico en el menú principal.

NOTA: La fecha y hora que aparecen en la pantalla del Sistema Multimedia deben coincidir con la fecha y hora reales, incluso después de desconectar la batería. Ajusta la opción desde el menú "Configuración" del Sistema Multimedia. Cualquier discrepancia entre la fecha y hora en la pantalla y la fecha y hora reales puede deberse a un fallo en Apple CarPlay/Android Auto.


Configuración de la app Apple CarPlay

Apple CarPlay es compatible con el iPhone 5 o modelos más recientes,

con el sistema operativo iOS 7.1 o versiones posteriores. Antes de usar Apple CarPlay, activa Siri desde "Configuración" > "General" > "Siri" en el smartphone.

Para usar Apple CarPlay, el smartphone debe estar conectado al coche mediante un cable USB o por Bluetooth®.


Al intentar establecer una conexión inalámbrica, primero debe emparejarse el teléfono móvil con el dispositivo multimedia vía Bluetooth® (véase "Modo multimedia/Emparejamiento de un teléfono móvil vía Bluetooth®"). Una vez establecida la conexión Bluetooth®, aparecerá una ventana emergente que mostrará si el usuario quiere activar CarPlay o no.



- Si se selecciona "Sí", aparecerá una ventana emergente en el teléfono y, en consecuencia, se iniciará CarPlay en el dispositivo multimedia.
- Si se selecciona "No", se terminará la conexión de CarPlay y se indicará al usuario que establezca una conexión regular con el dispositivo multimedia (véase "Modo Teléfono/Emparejamiento de un teléfono móvil vía Bluetooth®")

NOTA: Activar CarPlay/Android Auto o algunas funciones podría requerir interacción en el smartphone. Si es

necesario, completa el paso en tu dispositivo (smartphone).



Configuración de la aplicación Android Auto

Antes de usarla, descarga la aplicación Android Auto en tu smartphone desde Google Play Store.


La aplicación es compatible con Android 5.0 (Lollipop) y versiones posteriores.

A partir de la versión 10 de Android en adelante, la aplicación Android Auto está integrada en el sistema operativo del smartphone y no es necesario descargarla. La aplicación es compatible con Android 8.0 (Android 11.0 para conexión inalámbrica) y versiones posteriores.

Para usar Android Auto, el smartphone debe estar conectado al coche mediante un cable USB o por Bluetooth®.

En la primera conexión, tendrás que realizar el procedimiento de configuración que aparece en el smartphone. Solo puedes realizar este procedimiento con el coche parado.

Una vez conectada al puerto USB, la aplicación Android Auto establece una conexión Bluetooth® paralela.



NOTA: Si la aplicación "Android Auto" ha sido instalada y desinstalada en el teléfono, puede aparecer la ventana emergente "Android Auto" en la radio cuando el

teléfono está conectado por USB.
Para escuchar música desde el teléfono, primero hay que desconectarlo y luego volver a conectarse.

NOTA: Si tu dispositivo es compatible con la funcionalidad inalámbrica de Android Auto y ha sido emparejado previamente por Bluetooth, incluso si lo desconectas manualmente, al reiniciar el sistema, siempre se conectará automáticamente como inalámbrico de Android Auto si permanece en la lista de dispositivos emparejados.

Salida de las aplicaciones de Android Auto y Apple CarPlay

Para finalizar la sesión de Apple CarPlay o Android Auto, desconecta físicamente el smartphone del puerto USB del coche o pulsa el

icono de salida en la pantalla principal de AA/CP.

MODO CONFORT



En la pantalla principal, puedes seleccionar:

- Configuración de distribución del flujo de aire: parabrisas, cara, pies
 - los ajustes de temperatura interior
 - Calentamiento rápido del parabrisas (☀️ Max)
 - el descongelamiento de la luneta trasera (🌬️ Rear)
 - la calefacción del asiento del conductor/pasajero (cuando se disponga)
- la activación del sistema de climatización con máxima refrigeración (Máximo A/C)
 - la activación del sistema de control climático (A/C)
 - sincronización de temperatura y ventilación lado conductor/pasajero (Sync)
 - apagar el aire acondicionado (apagado)
 - El nivel de calefacción
 - activación del sistema de aire acondicionado automático "Auto" (solo para el sistema de aire acondicionado automático)
 - la función de recirculación (Encendido/Apagado)

CÁMARA

El sistema advierte al conductor con Indicaciones visuales en la pantalla del Sistema Multimedia.

Activación/desactivación de la cámara

Siempre que se active la marcha atrás, la pantalla del Sistema Multimedia mostrará la zona alrededor del coche, tal como la ve la cámara de retrovisor.



La configuración de la cámara de vista trasera puede accederse siguiendo Configuración/Cámara desde el menú principal.

Las imágenes se muestran en la pantalla junto con un mensaje de advertencia.

Con la opción "Retraso de la cámara de marcha atrás ParkView activa", al accionar la marcha atrás, la imagen de la cámara seguirá mostrándose hasta 10 segundos después de desactivar la marcha atrás, a menos que la velocidad del coche supere los 13 km/h, o:

- comprueba que la palanca de cambios esté en la posición "P"
- el dispositivo de encendido está en posición STOP.

Cuando la palanca de cambios ya no está en la posición "R", aparece un botón para desactivar la visualización de la imagen de la cámara en la pantalla del Sistema

Multimedia junto con las imágenes detrás del vehículo, si la configuración "Retraso de la cámara de marcha atrás de ParkView" está activa en el Sistema Multimedia.

ADVERTENCIA

Función de silencio de audio del tren trasero

Cuando la marcha atrás está activa, el volumen multimedia se ajusta automáticamente a 5. El volumen solo puede cambiarse entre 0 y 5 hasta que se desactive la marcha atrás. Tras desactivar la marcha atrás, el volumen vuelve a la configuración anterior.

AMBIENTACIONES

El menú "Configuración" está disponible con el dispositivo de encendido en posición START.

El menú "Configuración" se puede acceder pulsando el botón gráfico "Vehículo" en la barra lateral de la pantalla principal o en la pantalla de inicio

NOTA: Los elementos del menú que se muestran varían según las versiones.

El menú es indicativo e incluye los siguientes platos:


- Vehículo eléctrico
- Configuración del vehículo
- Configuración del sistema

VEHÍCULO ELÉCTRICO(según dotación)

Para acceder a Vehículo Eléctrico, selecciona "Vehículo Eléctrico" en

los encabezados de la página superior dentro de la pestaña Vehículo.

Pulsando la página de Vehículos Eléctricos accedes a un conjunto de páginas eléctricas:




Flujo de potencia, historial de conducción, horarios y ajustes de carga.

NOTA: Las pantallas HMI son versiones borrador y se actualizarán más adelante.

CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO

Para acceder a la configuración del vehículo, selecciona "Configuración del vehículo" en los encabezados de la página superior dentro de la pestaña Vehículo.





Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Seguridad y asistencia al volante
- Cámara
- Mirros y limpiaparabrisas
- Luces
- Frenos
- Puertas y cerraduras
- Asientos y comodidad
- Geolocalización

SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL VOLANTE

Para acceder al menú de ajustes de "Seguridad y Asistencia al Volante", pulsa el submenú "Seguridad y

Asistencia al Volante" en el submenú de Configuración del Vehículo.




Se pueden realizar los siguientes ajustes:

- Control autónomo de frenos de emergencia [1]
- Reconocimiento de señales de tráfico [2]
- Advertencia de reconocimiento de señales de tráfico [3]
- Desplazamiento de asistencia de señales de tráfico [4]
- Opciones de asistencia inteligente de velocidad [5]
- Nueva indicación de zona de velocidad [6]
- Control de carril [7]
- Asistencia de parque [8]
- Volumen de asistencia de aparcamiento delantero [9]
- Volumen de asistencia de aparcamiento trasero [10]
- Aviso de Distancia Lateral [11]
- Asistencia de atención [12]
- Asistencia de punto ciego [13]

CÁMARA

Para acceder al menú "Cámara", pulsa "Cámara" en el submenú de Configuración del vehículo.




Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Retraso en la cámara de marcha atrás de ParkView [14]
- Directrices activas para cámaras de marcha atrás de ParkView [15]

ESPEJOS Y WIPERS

Para acceder al menú "Espejos y limpiaparabrisas", pulsa "Espejos y limpiaparabrisas" en el submenú de Configuración del vehículo.



Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Sensor de lluvia [16]

LUCES

Pulsa el botón "Luces" en la pantalla para acceder a las "Luces" en el submenú de Configuración del vehículo.



Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Sensibilidad del sensor de faros [17]
- Retraso en el apagado del faro [18]
- Luces de bienvenida [19]
- Control de luces largas [20]
- Luces diurnas [21]
- Luces de curva [22]
- Linternas con cerradura [23]

FRENOS

Pulsa el botón "Frenos" en la pantalla para acceder a "Frenos" en el submenú de la Configuración del vehículo.




Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Hold 'n Go [24]
- Freno de aparcamiento automático [25]
- Servicio de frenos [26]

PUERTAS Y CERRADURAS

Pulsa el botón "Puertas y cerraduras" en la pantalla para acceder a la configuración.




Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Cerraduras automáticas de puertas [27]
- Desbloqueo automático en la salida [28]
- Linternas con cerradura [29]
- Bocina de sonido con cerradura [30]
- Bocina de sonido con arranque remoto [31]
- Primera pulsación del mando se desbloquea [32]
- Entrada sin llave [33]


ASIENTOS Y COMODIDAD

Pulsa el botón "Asientos y Comodidad" en la pantalla para acceder a la configuración de Confort de Encendido Automático [34].




GEOLOCALIZACIÓN [35]


La geolocalización determina la ubicación en tiempo real del vehículo para la navegación, asistencia de emergencia, seguimiento y servicios específicos de localización. Requiere permiso del usuario para acceder a la ubicación, regulado por leyes de privacidad.



Si la configuración de Geolocalización está activada, el sistema multimedia muestra el aviso de Geolocalización ACTIVADO.



Si la opción de Geolocalización está desactivada, el sistema multimedia muestra el aviso de Geolocalización DESACTIVADO.



LISTA DE CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO

SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL VOLANTE	
Nombre de los escenarios	Descripción
[1] Control autónomo de frenos de emergencia	Este submenú incluye los siguientes ajustes: Control AEB y Sensibilidad de Control AEB. Las opciones disponibles para el control AEB son ENCENDIDO/APAGADO o "Apagado", "Solo Advertencia" y "Advertencia + Frenado Activo" o "Apagado", "Solo Frenado Activo" y "Advertencia + Frenado Activo". Las opciones para la sensibilidad al control del AEB son "Cerca", "Media" y "Lejano".
[2] Reconocimiento de señales de tráfico	Esta configuración activará o desactivará el Reconocimiento de Señales de Tráfico.
[3] Aviso de reconocimiento de señales de tráfico	Esta configuración te permitirá establecer el tipo de advertencia relacionado con la señal de tráfico. Las opciones disponibles son "Apagado", "Visual" y "Visual + Campanilla".
[4] Desplazamiento de asistencia de señales de tráfico	Los ajustes disponibles son [0-10] kmh / [0-5] mph.
[5] Opciones de asistencia inteligente de velocidad	Esta configuración te permitirá personalizar tus opciones inteligentes de velocidad. Las opciones seleccionables son "Confirmación Manual" y "Confirmación Automática".
[6] Nueva indicación de zona de velocidad	Esta configuración te permitirá establecer si el sistema te avisará de que el límite de velocidad ha cambiado en una zona. Las opciones disponibles son "Apagado", "Visual" y "Visual + Campanilla".

[7] Control de carril	Dividido en dos submenús; Aviso y fuerza del control de carril Aviso de control de carril, esta configuración configurará el tipo de advertencia para LaneSense. Las opciones disponibles son "Early", "Medium" y "Late". Fuerza del Control de Carril: Esta configuración determinará la fortaleza del sistema LaneSense. Las opciones disponibles son "Bajo", "Medio" y "Alto".
[8] Asistencia de parque	Esta configuración cambiará el tipo de alerta de ParkSense cuando se detecte un objeto cercano. La opción "Solo sonido" emitirá un timbre audible cuando se detecte un objeto. La opción "Sonido y Pantalla" proporcionará tanto un timbre audible como una visualización visual cuando se detecte un objeto.
[9] Volumen de asistencia de aparcamiento delantero	Esta configuración ajusta el volumen del sistema Front ParkSense. Los ajustes disponibles son "Bajo", "Medio" y "Alto".
[10] Volumen de asistencia de aparcamiento trasero	Esta configuración ajusta el volumen del sistema Rear ParkSense. Los ajustes disponibles son "Bajo", "Medio" y "Alto".
[11] Aviso de distancia lateral	Esta configuración activará o desactivará la Advertencia de Distancia Lateral y determinará cómo el sistema se comunicará con el usuario. La opción "Apagado" desactivará el sistema. La opción "Sonido" emitirá un timbre audible para el usuario. La opción "Sonido y Pantalla" proporcionará tanto un timbre audible como una visualización visual.
[12] Asistencia de Atención	Esta configuración monitorizará los hábitos de conducción del conductor y te avisará de cualquier cambio, indicando que puede estar somnoliento. Las opciones disponibles son "Encendido" y "Desactivado".
[13] Asistencia de Punto Ciego	Esta configuración cambiará el tipo de alerta que se emite cuando se detecta un objeto en el punto ciego del vehículo. La opción "Apagado" desactivará la Alerta de Punto Ciego. La opción "Luces" activará las luces de Alerta de Punto Ciego en los espejos exteriores. La opción "Luces y Campanillas" activará tanto las luces de los espejos exteriores como un timbre audible.

CÁMARA	
Nombre de los escenarios	Descripción
[14] Retraso en la cámara de marcha atrás de ParkView	Esta configuración añadirá un retraso a la cámara de marcha atrás de ParkView al salir de la marcha atrás.
[15] Directrices activas para cámaras de marcha atrás de ParkView	Esta configuración activará o desactivará las Directrices Activas de la Cámara de Marcha atrás de ParkView.
ESPEJOS y WIPPERS	
Nombre de los escenarios	Descripción
[16] Sensor de lluvia	Esta configuración activará o desactivará el sensor de lluvia.
LUCES	
Nombre de los escenarios	Descripción
[17] Sensibilidad del sensor de los faros	Esta configuración te permitirá configurar la sensibilidad de los faros según la cantidad de luz visible. Cuanto mayor sea el ajuste de sensibilidad, menor será la variación de la luz externa necesaria para encender las luces (por ejemplo, con un ajuste en el nivel 3 al atardecer, los faros se encienden antes que en los niveles 1 y 2). Los niveles disponibles son "Nivel 1: Sensibilidad mínima", "Nivel 2: Sensibilidad media" y "Nivel 3: Sensibilidad máxima".
[18] Retraso de apagado del faro	Esta configuración te permitirá ajustar el tiempo que tarda en apagarse los faros después de apagar el vehículo. Los ajustes disponibles son "0 seg", "30 seg", "60 seg" y "90 seg".
[19] Luces de bienvenida	Los ajustes disponibles son "0 seg", "30 seg", "60 seg" y "90 seg".
[20] Control de luces largas	Esta configuración activará o desactivará el control de luces altas.
[21] Luces diurnas	Esta configuración te permitirá encender o apagar las luces diurnas.
[22] Luces de curva	Cuando se selecciona esta configuración, si el ángulo de rotación del volante es grande o los intermitentes están encendidos, se enciende una luz en el lado correspondiente para mejorar la visibilidad por la noche.


[23] Linternas con cerradura	Esta configuración te permitirá activar o apagar el parpadeo de las luces cuando se pulse el botón de bloqueo del mando.
FRENOS	
Nombre de los escenarios	Descripción
[24] Hold'n Go	Esta configuración activará o desactivará la función Hold 'n Go.
[25] Freno de aparcamiento automático	Esta configuración activará o desactivará el freno de aparcamiento automático.
[26] Servicio de frenos	Esta configuración te permitirá retraer los frenos para el mantenimiento.
PUERTAS y CERRADURAS	
Nombre de los escenarios	Descripción
[27] Cerraduras automáticas de puertas	Esta configuración bloqueará automáticamente las puertas cuando el vehículo esté en movimiento.
[28] Desbloqueo automático al salir	Esta configuración desbloqueará las puertas cuando cualquiera de ellas se abra desde dentro.
[29] Linternas con cerradura	Esta configuración te permitirá activar o apagar el parpadeo de las luces cuando se pulse el botón de bloqueo del mando.
[30] Toque de bocina con cerradura	Esta configuración hará sonar el claxon cuando se pulse el botón de bloqueo en el mando. La opción "Off" no hará sonar el claxon cuando se pulse el botón de Lock. La opción de "1st Press" hará sonar el claxon cuando se pulse el botón de Bloqueo una vez. La opción de "Segunda Pulsación" hará sonar la bocina cuando se pulse dos veces el botón de bloqueo.
[31] Bocina de sonido con arranque remoto	Esta configuración hará que el Sound Horn con el Arranque Remoto, esté activado o desactivado.
[32] Primera pulsación de desbloques del mando	Esta configuración cambiará cuántas pulsaciones del botón de desbloqueo en el mando para abrir todas las puertas.

	La opción "Puerta del conductor" solo desbloqueará la puerta al pulsar el botón de desbloqueo. La opción "Todas las puertas" desbloqueará todas las puertas al pulsar el primer botón de desbloqueo.
[33] Entrada sin llave	Esta opción te permitirá activar o desactivar la función de Entrada Sin Llave (Entrada y Ir™ Sin Llave).
ASIENTOS Y COMODIDAD	
Nombre de los escenarios	Descripción
[34] Confort de encendido automático	Esta configuración activará los sistemas de confort del vehículo y los asientos calefactados o el volante calefactado cuando el vehículo esté en arranque remoto o el encendido. La opción "Apagado" no activará los sistemas de confort. La configuración "Inicio Remoto" solo activará los sistemas de confort al usar el Arranque Remoto. La opción "Todo arrancar" activará los sistemas de confort cada vez que se arranca el vehículo
GEOLOCALIZACIÓN	
Nombre de los escenarios	Descripción
[35] Geolocalización	Esta configuración activará o desactivará la geolocalización.

NOTA: Dependiendo de las opciones del vehículo, los ajustes de características y las opciones de configuración pueden variar.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Para acceder al menú "Configuración del sistema", pulsa el botón gráfico "Configuración del sistema" situado en la parte inferior de la pantalla.




Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Pantalla
- Reloj y fecha
- Audio
- General
- Manual de usuario
- Información del sistema

- Reinicio

PANTALLA

Para acceder al menú "Display", pulsa "Display" en el submenú de la sección de Configuración del sistema.



Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Idioma [1]
- Modo de visualización [2]
- Brillo de la pantalla por la noche [3]

- Brillo de la pantalla durante el día [4]
- Unidades [5]
- Pitido de pantalla táctil [6]

RELOJ & FECHA

Para acceder al menú "Reloj&Fecha", pulsa "Reloj&Fecha" en el submenú de Configuración del Sistema.



Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Sincronización con GPS [7]
- Desplazamiento temporal [8]
- Tiempo de Juego [9]
- Formato horario [10]
- Hora del espectáculo en la barra de estado [11]
- Fecha de fijación (DD/MM/AY) [12]




Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Pitido de pantalla táctil [13]
- Balance O Equilibrio/Fundido [14]
- Ecualizador [15]
- Volumen ajustado a la velocidad [16]
- Volumen [17]
- Reproducción automática [18]
- Ajuste de volumen [19]

RADIO

Para acceder al menú "Radio", pulsa "Radio" en el submenú de la Configuración del Sistema.




Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Anuncio de tráfico [20]
- Categorías de anuncios DAB [21]
- Presentación de diapositivas DAB [22]
- Frecuencia alternativa [23]
- Regional [24]

AUDIO

Para acceder al menú "Configuración de Audio", pulsa "Audio" en el submenú de Configuración del Sistema.



GENERAL

Para acceder al menú "Configuración General", pulsa el "General" en el submenú de Configuración del Sistema.



- Radio Auto-Encendida [25]
- Retraso de apagado por radio [26]
- Radio apagada con puerta [27]
- Android Auto [28]

MANUAL DE USUARIO

Para acceder al "Manual de usuario", pulsa el "Manual de usuario" en el submenú de Configuración del sistema.



INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Para acceder a la "Información del sistema", pulse la "Información del sistema" en el submenú de la Configuración del Sistema.



Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Versión de hardware
- Versión de software
- Versión Bluetooth
- Versión DAB
- Fecha de producción
- Número de serie
- Número de pieza
- BT MAC
- Stellantis PN
- SW PN
- HW PN
- EMMC ID

REINICIO

Para acceder al menú "Reset", pulsa "Reset" en el submenú de la sección de Configuración del sistema.



Como pauta, el menú incluye los siguientes elementos:

- Restaurar la configuración a los valores predeterminados [29]
- Restablecimiento de fábrica [30]

SERVICIOS

CONECTADOS

(para versiones/mercados donde se proporcione)

LLAMADA DE EMERGENCIA SOS — SI ESTÁ EQUIPADO

Tu vehículo cuenta con una función de asistencia a bordo diseñada para proporcionar soporte en caso de accidente y/o emergencia. Esta función se activa automáticamente al desplegar el airbag o puede activarse manualmente pulsando el botón situado en la base del retrovisor.

LISTA DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

PANTALLA	
Nombre de los escenarios	Descripción
[1] Lenguaje	Esta configuración cambiará el idioma del sistema Uconnect y la pantalla del cuadro de instrumentos. Los idiomas disponibles son inglés, francés, español, italiano, etc.
[2] Modo de visualización	Esta configuración ajustará la pantalla de la radio a "Auto" o "Manual". "Manual" permite una mayor personalización de la pantalla de la radio.
[3] Brillo de pantalla por la noche	Esta configuración te permitirá ajustar el brillo cuando sea de noche. Para acceder a esta configuración, el Modo de Visualización debe estar en "Manual". El ajuste "+" aumentará el brillo; el "-" disminuye el brillo.
[4] Brillo de pantalla durante el día	Esta configuración te permitirá configurar el brillo cuando sea de día. Para acceder a esta configuración, el Modo de Visualización debe estar en "Manual". El ajuste "+" aumentará el brillo; el "-" disminuye el brillo.
[5] Unidades	Esta configuración te permitirá personalizar las unidades para "Velocidad" (MPH o km/h), "Distancia" (mi o km), "Consumo" (mi/kWh, o km/kWh o kWh/100 km o kWh/mi o MPGe), "Presión" (psi, kPa o barra), y "Temperatura" (°C o °F) unidades de medida independientes.
[6] Pitido de pantalla táctil	Esta configuración te permitirá activar o desactivar el pitido de la pantalla táctil.
RELOJ & FECHA	
Nombre de los escenarios	Descripción

<p>[7] Sincronización con GPS</p>	<p>Esta configuración sincronizará la hora con el receptor GPS del sistema. El sistema controlará la hora en función de la ubicación GPS, y la configuración predeterminada es GMT 0.</p>
<p>[8] Desplazamiento temporal</p>	<p>Cuando la configuración para sincronizar la hora con GPS está activa, puedes ajustar la hora en el rango [-12, +14] y los minutos a uno de los siguientes valores: [0, 15, 30, 45]. Este desplazamiento representa la diferencia horaria local respecto a GMT 0 y debe establecerse según la zona horaria local del usuario. Esta configuración suele ser necesaria solo durante la configuración inicial o al cambiar de zona horaria o horario de verano.</p>
<p>[9] Tiempo de ajuste</p>	<p>Dividido en dos menús; Establece horas y minutos de tiempo. En el submenú Establecer Horas de Tiempo, esta configuración te permitirá establecer las horas. El tiempo de sincronización con GPS debe estar desactivado para que esta opción esté disponible. El ajuste "+" aumentará las horas. La opción "-" disminuirá las horas. En el submenú Tiempo Establecido Minutos, esta configuración te permitirá ajustar los minutos. El tiempo de sincronización con GPS debe estar desactivado para que esta opción esté disponible. El ajuste "+" aumentará los minutos. El ajuste "-" disminuirá los minutos.</p>
<p>[10] Formato horario</p>	<p>Esta configuración te permitirá establecer el formato de la hora (AM/PM). El tiempo de sincronización con GPS debe estar "Desactivado" para que esta configuración esté disponible. La configuración de "12 horas" establecerá el tiempo en un formato de 12 horas. La configuración de "24 horas" establecerá el horario a 24 horas.</p>

[11] Hora de Exhibición en la barra de estado	Esta configuración mostrará la hora en la barra de estado de la radio.
[12] Fecha de fijación (DD/MM/YY)	Esta configuración te permitirá fijar la fecha.
AJUSTES DE AUDIO	
Nombre de los escenarios	Descripción
[13] Pitido de pantalla táctil	Esta configuración te permitirá activar o desactivar el pitido de la pantalla táctil.
[14] Equilibrio/Apagado	Esta configuración ajustará los niveles de audio de altavoces específicos en la parte delantera/trasera y izquierda/derecha del vehículo. El icono del altavoz puede moverse para establecer la ubicación del audio.
[15] Igualador	Esta configuración ajustará los rangos de "Bajos", "Medios" y "Agudos" del audio
[16] Volumen ajustado por velocidad	Esta configuración ajustará el volumen del audio a medida que aumenten las velocidades. A un nivel más alto, el volumen aumentará más a medida que el vehículo acelera. Los ajustes disponibles son "Off", "1", "2" y "Max".
[17] Volumen	Este ajuste mejora la calidad del sonido a volúmenes bajos. Las opciones disponibles son "Encendido" y "Desactivado".
[18] Reproducción automática	Esta configuración comenzará automáticamente a reproducir audio desde un dispositivo conectado.
[19] Ajuste de volumen	Esta opción te permitirá ajustar los niveles de volumen de audio para cada opción (Medios, Teléfono, Navegación, etc.). Puedes poner el volumen entre 0 y 38.
RADIO	
Nombre de los escenarios	Descripción
[20] Anuncio de tráfico	Esta configuración te permitirá activar o desactivar el Aviso de Tráfico.

[21] Categorías de anuncios DAB	Esta configuración te permitirá seleccionar la categoría de anuncio DAB.
[22] Presentación de diapositivas DAB	Esta configuración te permitirá activar o desactivar la presentación de diapositivas DAB.
[23] Frecuencia alternativa	Esta configuración te permitirá activar o desactivar la Frecuencia Alternativa.
[24] Regional	Esta configuración te permitirá activar o desactivar el Regional.
GENERAL	
Nombre de los escenarios	Descripción
[25] Radio automática	Esta configuración encenderá automáticamente la radio al arrancar el vehículo. Los ajustes disponibles son "Apagado", "Encendido" y "Último llamado a la última opción". Con "Último llamado a llamada", el sistema reanuda la tarea anterior antes de que el vehículo se apague.
[26] Retraso de radio apagado	Esta configuración mantendrá la radio encendida después de apagar el motor. Cuando se abre cualquier puerta, la electrónica se desactiva. Los ajustes disponibles son "0 min" y "20 min".
[27] Radio Off with Door	Esta configuración apagará la radio cuando se abra la puerta. Los ajustes disponibles son "Encendido" y "Apagado".
[28] Android Auto	ENCENDIDO: Android Auto se mostrará al conectarse por USB. OFF: El teléfono estará conectado para los medios.
REINICIO	
Nombre de los escenarios	Descripción
[29] Restaurar la configuración a los valores predeterminados	Esta configuración devolverá todos los ajustes previamente cambiados a su valor de fábrica. NOTA: Al restaurar la configuración a los valores predeterminados, apaga el contacto y espera unos minutos antes de reiniciar. La ejecución incorrecta de esta operación y el corto periodo de tiempo entre que el encendido

	está en ENCENDIDO/CORRIENDO y APAGADO podrían hacer que no se mantengan los ajustes de privacidad. En este caso, repite la operación y extiende el tiempo de espera entre el encendido en ENCENDIDO/CORRIDO y APAGADO.
[30] Restablecimiento de fábrica	Esta configuración restaurará la radio a sus valores de fábrica.

NOTA: Dependiendo de las opciones del vehículo, los ajustes de características y las opciones de configuración pueden variar.

HOMOLOGACIÓN

<p>Български [Bulgarian]</p>	<p>С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение VQC1006 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.daichi.com/about-us/</p>	<p>Liettuvių [Lithuanian]</p>	<p>Aš, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas VQC1006 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos teksto priėmimas šiuo interneto adresu: https://www.daichi.com/about-us/</p>
<p>Cesky [Czech]</p>	<p>Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení VQC1006 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.daichi.com/about-us/</p>	<p>Latviski [Latvian]</p>	<p>Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārtā VQC1006 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://www.daichi.com/about-us/</p>
<p>Deutsch [German]</p>	<p>Hiermit erklärt Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp VQC1006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.daichi.com/about-us/</p>	<p>Malti [Maltese]</p>	<p>B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju VQC1006 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li gej: https://www.daichi.com/about-us/</p>
<p>Dansk [Danish]</p>	<p>Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen VQC1006 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.daichi.com/about-us/</p>	<p>Dutch [Netherlands]</p>	<p>Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur VQC1006 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.daichi.com/about-us/</p>
<p>Eesti [Estonian]</p>	<p>Kaesoolevaga deklareerin Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et kaesoolev raadioseadme tüüp VQC1006 vastab direktiivi 2014/53/EÜ nõuetele. EU vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://www.daichi.com/about-us/</p>	<p>Polski [Polish]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego VQC1006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.daichi.com/about-us/</p>
<p>Espanol [Spanish]</p>	<p>Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico VQC1006 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.daichi.com/about-us/</p>	<p>Portugues [Portuguese]</p>	<p>O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio VQC1006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.daichi.com/about-us/</p>
<p>Suomi [Finnish]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VQC1006 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.daichi.com/about-us/</p>	<p>Românesc [Romanian]</p>	<p>Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio VQC1006 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.daichi.com/about-us/</p>

Français [French]	Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type VQC1006 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.daiichi.com/about-us/		Swenska [Swedish]	Härmed försäkrar Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning VQC1006 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.daiichi.com/about-us/
English	Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type VQC1006 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.daiichi.com/about-us/		Slovensko [Slovenian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme VQC1006 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.daiichi.com/about-us/
ελληνικά [Greek]	Με την παρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός VQC1006 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.daiichi.com/about-us/		Slovensky [Slovak]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VQC1006 je v súlade so smernico 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.daiichi.com/about-us/
Hrvatski [Croatian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa VQC1006 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.daiichi.com/about-us/		Norsk [Norwegian]	Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen VQC1006 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internetadresse : https://www.daiichi.com/about-us/
Magyar [Hungarian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a VQC1006 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.daiichi.com/about-us/		Íslenska [Icelandic]	Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radióbúnaður gerð VQC1006 er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB. The fullur texti af ESB-samræmisýrflýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: https://www.daiichi.com/about-us/
Italiano [Italian]	Il fabbricante, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VQC1006 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.daiichi.com/about-us/		Türkçe [Turkish]	İşbu belge ile Daiichi Elektronik San. Ve Tic. A.S. VQC1006 tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: https://www.daiichi.com/about-us/

OTRA REFERENCIA DE HOMOLOGACIÓN.

ARGENTINA



RAMATEL
H-30711

BRASIL

Este equipamento no tem direito à proteção contra interferência prejudicial e no pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este equipo no está protegido contra interferencias dañinas y no debe causar interferencias con sistemas debidamente autorizados.

MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencias dañinas, y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación CE establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y tu cuerpo.

NORMATIVAS FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación concreta. Si este equipo provoca interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- —Reorientar o reubicar la antena receptora.
- —Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- —Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- —Consulta con el concesionario o con un técnico experimentado en radio/TV para recibir ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de exposición a radiación RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de la FCC RF Exposure, esta concesión solo se aplica a configuraciones móviles. Las antenas utilizadas para el transmisor deben instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no deben estar ubicadas ni operar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor. Este dispositivo está restringido al uso interior solo cuando opera en el rango de frecuencias de 5150 a 5250 MHz.

CANADÁ

Este dispositivo cumple con los RSS exentos de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias; y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Precaución

Este transmisor no debe estar ubicado ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y tu cuerpo. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Canal	Bandas de frecuencia
Wi-Fi 5G (U-NII-1)	5150 ~ 5250
Wi-Fi 5G (U-NII-3)	5725 ~ 5850



Por favor, visite www.stellantisinfotainment.com
para manuales de usuario detallados.
Puedes escanear el código QR para visitar la página
web.