

STELLANTIS

[www.stellantisinfotainment.com](http://www.stellantisinfotainment.com)

FIAT NUOVA 500  
MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA MULTIMÍDIA V1.0

PORTUGUÊS  
(BRASIL)

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>DICAS, CONTROLES E INFORMAÇÕES GERAIS .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>FUNÇÃO GERAL .....</b>	<b>- 7 -</b>
<b>MODO DE MÍDIA .....</b>	<b>- 16 -</b>
<b>MODO RÁDIO (SINTONIZADOR) .....</b>	<b>- 18 -</b>
<b>MODE CELULAR .....</b>	<b>- 19 -</b>
<b>APPLE CARPLAY E ANDROID AUTO .....</b>	<b>- 27 -</b>
<b>MODO CONFORTO .....</b>	<b>- 30 -</b>
<b>CÂMERA .....</b>	<b>- 31 -</b>
<b>CONFIGURAÇÕES.....</b>	<b>- 32 -</b>
<b>SERVIÇOS CONECTADOS.....</b>	<b>- 46 -</b>
<b>HOMOLOGAÇÃO .....</b>	<b>- 52 -</b>
<b>OUTRA REFERÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO.....</b>	<b>- 52 -</b>
<b>VALORES TÉCNICOS .....</b>	<b>- 57 -</b>

## **INTRODUÇÃO**

O sistema de áudio do seu carro é projetado para combinar com as características da cabine de passageiros e, em especial, com a aparência do painel frontal.

As instruções de uso são dadas abaixo; Recomendamos que você leia com atenção e sempre os mantenha à mão (por exemplo, no porta-luvas).

O Sistema de Informação e Entretenimento é instalado para facilitar o acesso ao motorista e passageiro. Os controles podem ser rapidamente localizados no display gráfico frontal, tornando o dispositivo fácil de usar.

Para aumentar a proteção contra roubo, o sistema possui um sistema de proteção, que só permite seu uso em seu veículo originalmente instalado.

### **DICAS, CONTROLES E INFORMAÇÕES GERAIS**

#### **CIBERSEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS**

O sistema de áudio do seu carro desenvolvido e produzido de acordo com as diretrizes e princípios estabelecidos pela ISO/SAE 21434 para engenharia de cibersegurança de veículos rodoviários. O sistema armazena e protege (mas não publica nenhum corpo/indivíduo desconhecido ou não confiável ou terceiros) os conjuntos de dados fornecidos abaixo:

- Informações do Perfil do Usuário (por exemplo, nome, número de telefone)
- Número de Identificação Móvel
- Identificador de Dispositivo Móvel
- Contatos da Lista de Endereços (PhoneBook)
- Histórico de Chamadas

- Histórico de Reprodução de Mídia
- Preferências e configurações de usuário
- Credenciais relacionadas à segurança, como chaves de sessão, primitivas de geração de chaves, etc.

O sistema incorpora mecanismos robustos de segurança para proteger dados sensíveis e manter a privacidade:

- Informações Pessoais Identificáveis são criptografadas com algoritmos fortes de criptografia.
- Credenciais relacionadas à segurança são armazenadas em áreas resistentes a adulteração de hardware.
- Mecanismos de Controle de Acesso são aplicados para evitar acessos não autorizados.

## SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Aprenda a usar as várias funções do sistema antes de ligar o veículo. Leia cuidadosamente as instruções do sistema antes de usar.

### IMPORTANTE

Apenas limpe o painel frontal e a tela com um pano macio, limpo, seco e antiestático. Produtos de limpeza e polimento podem danificar a superfície. Não use álcool ou produtos similares para limpar o painel ou a tela e certifique-se de que o sistema esteja em modo DESLIGADO durante as operações de limpeza.

## CONDIÇÕES DE RECEPÇÃO

As condições de recepção mudam constantemente enquanto você dirige. A recepção pode ser

interferida pela presença de montanhas, prédios ou pontes, especialmente quando você está longe do emissor.

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Tome as seguintes precauções para garantir que o sistema esteja totalmente operacional:

- A tela é sensível a arranhões, líquidos e detergentes. Ela não deve entrar em contato com objetos pontiagudos ou rígidos que possam danificar sua superfície. Não pressione a tela ao limpá-la.
- Evite que qualquer líquido entre no sistema, pois isso pode danificá-lo além do reparo.

### ATENÇÃO

Os anúncios de tráfego e DAB são fornecidos em volume maior do que o nível de volume ativo.

## DISPOSITIVOS MULTIMÍDIA: ARQUIVOS E FORMATOS DE ÁUDIO SUPPORTADOS

Para fontes de pen drive (USB), o sistema pode reproduzir arquivos com as seguintes extensões e formatos:

### AVISO

Pode ser perigoso dirigir quando o volume está muito alto. Ajuste o volume para que os ruídos de fundo ainda possam ser ouvidos (por exemplo, buzinas, sirenes de ambulância, etc.)

- .mp3 (8 – 320 kbps)

- .wma (8 – 320 kbps)
- .wav
- .flac
- .alac
- .ogg (16 – 128 kbps)
- .m4a

Para fontes de player de mídia portátil (iPod) e Bluetooth, o sistema pode reproduzir arquivos com as seguintes extensões e formatos:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .aac
- .flac
- .alac

Para o player de mídia portátil (MTP), o sistema pode reproduzir arquivos com as seguintes extensões e formatos:

- .mp3 (8 – 320 kbps)

- .wma (8 – 320 kbps)
- .flac
- .alac

Para todas as fontes (USB e Bluetooth®), o sistema também pode reproduzir os seguintes formatos de Playlist:

- .m3u
- .por favor
- .wpl

Para fontes USB, o sistema pode exibir imagens com as seguintes extensões e formatos:

- .jpeg
- .jpg
- .png

Tipo de Dado	Limitação de tamanho máximo de arquivo
Imagem	32 MB
Áudio	256 MB

AVISO
<p>SEMPRE dirija com cuidado com as mãos no volante. Você é totalmente responsável e deve assumir todos os riscos relacionados ao uso dos recursos do sistema multimídia neste veículo. Use o sistema multimídia apenas quando for seguro fazê-lo. A falta de cumprimento pode resultar em um acidente envolvendo ferimentos graves ou a morte.</p>

**NOTA:** Não faz diferença se os sufixos estão escritos em letras

maiúsculas ou minúsculas. Para fontes USB, o sistema pode visualizar imagens com as seguintes extensões e formatos:

- .JPEG
- .JPG
- .PNG

**NOTA:** O sistema suporta dispositivos USB formatados FAT16, FAT32 e exFAT. O sistema não suporta dispositivos com capacidade superior a 128 GB.

## **FUNÇÃO GERAL**

### **CONTROLES NO TÚNEL CENTRAL**

Um controle rotativo está presente no túnel central para o lado inferior da alavanca de câmbio e possui funcionalidades diferentes dependendo do tipo de pressão e/ou rotação.




<b>Ação</b>	<b>Função</b>
Long Press	Liga e desliga o sistema de rádio.
Roda de rolagem	Movimento para frente para aumentar o volume. Movimento para trás para diminuir o volume.
Imprensa Curta	Ativa/desativa a função Mute.

**NOTA:** Ligar e desligar o sistema de rádio significa que o sistema alterna entre o estado de funcionamento (rádio ligado) e ocioso (rádio desligado).

### **DICAS DE TELA/DESLIGADO**

Se o usuário pressionar o botão Screen Off na página inicial, o rádio entrará no estado *de pontas da tela* por aproximadamente 5 segundos, durante os quais a seguinte tela será exibida.



Após 5 segundos, o sistema muda para o modo desligar a tela,


mostrando uma tela completamente preta.

Para voltar à tela normal, basta tocar em qualquer lugar da tela.

### **CONTROLES DO VOLANTE**

Os controles das funções principais do sistema estão presentes no volante para facilitar o controle. A ativação da função selecionada é controlada, em alguns casos, por quanto tempo o botão é pressionado (breve ou longo), conforme descrito na tabela abaixo.

## CONTROLES NO VOLANTE



### Comportamento dos Botões SWC quando a tela está LIGADA:

Botão \ Ação	Imprensa Curta	Long Press
<b>Botão de Pegar (1)</b>	Durante a chamada recebida, aceita a chamada	
<b>Botão de Voz (2)</b>	<b>Com uma sessão de voz não ativa:</b> Ativa o Reconhecimento de Voz apenas quando não houver funções de chamada. <b>Durante as funções de gerenciamento de chamadas,</b> o Reconhecimento de Voz é desativado e apenas funções de gerenciamento de chamadas estão disponíveis.	
	<b>Com uma sessão de voz ativa e dispositivo de áudio externo conectado (Apple CarPlay®/Android Auto™):</b> Cancela o Siri/Google Assistant.	<b>Com uma sessão de voz ativa e dispositivo de áudio externo conectado (Apple CarPlay®/Android Auto™):</b> Aborta o Siri/Google Assistente e inicia uma nova sessão Siri/Google Assistente
	<b>Com uma sessão de voz não ativa e dispositivo de áudio externo conectado (Apple CarPlay® /</b>	<b>Com uma sessão de voz não ativa e dispositivo de áudio externo conectado (Apple CarPlay®/Android Auto™):</b> Muda para a página

	<b>Android Auto™</b> ): Muda para a página Apple CarPlay® / Android Auto™.	Apple CarPlay® / Android Auto™ e ativa o Siri/Google Assistant.
<b>Botão de Desligar (3)</b>	<b>Durante a discagem, cancele</b> a discagem <b>Durante a chamada recebida, rejeite</b> chamada <b>Durante a chamada ativa, encerrar</b> chamada	
<b>Escanear para cima (4)</b>	<b>Em Rádio AM/FM</b> , o Auto Seek Up é <b>No Radio DAB</b> , vai para Next Station <b>Em Mídia</b> , muda para a próxima faixa de Mídia disponível <b>Em uma lista</b> , muda para a próxima faixa Media disponível	<b>Na Rádio AM/FM</b> , ativa varreduras rápidas de busca para cima em busca de uma estação válida. Quando liberado, para assim que uma estação é encontrada. <b>No Radio DAB</b> , a busca rápida para quando uma estação válida é encontrada. <b>Na mídia</b> , HU será ativar a função FF. O HU para a função FF se o botão for soltado. <b>Em uma lista</b> , sem ação.
<b>Escanear para baixo (6)</b>	<b>Na rádio AM/FM</b> , o Auto Seek Down é usado <b>No Radio DAB</b> , vai para a Estação Anterior <b>No Mídia</b> , muda para a faixa de Mídia disponível anteriormente <b>Em uma lista</b> , muda para a faixa Media disponível anteriormente	<b>Em Rádio AM/FM</b> , ativa buscas rápidas para baixo em busca de uma estação válida. Quando liberado, para assim que uma estação é encontrada. <b>No Radio DAB</b> , a busca rápida para quando uma estação válida é encontrada. <b>Na mídia</b> , HU será ativada a função FR. O HU para a função FF se o botão for soltado. <b>Em uma lista</b> , sem ação.
<b>Botão de Fonte (EMEA) (5)</b>	<b>Mudanças entre as fontes na ordem abaixo:</b> AM -> FM -> DAB -> BT -> USB -> CP/AA Se BT não estiver conectado, BT será ignorado para a próxima fonte Se o dispositivo USB não estiver conectado, o USB será ignorado para a próxima fonte Se CP/AA não estiver conectado, CP/AA será ignorado para a próxima fonte	NENHUMA AÇÃO

<b>Botão de Preset (NAFTA) (5)</b>	Mudanças para o próximo canal preset na faixa ativa de rádio	NENHUMA AÇÃO
<b>Botões de Controle de Volume (7-9)</b>	Aumenta/diminui o volume em um passo	
<b>Botão de Mudo (EMEA) (8)</b>	Desativar / Habilitar áudio de rádio Desativar / Ativar microfone de telefone	NENHUMA AÇÃO
<b>Botão de Fonte (NAFTA) (8)</b>	<b>Mudanças entre as fontes na ordem abaixo:</b> DAB -> FM -> AM -> BT -> USB -> CP/AA Se BT não estiver conectado, BT será ignorado para a próxima fonte Se o dispositivo USB não estiver conectado, o USB será ignorado para a próxima fonte Se CP/AA não estiver conectado, CP/AA será ignorado para a próxima fonte	NENHUMA AÇÃO

### Comportamento do botão SWC quando o rádio desliga/tela desliga/dicas de tela diz:

Estado da Tela Ação	Rádio Desligado	Dicas de Tela	Tela Desligada
<b>Evento Touch na Tela</b>	NENHUMA AÇÃO NA TELA	A tela acende. (Totalmente OP com todos os menus, widgets etc.)	
<b>Clima (AC)</b>	Aqui na tela ligada significa que tela preta com brilho zero. O HU está em modo idle, mas o brilho está 0. Basta mostrar a barra pop-up no topo. Após o fim do pop-up, mantenha-se na tela preta de brilho zero	Aqui na tela ligada significa que tela preta com brilho zero. O HU está em modo full operation, mas o brilho está 0. Basta exibir a barra pop-up no topo, e o fundo mostra a mensagem "toque para ligar a tela". Após o fim do pop-up, fique na tela preta de brilho zero.	Aqui na tela ligada significa que tela preta com brilho zero. O HU está em modo full operation, mas o brilho está 0. Basta mostrar a barra pop-up no topo. Após o fim do pop-up, fique na tela preta de brilho zero.
<b>USB Plug-in</b>	NENHUMA AÇÃO NA TELA, nenhuma troca para a fonte USB, independentemente de o Auto Play estar LIGADO ou DESLIGADO.	Se a reprodução automática estiver ATIVADA, tela ligada e muda para a HMI principal de mídia  Se a reprodução automática estiver DESLIGADA, a tela permanece DESLIGADA, sem swiching de fonte.	Se a reprodução automática estiver ATIVADA, só a funcionalidade de interruptor de fonte funciona, a tela permanece DESLIGADA  Se a reprodução automática estiver DESLIGADA, a tela permanece DESLIGADA, sem swing de fonte
<b>RVC</b>	Exiba o RVC, depois que o RVC termina, a tela fica para DESLIGADO.	Display RVC, após o fim do RVC, a tela permanece LIGADA	Exiba o RVC, depois que o RVC termina, a tela fica para DESLIGADO.
<b>SWC Volume para cima e para baixo</b>		Só funcionalidade de SWC funciona, sem exibição ou ação relacionada a HMI.	

<b>Thumbwell Volume para cima e para baixo</b>	NENHUMA AÇÃO NA TELA, nenhuma mudança de volume ao fundo.		
<b>Botão de Voz SVC, AA, CP, BT (Telefone Conectado)</b>	CP, BT, AA; Para o botão de voz do SWC, a tela estará LIGADA. Depois que a voz termina, a tela DESLIGA.	CP, BT, AA; Para o botão de voz do SWC, a tela estará LIGADA. Após o fim da voz, a tela permanece LIGADA	CP, BT, AA; Para o botão de voz do SWC, a tela estará LIGADA. Depois que a voz termina, a tela DESLIGA.
<b>Botão de Voz SWC (Telefone NÃO está conectado)</b>	NENHUMA AÇÃO NA TELA	<p><b>Comportamento de Pressão Curta:</b> A tela liga e exibe um pop-up informativo dizendo que, para usar comandos de voz, o telefone deve estar conectado.</p> <p><b>Comportamento de Pressão Prolongada:</b> A tela liga e exibe um pop-up informativo para iniciar o pareamento Bluetooth.</p>	
<b>Aceitar chamada recebida de AA, CP, BT (SWC)</b>	A tela acorda e a página da chamada é exibida, após o fim da chamada o rádio volta rádio fora do estado	A tela ligada e o pop-up de chamada aparecem, então aceito. Após a chamada terminar via SWC, a tela permanece LIGADA	A tela ligada e o pop-up de chamada aparecem, então aceito. Depois que a chamada termina via SWC, a tela fica para DESLIGADO.
<b>Recusar AA, CP, Chamada Recebida de BT (SWC)</b>	A tela acorda e a página da chamada é exibida, após recusar a chamada O rádio volta rádio fora do estado	Tela ligada e pop-up de chamada aparece. depois recusado, a tela permanece LIGADA	Tela ligada e pop-up de chamada aparece. depois recusa, a tela fica para DESLIGADO.
<b>Botão de Varredura para Cima (SWC)</b>	NENHUMA AÇÃO na TELA, nenhuma funcionalidade rodando em segundo plano	<p>NENHUMA AÇÃO NA TELA</p> <p>Só a funcionalidade do SWC funciona em segundo plano.</p>	
<b>Botão de Varredura para Baixo (SWC)</b>			
<b>Botão de Avanço Rápido (SWC)</b>			
<b>Botão de Retrocesso Rápido (SWC)</b>			

Botão de Preset SWC		
Botão de Fonte SWC		

**NOTA:** O comportamento dos botões SWC pode variar dependendo dos requisitos de certificação CP/AA.

## FUNÇÃO DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE

O sistema de rádio também é equipado com funcionalidade de tela sensível ao toque. Além de selecionar menus e recursos usando os botões do volante, é possível interagir com as várias funções/modos pressionando os ícones exibidos na tela.


### Ações que podem ser realizadas usando a função de tela sensível ao toque

O sistema utiliza a função de tela sensível ao toque; Para interagir com as diferentes funções, pressione os botões gráficos exibidos.

**Para confirmar** a seleção, pressione o botão gráfico "OK" ou marque a seleção necessária.




**Para acessar o submenu**, pressione o botão gráfico ">".

**Para voltar à tela anterior**, pressione o botão gráfico "X" (Excluir) ou o botão gráfico "<" (Voltar), dependendo da tela ativa.

**Para voltar à tela inicial ou à posição inicial**, pressione  o botão gráfico.

A função touchscreen pode ser usada para acessar e visualizar as listas disponíveis de faixas de música, números de telefone, configurações, etc.

Ação no Display	Função
	Role para cima
	Role para baixo
	Mova para a esquerda

	Mova-se para a direita
	Imprensa Curta
	Long Press



## TELA INICIAL




Quando olhamos pela primeira vez a Página Inicial do sistema multimídia, vários menus são exibidos em um layout 2x6. Esses menus podem variar dependendo das variantes específicas.






## BOTÕES GRÁFICOS NA ÁREA DE EXIBIÇÃO





para celular ou dispositivos de áudio Bluetooth®,  ícone para CarPlay e  ícone para Android Auto.



### Bar Lateral (1)

Botão Gráfico	Funções	Modo
 Casa	Mostrar a tela principal	Pressione o botão gráfico
 Mídia	Acesse o modo Media para selecionar fontes disponíveis, pastas, faixas e interação com configurações de áudio disponíveis	Pressione o botão gráfico
 Rádio	Acesso ao modo Rádio	Pressione o botão gráfico
 Telefone	Acesso ao modo Telefone	Pressione o botão gráfico
 Veículo	Acesso a configurações e funções adicionais do carro	Pressione o botão gráfico


**NOTA:** O  ícone na barra lateral muda conforme a conexão:  ícone

### Barra de Status (2-8)

Área Gráfica	Funções	Modo
<b>2 Conforto</b>	Exibição e configuração do sistema de controle climático no lado do motorista e do passageiro	Pressione os botões Aquecer Banco, Volante e Temperatura
<b>3 Aviso TSR</b>	Reconhecimento e de Placas de Trânsito Definidas	Pressione o botão gráfico para silenciar/desativar o sinal de aviso
<b>4 Fonte Ativa</b>	Exibir fonte ativa ou	-

	chamada HFP ativa	
<b>5 Fonte/Descrição da Chamada</b>	Exibir estação de rádio (se disponível), nome do chamador e horário de chamada	Pressione o botão gráfico para mudar a tela da chamada quando houver uma chamada
<b>6 Quick Button Bar</b>	Ícones de exibição (se equipados): Entretenimento o Silenciado/ Microfone Sinalização & Roaming Nível da Bateria Conexão BT Bússola Geolocalização	-
<b>7 Temperatura Externa</b>	Exiba a temperatura externa com base em unidades selecionadas (C ou F)	-
<b>8 Tempo</b>	Tempo de exibição	Pop up de configuração de clock

## MODO DE MÍDIA

Pressione o  botão gráfico "" para ouça e gerencie sua música, veja as listas disponíveis, selecione suas configurações de áudio preferidas e selecione a fonte sonora escolhida entre as disponíveis: USB, Bluetooth®, AA/CP.

Após o modo Media ser selecionado, o

As informações a seguir são exibidas na tela:

**Parte esquerda:** exiba as fontes.

Selecione uma fonte para exibir. A fonte reproduzida é destacada no display.

**Parte superior:** selecione as várias páginas da função: "Tocando", "Navegar", "Áudio".

**Parte central:** Exibição de informações

Sobre a faixa sendo tocada e os botões de controle de reprodução:


**"Bluetooth": para áudio Bluetooth®** fonte, abre a lista de dispositivos


**"Browse" por uma fonte**

**USB/Bluetooth®** permite buscar conteúdo no seu dispositivo


**"Tracks" para a fonte**

**USB/Bluetooth®** permite selecionar uma faixa da playlist


: selecione a faixa anterior/próxima

: reproduzir/pausar a faixa que está sendo reproduzida.

**NOTA:** Durante a transição entre estados de energia, se o status de reprodução/pausa é mantido depende da fonte ativa.

: reprodução aleatória de faixas contida na pasta (se uma faixa de áudio for reproduzida) com três

estados de aleatório: "Aleatório LIGADO", 'Aleatório DESLIGADO' e 'Aleatório Não Suportado'.

 : quando a última faixa termina, a reprodução retoma automaticamente a partir da primeira faixa da playlist (ao ouvir uma faixa de áudio) com quatro estados de repetição: "Repetição DESLIGADA", "Repetição UM", "Repetir TUDO", "Repetição Não Suportada"

### **Navegar**

Navegar permite abrir uma janela com a lista de faixas sendo tocadas. Os botões gráficos podem ser usados para navegar pela lista de pastas, artistas, playlists, músicas, álbuns e gêneros no dispositivo conectado via USB ou Bluetooth®,

de acordo com as informações gravadas nas próprias faixas. Dentro de cada lista, o botão gráfico "ABC" permite que o usuário pule para a letra desejada.

### **FONTE USB**


O sistema possui uma única porta USB tipo A de dados e carga no painel central.




Quando um dispositivo USB é conectado à porta do painel com o rádio ligado, ele começa a tocar as faixas do dispositivo se o "AutoPlay" estiver configurado como "ON" no menu "Áudio". Se a função "AutoPlay" estiver no modo

DESLIGADO e um smartphone estiver conectado, apenas o carregamento do dispositivo estará ativo.

## MODO RÁDIO (SINTONIZADOR)

Pressione o  botão gráfico "" para selecionar suas configurações de áudio preferidas e selecione sua fonte de som entre as disponíveis: rádio AM, FM, DAB (quando disponível).



Após o modo Rádio ser selecionado, o  
As informações a seguir são exibidas na tela:


**Parte esquerda:** exiba as fontes. Selecione uma fonte para exibir. A fonte reproduzida é destacada no display.


**Parte superior:** selecione as várias páginas

da função: "Tocando", "Navegar", "Áudio".


**Parte central:** Exibição de informações

Sobre a estação em exibição e os botões de controle de reprodução:

: selecione a faixa anterior/próxima

: Para sintonizar diretamente uma estação, insira sua frequência numérica e pressione go. O sistema multimídia então muda para essa frequência e começa a tocar a estação.


Um pressionar curto nos botões '<' e '>' realiza a afinação manual, enquanto uma pressão longa realiza a afinação rápida.



**Parte inferior:** Acesso rápido às estações de rádio favoritas.

**NOTA:** A frequência DAB pode ser usada em países onde tecnologia de transmissão digital está disponível. O dispositivo será sintonizado em qualquer frequência do botão DAB é pressionado em um país onde o serviço não é prestado.

## **MODE CELULAR**

Pressione o botão " " na tela para ativar o modo Telefone.

NOTA: Para consultar a lista de celulares e funções suportadas, visite o site

[www.stellantisinfotainment.com/](http://www.stellantisinfotainment.com/).

Esse modo pode ser usado para:


- Discando o número de telefone (usando o teclado gráfico na tela).
- Exiba e ligue para os contatos na lista telefônica do celular.
- Exiba e ligue os contatos dos registros de chamadas anteriores.
- Pareie até 5 celulares/dispositivos de áudio para facilitar e acelerar o acesso e a conexão.

- Transfira chamadas do sistema para o celular e vice-versa, desativando o áudio do microfone para conversas privadas.

### **Pareando um celular via Bluetooth®**

O pareamento de um **dispositivo**

**Bluetooth®**(por exemplo, um smartphone) é feito pela função "*Gerenciador de Dispositivos*" na página "Telefone".


O menu "*Gerenciador de Dispositivos*" pode ser acessado clicando no ícone do telefone  na barra lateral ou selecionando o menu "*Dispositivos*" na página inicial.

O procedimento de pareamento para um celular está descrito abaixo. Sempre consulte o manual do

celular em qualquer caso. Para emparelhar o celular, proceda da seguinte forma:

- Ative a função Bluetooth® no celular.
- Pressione o botão gráfico "Phones" na tela
- Se ainda não for pareado com o sistema, a tela mostra uma tela dedicada.
- Acesse "Phones" e pressione o botão gráfico "Adicionar Dispositivo" para iniciar o procedimento de pareamento, depois procure o dispositivo no celular.


Procure por "FIAT\_XXXXXX" no celular (durante a etapa de pareamento, uma tela é exibida mostrando o andamento da operação)



**NOTA:** O nome do dispositivo é apenas um nome provisório e será substituído por "FIAT\_XXXXXX"


**NOTA:** O PIN mostrado na figura acima é arbitrário e pode variar de dispositivo para dispositivo.

- Quando solicitado pelo celular, confirme no celular o PIN exibido.
- Durante a etapa de pareamento, uma tela aparece no display mostrando o progresso da operação.



Para smartphones Android; se a opção de ativar automaticamente o Android Auto (veja Configurações/Geral/Android Auto), o dispositivo estabelece uma conexão Wi-Fi paralela com o smartphone do usuário, e o aplicativo Android Auto começa automaticamente assim que essa conexão é estabelecida com sucesso. Uma vez estabelecida a conexão com o Android Auto, você só pode fazer suas ligações telefônicas pela interface do Android Auto.

Para usuários Apple, uma mensagem pop-up aparece ao estabelecer a conexão Bluetooth®, perguntando se ele quer ativar o CarPlay ou não.




**NOTA:** Para desativar o Android Auto, marque a seção "Desconectando o Android Auto".

**NOTA** O sistema multimídia se reconectará automaticamente a um telefone já pareado dentro do alcance caso a função Bluetooth® esteja ativada no telefone. Android Auto ou Apple CarPlay também serão iniciados automaticamente se a conexão adequada for estabelecida em uma sessão anterior.

**NOTA:** Para garantir o funcionamento adequado após a atualização do software do telefone, recomenda-se remover o aparelho

da lista de dispositivos vinculados ao rádio, excluir o pareamento anterior também da lista de dispositivos Bluetooth® no telefone e criar um novo pareamento.



**No topo:** A exibição dos seguintes botões gráficos:

- "Lista telefônica": Lista de contatos do celular conectado caso a lista telefônica seja importada.
- "Chamadas recentes": Lista de chamadas recentes feitas com o celular conectado caso a lista telefônica seja importada (Consulte a seção Importação da lista telefônica).


- "Teclado": Interface que permite ao usuário inserir manualmente o número a ser chamado (consulte Funções de Chamada Telefônica/ Discar o Número usando "teclado").
- "Dispositivos": Lista de dispositivos conectados ao sistema multimídia.

### Importação de Lista Telefônica (Contatos e Ligações Recentes)


Se o celular for capaz de transferir dados via Bluetooth® e durante o processo de pareamento aparecerá uma mensagem pop-up pedindo ao usuário para baixar a lista telefônica do telefone:

- Responda "SIM" para importar a lista de contatos e as chamadas recentes para o sistema.

- Responda "NÃO" para recusar a importação de dados. É possível importar esses dados posteriormente.



No máximo 3000 contatos podem ser baixados e atualizados para cada telefone móvel conectado. Apenas a lista telefônica do telefone móvel atualmente conectado ao sistema pode ser acessada. Se a lista telefônica do celular pareado ainda não estiver importada, ela pode ser baixada pressionando o botão de download.



Pressione o botão ABC para listar os contatos da lista telefônica com a primeira letra escolhida no menu do teclado.

**NOTA:** Após a importação de dados de um celular, a transferência de dados será iniciada

automaticamente toda vez que uma conexão Bluetooth® for estabelecida com aquele celular e sistema.


**NOTA:** A lista telefônica carregada do celular não pode ser editada no sistema multimídia. Quando o dispositivo é excluído da lista de dispositivos pareados ou se o sistema multimídia for restaurado às configurações padrão, a lista

telefônica será automaticamente excluída do sistema multimídia.

**NOTA:** As funções de conexão Bluetooth® e a qualidade do som podem variar dependendo da marca do celular. A lista de telefones celulares suportados é disponibilizada na web:


<https://www.stellantisinfotainment.com/>.

### Recurso "Telefone duplo"




O sistema multimídia permite conexão Bluetooth® simultânea com dois telefones. Apenas um dos dois dispositivos conectados pode reproduzir conteúdo multimídia via Bluetooth®. Para ativar o recurso,

selecione "Dois telefones ativos" na tela do "Gerenciador de Dispositivos".



### Desconectando um celular/dispositivo de áudio/Android Auto/Apple CarPlay



Para desconectar um celular ou dispositivo de áudio Bluetooth®:

- Pressione o botão " " na barra lateral

- Pressione os dispositivos a partir dos cabeçalhos da página superior
- Pressione o botão gráfico "Telefone" para desconectar como "fonte do telefone"
- Pressione o botão gráfico "Mídia" para desconectar como "fonte de mídia"
- Pressione o botão gráfico "Android Auto" para desconectar como "Android Auto"
- Pressione o botão gráfico "Car Play" para desconectar como "Car Play"

### Excluindo um celular

Para excluir um celular ou dispositivo de áudio Bluetooth®:

- Pressione o botão " " na tela

- Pressione os dispositivos a partir dos cabeçalhos da página superior
- Pressione o botão gráfico "Delete".


### FUNÇÕES DE CHAMADA TELEFÔNICA

Para acessar as funções de chamadas telefônicas, um telefone celular deve estar conectado via Bluetooth® ao sistema multimídia. Para mais informações, consulte a seção "**Pareando um celular via Bluetooth®**".

Os seguintes recursos podem ser acessados se o(s) funcional(ões) forem suportados pelo seu provedor de serviço móvel (por exemplo, chamadas tripartidárias).


**NOTA:** Após o motor desligar, é possível continuar uma chamada

telefônica, se a opção de 20 minutos tiver sido selecionada na configuração de atraso de desligamento (veja Configurações do Sistema/Configurações Gerais/Atraso de Desligamento). A chamada continuará até o fim ou por um período máximo de 20 minutos. Quando o sistema é desligado, a chamada é transferida para o celular.



**NOTA:** Durante uma chamada, o microfone pode ser desativado/ativado pressionando o botão "Muto" ou com um toque curto no controle rotativo localizado no túnel central à direita da alavanca de câmbio. Quando o microfone é

desativado, é possível ouvir a chamada em andamento.



## Fazendo uma ligação

As operações descritas abaixo só podem ser acessadas se suportadas pelo telefone móvel em uso. Para todas as funções disponíveis, consulte o manual do proprietário de celular.

Uma chamada pode ser feita por:

- selecionando "Lista telefônica"
- selecionando "Recentes"

- selecionando "Teclado"
- selecionando "Rediscagem"

## Discando o número de telefone usando "teclado"

- Insira o número de telefone manualmente usando o teclado gráfico.
- Pressione "Chamar" para fazer a chamada




## Fazendo uma ligação usando "Chamadas Recentes"

A lista das últimas chamadas feitas para cada tipo de chamada pode ser exibida da seguinte forma:

- Todas as chamadas


- Chamadas recebidas
- Chamadas de saída
- Chamadas perdidas

Selecione uma das chamadas recentes mostradas na lista para fazer a ligação para o número mostrado.





## Rediscagem


Para ligar para o número/contato, a última chamada foi feita, pressione "Redial" no Menu Principal do Telefone.



## Recebendo uma ligação

Quando uma ligação é recebida no celular, o sistema desativa o sistema de áudio (se ativo) e exibe uma tela pop-up.

- Selecione "Aceitar" ou pressione o  botão no volante para responder.
- Selecione "Rejeitar" ou  o botão no volante para rejeitar a chamada recebida.



## Recebendo uma chamada durante a chamada ativa

- Para atender uma nova chamada durante uma chamada

ativa, pressione "Atender" para atender a nova chamada recebida. Quando a nova chamada é atendida, a chamada anterior é automaticamente colocada em espera e aparece a opção de alternar entre duas chamadas e fundi-las (veja "Gerenciando duas ligações")


- Selecione "Rejeitar" para rejeitar a chamada recebida e continue com a chamada atual.


**NOTA:** Alguns celulares podem não suportar o gerenciamento de uma chamada recebida quando outra chamada está em andamento.

## Fazendo uma segunda ligação

- Durante uma chamada em andamento, uma segunda ligação pode ser a seguinte:


- Selecione "Adicionar Chamada" durante uma chamada ativa para abrir a tela do teclado



- Digite o número usando o teclado, depois pressione o  botão, ou
- Selecione "Recentes" para escolher um número da lista de chamadas recentes, ou
- Selecione "Lista telefônica", selecione um contato.


## Gerenciando duas ligações telefônicas

Se duas chamadas estiverem em andamento (uma em andamento e outra em espera), é possível alternar entre elas pressionando "Swap" ou mesclar as duas chamadas em uma chamada de conferência pressionando "Join"



**NOTA:** Alguns telefones móveis podem não suportar a gestão de duas chamadas separadas e uma chamada de conferência.

## Encerrando uma chamada

Pressione  ou desligue no volante para encerrar uma chamada em andamento. Apenas a chamada ativa termina e qualquer chamada em espera se torna a nova chamada ativa.


**NOTA:** Dependendo do celular, se a chamada em andamento for encerrada pelo chamador, a chamada em espera pode não ser ativada automaticamente.

## Transferindo uma chamada

Chamadas em andamento podem ser transferidas do celular para o sistema multimídia e vice-versa, sem encerrar as chamadas.

- Para transferir uma ligação do celular para o sistema multimídia, pressione "Transferir".

- Para transferir uma chamada do sistema multimídia para o celular, pressione "Transferir de volta".




## APPLE CARPLAY E ANDROID AUTO

Os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto permitem que você use seu smartphone no carro de forma segura e intuitiva. Para habilitá-los, o Sistema Multimídia é compatível com um smartphone com a porta USB do carro ou no modo Wireless, e o conteúdo do telefone será exibido automaticamente no Menu Principal.

Para verificar a compatibilidade do seu smartphone e a disponibilidade de serviços no país em que você está, consulte as indicações nos seguintes sites:

<https://www.android.com/auto/> e <http://www.apple.com/ios/carplay>

Se o smartphone estiver conectado corretamente ao carro via porta USB ou no modo sem fio, o ícone Apple

CarPlay ou Android Auto será exibido no lugar do  botão gráfico no menu principal.

**NOTA:** A data e hora exibidas no display do Sistema Multimídia devem coincidir com a data e hora reais, mesmo após desconectar a bateria. Ajuste a partir do menu "Configurações" do Sistema Multimídia. Qualquer discrepância entre a data e hora no display e a data e hora reais pode ser causada por uma falha no Apple CarPlay/Android Auto.


### **Configuração do App Apple CarPlay**

O Apple CarPlay é compatível com o iPhone 5 ou modelos mais recentes, com o sistema operacional iOS 7.1 ou versões posteriores. Antes de

usar o Apple CarPlay, ative a Siri em "Configurações" > "Geral" > "Siri" no smartphone.


Para usar o Apple CarPlay, o smartphone deve estar conectado ao carro por cabo USB ou via Bluetooth®.

Ao tentar estabelecer uma conexão sem fio, o celular deve primeiro ser pareado ao dispositivo multimídia via Bluetooth® (veja "Modo de Mídia/Pareamento de um celular via Bluetooth®"). Após a conexão Bluetooth® ser estabelecida, uma tela pop-up mostrará se o usuário deseja ativar o CarPlay ou não.



- Se "Sim" for selecionado, um pop-up no celular será exibido e, conseqüentemente, o CarPlay será iniciado no dispositivo multimídia.
- Se "Não" for selecionado, a conexão CarPlay será encerrada e o usuário será direcionado a estabelecer uma conexão regular com o dispositivo multimídia (veja "Modo Telefone/Pareamento de um celular via Bluetooth®")

**NOTA:** Ativar o CarPlay/Android Auto ou algumas funções pode exigir interação no smartphone. Se necessário, complete a etapa no seu dispositivo (smartphone).



### Configuração do APP Android Auto

Antes de usar, baixe o aplicativo Android Auto no seu smartphone pela Google Play Store.


O aplicativo é compatível com Android 5.0 (Lollipop) e versões posteriores.

A partir da versão 10 do Android, o aplicativo Android Auto é integrado ao sistema operacional do smartphone e não é necessário baixar. O aplicativo é compatível com Android 8.0 (Android 11.0 para conexão sem fio) e versões posteriores. Para usar o Android Auto, o smartphone deve estar conectado ao carro por cabo USB ou via Bluetooth®.

Na primeira conexão, você terá que realizar o procedimento de configuração que aparece no smartphone. Você só pode realizar

esse procedimento com o carro parado.

Uma vez conectado à porta USB, o aplicativo Android Auto estabelece uma conexão Bluetooth® paralela.



**NOTA:** Se o aplicativo "Android Auto" foi instalado e desinstalado no telefone, o pop-up "Android Auto" pode aparecer no rádio quando o telefone está conectado por USB. Para ouvir música do telefone, primeiro precisa ser desconectado e depois reconectado.

**NOTA:** Se seu dispositivo suporta a funcionalidade sem fio do Android Auto e já foi pareado via Bluetooth, mesmo que você o desconecte

manualmente, ao reiniciar o sistema, ele sempre será conectado automaticamente como Android Auto sem fio se permanecer na lista de dispositivos pareados.

### **Saindo dos aplicativos Android Auto e Apple CarPlay**

Para encerrar a sessão do Apple CarPlay ou Android Auto, desconecte fisicamente o smartphone da porta USB do carro ou pressione o ícone de saída na tela principal do AA/CP.

## MODO CONFORTO



Na tela principal, você pode selecionar:

- As configurações de distribuição do fluxo de ar: para-brisa, rosto, pés
- As configurações de temperatura interna
- Aquecimento rápido do para-brisa (☀️ Max)
- O descongelamento do vidro traseiro (☀️ Rear)
- o aquecimento do banco do motorista/passageiro (quando fornecido)
- a ativação do sistema de controle climático com resfriamento máximo (Ar-condicionado máximo)
- a ativação do sistema de controle climático (A/C)
- sincronização de temperatura e ventilação do lado do motorista/passageiro (Sync)
- desligar o ar-condicionado (Desligado)
- O nível de aquecimento
- ativação do sistema automático de ar-condicionado "Auto" (apenas para sistema automático de ar-condicionado)
- a função de recirculação (On/Off)

## CÂMERA

O sistema alerta o motorista com Indicações visuais na tela do Sistema Multimídia.

### **Ativação/desativação da câmera**

Sempre que a marcha de ré é engatada, o display do Sistema Multimídia mostrará a área ao redor do carro, conforme vista pela Câmera de Traseira.



As configurações da câmera de recuo podem ser acessadas seguindo Configurações/Câmera no menu principal.

As imagens são exibidas na tela junto com uma mensagem de advertência.

Com a opção "Atraso da Câmera de Ré ParkView" ativada, ao engatar a marcha à ré, a imagem da câmera continuará sendo exibida por até 10 segundos após o desengatar da marcha-ré, a menos que a velocidade do carro seja superior a 13 km/h, ou:

- verifique se a alavanca de câmbio está na posição "P"
- o dispositivo de ignição está na posição STOP.

Quando a alavanca de câmbio não está mais na posição "R", um botão para desativar a exibição da imagem da câmera aparece no display do Sistema Multimídia junto com as

imagens atrás do veículo, se a configuração "Atraso da Câmera de Ré ParkView" estiver ativa no Sistema Multimídia.

### **AVISO**

Função de Silêncio do Áudio da Marcha Traseira

Quando a marcha à ré está ativa, o volume multimídia é automaticamente ajustado para 5. O volume só pode ser alterado entre 0 e 5 até que a marcha de ré seja desativada. Após a marcha de ré ser desativada, o volume retorna à configuração anterior.

## CONFIGURAÇÕES

O menu "Configurações" está disponível com o dispositivo de ignição na posição START.

O menu "Configurações" pode ser acessado pressionando o botão gráfico "Veículo" na barra lateral da tela principal ou na tela inicial

**NOTA:** Os itens exibidos no menu variam conforme as versões.


O cardápio é indicativo e inclui os seguintes itens:

- Veículo Elétrico
- Configurações do Veículo
- Configurações do Sistema

### VEÍCULO ELÉTRICO(se equipado)

Para acessar o Veículo Elétrico, selecione "Veículo Elétrico" nos cabeçalhos da página superior na aba Veículo.

Ao pressionar a página de Veículos Elétricos, você chega a um conjunto de páginas elétricas:




Fluxo de energia, histórico de direção, horários e configurações de carga.

**NOTA:** As telas HMI são versões preliminares, serão atualizadas posteriormente.

### CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO

Para acessar as configurações do Veículo, selecione "Configurações do Veículo" nos cabeçalhos da página superior dentro da aba Veículo.



Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Segurança e Assistência ao Volante
- Câmera
- Mirros & Wipers
- Luzes
- Freios
- Portas e Fechaduras
- Assentos e Conforto
- Geolocalização

## SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AO VOLANTE

Para acessar o menu de configurações "Segurança & Assistência ao Motorista", pressione o "Segurança e Assistência ao Motorista" no submenu das Configurações do Veículo.




Os seguintes ajustes podem ser realizados:

- Controle Autônomo de Freio de Emergência [1]

- Reconhecimento de Placas de Trânsito [2]
- Aviso de Reconhecimento de Placas de Trânsito [3]
- Deslocamento de assistência de sinalização de trânsito [4]
- Opções de Assistência de Velocidade Inteligente [5]
- Nova Indicação de Zona de Velocidade [6]
- Controle de Faixa [7]
- Assistência de Estacionamento [8]
- Volume de Assistência de Estacionamento Frontal [9]
- Volume de Assistência de Estacionamento Traseira [10]
- Aviso de Distância Lateral [11]
- Assistência de Atenção [12]
- Assistência de Ponto Cego [13]

## CÂMERA

Para acessar o menu "Câmera", pressione o "Câmera" no submenu das Configurações do Veículo.




Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Atraso na câmera de ré do ParkView [14]
- Diretrizes Ativas da Câmera de Ré ParkView [15]

## ESPELHOS & WIPERS

Para acessar o menu "Espelhos e Limpadores", pressione o "Espelhos e Limpadores" no submenu das Configurações do Veículo.




Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Sensor de Chuva [16]

## LUZES

Pressione o botão "Luzes" na tela para acessar o "Luzes" no submenu das Configurações do Veículo.




Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Sensibilidade do Sensor do Farol [17]
- Atraso no Apagamento do Farol [18]
- Luzes de Saudação [19]
- Controle de Luzes Altas [20]
- Luzes Diurnas [21]
- Luzes de curva [22]
- Lanternas com Trava [23]

## FREIOS

Pressione o botão "Freios" na tela para acessar o "Freios" no submenu das Configurações do Veículo.




Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Hold 'n Go [24]
- Freio de estacionamento automático [25]
- Serviço de Freios [26]

## PORTAS E FECHADURAS

Pressione o botão "Portas e Trancas" na tela para acessar as configurações.




Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Trancas Automáticas de Portas [27]

- Desbloqueio Automático na Saída [28]
- Lanternas com Trava [29]
- Trompa de Som com Trava [30]
- Buzina de Som com Partida Remota [31]
- 1ª Pressão do Controle Remoto [32]
- Entrada sem chave [33]

## ASSENTOS & CONFORTO

Pressione o botão "Bancos & Conforto" na tela para acessar a configuração Auto-On, Conforto [34].



## GEOLOCALIZAÇÃO [35]

A geolocalização determina a localização em tempo real do veículo para navegação, assistência emergencial, rastreamento e serviços específicos de localização. É necessário permissão do usuário para acessar o local, regulada pelas leis de privacidade.



Se a configuração de Geolocalização estiver ativada, o sistema multimídia exibe o aviso de Geolocalização ON.



Se a configuração de Geolocalização estiver desativada, o sistema multimídia exibe o aviso de Geolocalização DESLIGADO.



## LISTA DE CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO

SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA AO VOLANTE	
Nome do Cenário	Descrição
[1] Controle Autônomo de Freio de Emergência	Este submenu contém as seguintes configurações: Controle AEB e Sensibilidade do Controle AEB. As opções disponíveis para o controle AEB são ON/OFF ou "Desligado", "Apenas Aviso" e "Aviso + Frenagem Ativa" ou "Desligado", "Apenas Frenagem Ativa" e "Aviso + Frenagem Ativa". As opções para Sensibilidade de Controle do AEB são "Próxima", "Med" e "Distante".
[2] Reconhecimento de Placas de Trânsito	Essa configuração vai ativar ou desativar o Reconhecimento de Sinais de Trânsito.
[3] Aviso de Reconhecimento de Placas de Trânsito	Essa configuração permitirá que você defina o tipo de aviso relacionado à placa de trânsito. As opções disponíveis são "Desligado", "Visual" e "Visual + Sino".
[4] Deslocamento de assistência de sinalização de trânsito	As configurações disponíveis são [0-10] kmh / [0-5] mph.
[5] Opções de Assistência de Velocidade Inteligente	Essa configuração permitirá personalizar suas opções de velocidade inteligente. As opções selecionáveis são "Confirmação Manual" e "Confirmação Automática".
[6] Nova Indicação de Zona de Velocidade	Essa configuração permitirá que você defina se o sistema vai avisar que o limite de velocidade mudou em uma área. As opções disponíveis são "Desligado", "Visual" e "Visual + Sino".
[7] Controle de Faixa	Dividido em dois submenus; Aviso de Controle de Faixa e Força do Controle de Faixa

	<p>Aviso de Controle de Fata, essa configuração definirá o tipo de aviso para o LaneSense. As opções disponíveis são "Early", "Medium" e "Late".</p> <p>Força de Controle de Fata, Esta configuração definirá a força do sistema LaneSense. As opções disponíveis são "Low", "Medium" e "High".</p>
[8] Park Assist	<p>Essa configuração altera o tipo de alerta do ParkSense quando um objeto próximo for detectado. A configuração "Somente Som" emitirá um toque audível quando um objeto for detectado. A configuração "Som e Exibição" fornecerá tanto um sino audível quanto uma exibição visual quando um objeto for detectado.</p>
[9] Volume do Front Park Assist	<p>Essa configuração ajusta o volume do sistema Front ParkSense. As configurações disponíveis são "Baixo", "Médio" e "Alto".</p>
[10] Volume do Assistente de Estacionamento Traseiro	<p>Essa configuração ajusta o volume do sistema Rear ParkSense. As configurações disponíveis são "Baixo", "Médio" e "Alto".</p>
[11] Aviso de Distância Lateral	<p>Essa configuração vai ativar ou desativar o Aviso de Distância Lateral e definir como o sistema se comunicará com o usuário. A configuração "Desligado" desativa o sistema. A configuração "Som" emitirá um sinal sonoro audível para o usuário. A configuração "Som e Exibição" fornecerá tanto um sino audível quanto uma exibição visual.</p>
[12] Assistência de Atenção	<p>Essa configuração monitora os hábitos de direção do motorista e avisa sobre quaisquer mudanças, indicando que ele pode estar sonolento. As opções disponíveis são "Ligado" e "Desligado".</p>
[13] Assistência de Ponto Cego	<p>Essa configuração altera o tipo de alerta fornecido quando um objeto é detectado no ponto cego do veículo. A configuração "Desligado" vai desativar o Alerta de Ponto Cego. A configuração "Luzes" ativa as luzes de Alerta de Ponto Cego nos espelhos externos. A configuração "Luzes &amp; Sinos" ativa tanto as luzes dos espelhos externos quanto um sino audível.</p>

<b>CÂMERA</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[14] Atraso na câmera de ré do ParkView	Essa configuração adiciona um atraso à câmera de ré do ParkView ao sair do MARCHA-atrás.
[15] Diretrizes Ativas da Câmera de Ré ParkView	Essa configuração vai ativar ou desativar as Diretrizes Ativas da Câmera de Ré do ParkView.
<b>ESPELHOS &amp; WIPERS</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[16] Sensor de chuva	Essa configuração vai ligar ou desligar o Sensor de Chuva.
<b>LUZES</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[17] Sensibilidade do sensor do farol	Essa configuração permite que você ajuste a sensibilidade dos faróis dependendo da quantidade de luz visível. Quanto maior a sensibilidade definida, menor a variação da luz externa necessária para acender as luzes (por exemplo, com a configuração no nível 3 ao pôr do sol, os faróis acendem antes do que nos níveis 1 e 2). Os níveis disponíveis são "Nível 1: Sensibilidade Mínima", "Nível 2: Sensibilidade Média" e "Nível 3: Sensibilidade Máxima".
[18] Atraso no Farol Desligado	Essa configuração permitirá definir o tempo que os faróis levam para se apagar após o veículo ser desligado. As configurações disponíveis são "0 seg", "30 seg", "60 seg" e "90 seg".
[19] Luzes de Saudação	As configurações disponíveis são "0 seg", "30 seg", "60 seg" e "90 seg".
[20] Controle de Luz Alta	Essa configuração vai ligar ou desligar o Controle de Luz Alta.
[21] Luzes de Funcionamento Diurna	Essa configuração permitirá que você acenda ou desligue as luzes diurnas.
[22] Luzes de curva	Quando essa configuração é selecionada, se o ângulo de rotação do volante for grande ou os indicadores de pisca estiverem ligados, uma luz acenderá, no lado correspondente, para melhorar a visibilidade à noite.


[23] Lanternas com Trava	Essa configuração permite que você acenda o piscar das luzes ao pressionar ou desligar o botão de Trava do comando da chave.
<b>FREIOS</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[24] Hold'n Go	Essa configuração vai ativar ou desativar o recurso Hold 'n Go.
[25] Freio de estacionamento automático	Essa configuração vai ativar ou desligar o Freio de Estacionamento Automático.
[26] Serviço de Freios	Essa configuração permitirá que você retraia os freios para a manutenção.
<b>PORTAS E TRANCAS</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[27] Trancas de Porta Automática	Essa configuração trava automaticamente as portas quando o veículo estiver em movimento.
[28] Desbloqueio Automático na Saída	Essa configuração desbloqueia as portas quando qualquer uma delas for aberta por dentro.
[29] Lanternas com Trava	Essa configuração permite que você acenda o piscar das luzes ao pressionar ou desligar o botão de Trava do comando da chave.
[30] Toque de Buzina com Trava	Essa configuração toca a buzina quando o botão de Lock for pressionado no controle compulsivo. A configuração "Desligado" não toca a buzina quando o botão de Lock for pressionado. A configuração "1st Press" toca a buzina quando o botão de Lock for pressionado uma vez. A configuração "2nd Press" toca a buzina quando o botão de Lock for pressionado duas vezes.
[31] Buzina de Soe com Partida Remota	Essa configuração vai ativar ou desligar a buzina com o Remote Start.
[32] Primeiro toque no Desbloqueio do Comando	Essa configuração altera quantas pressões do botão de Desbloqueio do comando são necessárias para destrancar todas as portas.

	A configuração "Porta do Motorista" só destranca a porta do motorista no primeiro toque do botão de Destrançar. A configuração "Todas as Portas" desbloqueia todas as portas ao primeiro apertar o botão de Destrançar.
[33] Entrada sem chave	Essa configuração permitirá que você ative ou desative o recurso de Entrada Sem Chave (Entrada e Ir™ Sem Chave).
<b>ASSENTOS &amp; CONFORTO</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[34] Conforto Auto-Ligado	Essa configuração ativará os sistemas de conforto do veículo e os bancos aquecidos ou o volante aquecido quando o veículo for ligado remotamente ou a ignição for iniciada. A configuração "Desligado" não ativa os sistemas de conforto. A configuração "Início Remoto" só ativará os sistemas de conforto ao usar o Início Remoto. A configuração "All Start" ativa os sistemas de conforto sempre que o veículo for ligado
<b>GEOLOCALIZAÇÃO</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[35] Geolocalização	Essa configuração vai ativar ou desativar a geolocalização.

**NOTA:** Dependendo das opções do veículo, as configurações de recursos e as opções podem variar.

## CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Para acessar o menu "Configurações do sistema", pressione o botão gráfico "Configurações do sistema" localizado na parte inferior do display.




Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Exibição
- Relógio e Data
- Áudio
- Geral
- Manual do Usuário

- Informações do Sistema
- Reiniciar

## EXIBIÇÃO

Para acessar o menu "Display", pressione o "Display" no submenu das Configurações do Sistema.



Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Linguagem [1]
- Modo de Exibição [2]
- Brilho da Tela à Noite [3]
- Brilho da Tela Durante o Dia [4]

- Unidades [5]
- Bip na tela sensível ao toque [6]

## RELÓGIO & DATA

Para acessar o menu "Clock&Date", pressione o "Clock&Date" no submenu das Configurações do Sistema.





Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Tempo de Sincronização com GPS [7]
- Deslocamento temporal [8]
- Horário do Set [9]
- Formato do Horário [10]
- Hora do show na Barra de Status [11]
- Data de definição (DD/MM/YY) [12]

## ÁUDIO

Para acessar o menu "Configurações de Áudio", pressione o "Áudio" no submenu das Configurações do Sistema.




Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Bip na tela sensível ao toque [13]
- Equilíbrio OU Equilíbrio/Atenuação [14]
- Equalizador [15]
- Volume ajustado por velocidade [16]
- Volume [17]
- Auto Play [18]
- Ajuste de Volume [19]

## RÁDIO

Para acessar o menu "Rádio", pressione "Rádio" no submenu das Configurações do Sistema.



Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Anúncio de Trânsito [20]
- Categorias de Anúncios DAB [21]
- Slideshow DAB [22]
- Frequência alternativa [23]
- Regional [24]

## GERAL

Para acessar o menu "Configurações Gerais", pressione "Geral" no submenu das Configurações do Sistema.



- Rádio Auto-Ligado [25]
- Atraso de Desligamento do Rádio [26]
- Rádio Desligado com Porta [27]
- Android Auto [28]

## MANUAL DO USUÁRIO

Para acessar o "Manual do Usuário", pressione o "Manual do Usuário" no submenu das Configurações do Sistema.



## INFORMAÇÕES DO SISTEMA

Para acessar a "Informação do Sistema", pressione "Informações do Sistema" no submenu das Configurações do Sistema.



Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Versão de Hardware
- Versão do Software
- Versão Bluetooth
- Versão DAB
- Data de Produção
- Número de Série
- Número da peça
- BT MAC
- Stellantis PN
- SW PN
- HW PN
- EMMC ID

## RESETAR

Para acessar o menu "Reset", pressione "Reset" no submenu das Configurações do Sistema.



Como diretriz, o cardápio inclui os seguintes itens:

- Restaurar as configurações para o padrão [29]
- Reset de Fábrica [30]

## **SERVIÇOS**

### **CONECTADOS**

(para versões/mercados quando fornecidos)

#### **CHAMADA DE EMERGÊNCIA SOS — SE EQUIPADO**

Seu veículo possui um recurso de assistência a bordo projetado para oferecer suporte em caso de acidente e/ou emergência. Esse recurso é ativado automaticamente pelo acionamento do airbag ou pode ser ativado manualmente pressionando o botão localizado na base do espelho retrovisor.

## LISTA DE CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

<b>EXIBIÇÃO</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[1] Língua	Essa configuração alterará o idioma do sistema Uconnect e do Display do Painel de Instrumentos. Os idiomas disponíveis são inglês, francês, espanhol, italiano, etc.
[2] Modo de Exibição	Essa configuração ajusta o display do rádio para "Auto" ou "Manual". "Manual" permite mais personalização na tela do rádio.
[3] Exibir o brilho à noite	Essa configuração permite que você ajuste o brilho quando for noite. Para acessar essa configuração, o Modo de Exibição deve estar configurado como "Manual". A configuração "+" aumenta o brilho; O "-" diminui o brilho.
[4] Brilho da Exibição durante o dia	Essa configuração permitirá que você defina o brilho durante o dia. Para acessar essa configuração, o Modo de Exibição deve estar configurado como "Manual". A configuração "+" aumenta o brilho; O "-" diminui o brilho.
[5] Unidades	Essa configuração permitirá personalizar as unidades para "Velocidade" (MPH ou km/h), "Distância" (mi ou km), "Consumo" (mi/kWh, ou km/kWh ou kWh/100km ou kWh/mi ou MPGe), "Pressão" (psi, kPa ou barra), e "Temperatura" (°C ou °F) unidades de medida independentemente.
[6] Bip da tela sensível ao toque	Essa configuração permitirá que você ative ou desligue o sinal de toque da tela sensível ao toque.
<b>RELÓGIO &amp; DATA</b>	

Nome do Cenário	Descrição
[7] Tempo de Sincronização com GPS	Essa configuração sincroniza o horário com o receptor GPS do sistema. O sistema controla o tempo com base na localização GPS, e a configuração padrão é GMT 0.
[8] Deslocamento temporal	<p>Quando a configuração para sincronizar o tempo com GPS está ativa, você pode definir a hora no intervalo [-12, +14] e os minutos para um dos seguintes valores: [0, 15, 30, 45].</p> <p>Esse deslocamento representa a diferença horária local em relação ao GMT 0 e deve ser definido de acordo com o fuso horário local do usuário. Essa configuração geralmente é necessária apenas durante a configuração inicial ou ao mudar de fuso horário ou horário de verão.</p>
[9] Tempo de Definição	<p>Dividido em dois cardápios; Defina horários e minutos de tempo.</p> <p>No submenu Definir Horas de Tempo, essa configuração permitirá que você defina as horas. O Tempo de Sincronização com o GPS deve estar desativado para que essa configuração esteja disponível. A configuração "+" aumenta as horas. A configuração "-" vai diminuir as horas.</p> <p>No submenu Definir Minutos de Tempo, essa configuração permitirá que você defina os minutos. O Tempo de Sincronização com o GPS deve estar desativado para que essa configuração esteja disponível. A configuração "+" aumenta os minutos. A configuração "-" diminui os minutos.</p>
[10] Formato do Horário	Essa configuração permitirá que você defina o formato do horário (AM/PM). O Tempo de Sincronização com o GPS deve estar "Desligado" para que essa configuração esteja disponível. A configuração "12 horas" define o tempo para um formato de 12 horas. A configuração "24 horas" define o horário para 24 horas.

[11] Tempo de Exibição na Barra de Status	Essa configuração mostrará o tempo na barra de status do rádio.
[12] Data de Definição (DD/MM/YY)	Essa configuração permitirá que você defina a data.
<b>CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[13] Bip da tela sensível ao toque	Essa configuração permitirá que você ative ou desligue o sinal de toque da tela sensível ao toque.
[14] Equilíbrio/Fim	Essa configuração ajusta os níveis de áudio de alto-falantes específicos na frente/trás e esquerda/direita do veículo. O ícone do Alto-falante pode ser movido para definir a localização do áudio.
[15] Equalizador	Essa configuração ajusta as faixas de "Graves", "Médios" e "Agudos" do áudio
[16] Volume ajustado por velocidade	Essa configuração ajusta o volume do áudio conforme a velocidade aumenta. Em uma configuração mais alta, o volume aumenta mais conforme o veículo acelera. As configurações disponíveis são "Desligado", "1", "2" e "Máximo".
[17] Volume	Essa configuração melhora a qualidade do som em volumes mais baixos. As opções disponíveis são "Ligado" e "Desligado".
[18] Jogo Automático	Essa configuração começará automaticamente a reproduzir áudio de um dispositivo conectado.
[19] Ajuste de Volume	Essa configuração permitirá que você defina os níveis de volume de áudio para cada opção (Mídia, Telefone, Navegação, etc.). Você pode ajustar o volume entre 0 e 38.
<b>RÁDIO</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[20] Anúncio de Trânsito	Essa configuração permitirá que você ative ou desative o Anúncio de Tráfego.

[21] Categorias de Anúncios DAB	Essa configuração permitirá que você selecione a categoria de anúncio DAB.
[22] Slideshow DAB	Essa configuração permitirá que você ative ou desative o DAB Slideshow.
[23] Frequência Alternativa	Essa configuração permitirá que você ligue ou desligue a Frequência Alternativa.
[24] Regional	Essa configuração permite que você ative ou desligue o Regional.
<b>GERAL</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[25] Rádio Auto-Ligado	Essa configuração vai ligar automaticamente o rádio quando o veículo for ligado. As configurações disponíveis são "Desligado", "Ligado" e "Último Retorno". Com "Último Chamado", o sistema retoma a tarefa anterior antes do desligamento do veículo.
[26] Rádio Desligado	Essa configuração manterá o rádio ligado depois que o motor for desligado. Quando qualquer porta é aberta, a eletrônica será desativada. As configurações disponíveis são "0 min" e "20 min".
[27] Rádio Desligado com a Porta	Essa configuração desliga o rádio quando a porta for aberta. As configurações disponíveis são "Ligado" e "Desligado".
[28] Android Auto	LIGADO: O Android Auto será exibido na conexão USB. DESLIGADO: O telefone será conectado para a mídia.
<b>RESETAR</b>	
<b>Nome do Cenário</b>	<b>Descrição</b>
[29] Restaurar as configurações para o padrão	Essa configuração devolverá todas as configurações alteradas anteriormente para o padrão de fábrica. NOTA: Ao restaurar as configurações para o padrão, desligue a ignição e espere alguns minutos antes de reiniciar. A execução incorreta dessa operação e o curto período de tempo entre a ignição estar em ON/RUN e OFF podem resultar na falta de manutenção das configurações de

	privacidade. Nesse caso, repita a operação e estenda o tempo de espera entre a ignição em ON/RUN e OFF.
[30] Reset de Fábrica	Essa configuração restaura o rádio às configurações padrão de fábrica.

**NOTA:** Dependendo das opções do veículo, as configurações de recursos e as opções podem variar.

# HOMOLOGAÇÃO

<p>български [Bulgarian]</p>	<p>С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение VQC1006 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Liettuvių [Lithuanian]</p>	<p>Aš, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas VQC1006 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos teksto priėmimas šiuo interneto adresu: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Cesky [Czech]</p>	<p>Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení VQC1006 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Latviski [Latvian]</p>	<p>Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārtā VQC1006 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Deutsch [German]</p>	<p>Hiermit erklärt Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp VQC1006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Malti [Maltese]</p>	<p>B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju VQC1006 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li gej: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Dansk [Danish]</p>	<p>Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen VQC1006 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Dutch [Netherlands]</p>	<p>Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur VQC1006 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Eesti [Estonian]</p>	<p>Kaesoolevaga deklareerin Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et kaesolev raadioseadme tüüp VQC1006 vastab direktiivi 2014/53/EÜ nõuetele. EU vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Polski [Polish]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego VQC1006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Espanol [Spanish]</p>	<p>Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico VQC1006 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Portugues [Portuguese]</p>	<p>O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio VQC1006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Suomi [Finnish]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VQC1006 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Românesc [Romanian]</p>	<p>Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio VQC1006 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>

<b>Français</b> <b>[French]</b>	Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type VQC1006 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Swenska</b> <b>[Swedish]</b>	Härmed försäkras Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning VQC1006 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>
<b>English</b>	Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type VQC1006 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Slovensko</b> <b>[Slovenian]</b>	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme VQC1006 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>
<b>ελληνικά</b> <b>[Greek]</b>	Με την παρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός VQC1006 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Slovensky</b> <b>[Slovak]</b>	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VQC1006 je v súlade so smernico 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>
<b>Hrvatski</b> <b>[Croatian]</b>	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa VQC1006 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Norsk</b> <b>[Norwegian]</b>	Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen VQC1006 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internetadresse : <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>
<b>Magyar</b> <b>[Hungarian]</b>	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a VQC1006 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Íslenska</b> <b>[Icelandic]</b>	Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radióbúnaður gerð VQC1006 er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB. The fullur texti af ESB-samræmisýrfrýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>
<b>Italiano</b> <b>[Italian]</b>	Il fabbricante, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VQC1006 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Türkçe</b> <b>[Turkish]</b>	İşbu belge ile Daiichi Elektronik San. Ve Tic. A.S. VQC1006 tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>

## OUTRA REFERÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO

### ARGENTINA



RAMATEL  
H-30711

### BRASIL

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Esse equipamento não está protegido contra interferências nocivas e não deve causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

### MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

A operação deste equipamento está sujeita às seguintes duas condições: (1) é possível que este equipamento ou dispositivo não cause interferência prejudicial, e (2) este equipamento ou dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive aquela que possa causar operação indesejada.

## **Exposição a RF**

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação CE estabelecidos para um ambiente não controlado. Esse equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo.

## **REGULAMENTOS FCC**

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Esse equipamento foi testado e considerado compatível com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência em uma instalação específica. Se esse equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- —Reorientar ou realocar a antena receptora.
- —Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- —Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- —Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

## **Declaração de Exposição à Radiação RF da FCC**

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Para cumprir os requisitos de conformidade da FCC RF Exposure, essa concessão é aplicável apenas a configurações móveis. As antenas usadas para o transmissor devem ser instaladas para fornecer uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e não devem estar co-localizadas ou operando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Este dispositivo é restrito ao uso interno apenas quando operando na faixa de frequência de 5150 a 5250MHz.

### **CANADÁ**

Este dispositivo está em conformidade com os RSSs isentos de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às seguintes duas condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência; e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### **Cuidado**

Este transmissor não deve estar co-localizado ou operando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Esse equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 centímetros entre o radiador e o corpo. Cet émetteur ne deve pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement deve ser instalado e actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.



<b>Canal</b>	<b>Faixas de frequência</b>
Wi-Fi 5G (U-NII-1)	5150 ~ 5250
Wi-Fi 5G (U-NII-3)	5725 ~ 5850



Por favor, visite [www.stellantisinfotainment.com](http://www.stellantisinfotainment.com)  
para manuais do usuário detalhados.  
Você pode escanear o código QR para visitar o site.