



STELLANTIS

www.stellantisinfotainment.com

ALFA ROMEO TONALE MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA MULTIMEDIA V1.0

ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN	- 3 -
CONSEJOS, CONTROLES E INFORMACIÓN GENERAL	- 4 -
FUNCIONAMIENTO GENERAL	- 7 -
MODO MEDIA	- 15 -
MODO RADIO	- 17 -
MODO DE TELÉFONO.....	- 18 -
ANDROID AUTO y APPLE CARPLAY	- 26 -
MODO CONFORT	- 29 -
CÁMARA Y CÁMARA DE VISIÓN PERIFÉRICA.....	- 30 -
CONFIGURACIÓN.....	- 34 -
SERVICIOS CONECTADOS.....	- 53 -
HOMOLOGACIÓN	- 59 -
OTRA REFERENCIA DE HOMOLOGACIÓN	- 61 -
VALORES TÉCNICOS	- 65 -

INTRODUCCIÓN

El sistema de sonido de su coche está diseñado para ir a juego con las características de la cabina de pasajeros, en particular el aspecto del panel delantero.

A continuación, se dan las instrucciones de uso; le recomendamos que las lea detenidamente y que las tenga siempre a mano (por ejemplo, en la guantera).

El sistema de información y entretenimiento les facilita el acceso al conductor y los pasajeros. Los controles pueden localizarse rápidamente en la pantalla gráfica delantera, lo que facilita el uso del sistema

Para aumentar la protección contra robos, el sistema solo permite su

uso en el vehículo en el que se instaló originalmente.

CONSEJOS, CONTROLES E INFORMACIÓN GENERAL

CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El sistema de audio de su vehículo ha sido desarrollado y producido de conformidad con las directrices y principios establecidos por ISO/SAE 21434 para la ingeniería de ciberseguridad en vehículos de carretera. El sistema almacena y protege (pero no divulga a organismos/personas desconocidos o no autorizados ni a terceros) los siguientes conjuntos de datos:

- Información del perfil del usuario (p. ej., nombre, número de teléfono)
- Número de identificación del dispositivo móvil
- Identificador del dispositivo móvil
- Contactos de la libreta de direcciones (PhoneBook)

- Historial de llamadas
- Historial de reproducción multimedia
- Preferencias y configuraciones del usuario
- Credenciales relacionadas con la seguridad, como claves de sesión, primitivas de generación de claves, etc.

El sistema incorpora mecanismos de seguridad robustos para proteger los datos sensibles y mantener la privacidad:

- La información de identificación personal está cifrada mediante algoritmos de cifrado robustos.
- Las credenciales relacionadas con la seguridad se almacenan en áreas de hardware resistentes a manipulaciones.

- Se aplican mecanismos de control de acceso para evitar accesos no autorizados.

SEGURIDAD VIAL

Aprenda a utilizar las distintas funciones del sistema antes de poner en marcha el vehículo. Lea atentamente las instrucciones del sistema antes de utilizarlo.

IMPORTANTE

Limpie el panel frontal y la pantalla solo con un paño suave, limpio, seco y antiestático. Los productos de limpieza y pulido pueden dañar la superficie. No utilice alcohol ni productos similares para limpiar el panel o la pantalla y asegúrese de que el sistema esté **APAGADO** durante la limpieza.

CONDICIONES DE RECEPCIÓN

Las condiciones de recepción cambian constantemente mientras se conduce. La presencia de montañas, edificios o puentes pueden interferir en la recepción de la señal, especialmente si se encuentra lejos de la fuente de emisión.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Siga las siguientes precauciones para asegurarse de que el sistema funciona correctamente:

- La pantalla es sensible a arañazos, líquidos y detergentes. No debe entrar en contacto con objetos puntiagudos o rígidos que puedan dañar su superficie. No presione la pantalla cuando la limpie.
-

ADVERTENCIA

Conducir con un volumen demasiado alto puede ser peligroso. Ajuste el volumen para que aún se puedan escuchar los ruidos de fondo (por ejemplo, bocinas, sirenas de ambulancias, etc.)

- Evite que entre líquido en el sistema, ya que podría dañarse irreparablemente.

ATENCIÓN

Los anuncios de tráfico y de DAB se emiten a un volumen mayor que el de la emisión activa.

DISPOSITIVOS MULTIMEDIA: ARCHIVOS Y FORMATOS DE AUDIO COMPATIBLES

Para la memoria USB, el sistema puede reproducir archivos con las siguientes extensiones y formatos:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .wav
- .flac
- .alac
- .ogg(16 – 128 kbps)
- .m4a

Para el reproductor multimedia portátil (iPod) y las fuentes Bluetooth, el sistema puede reproducir archivos con las siguientes extensiones y formatos:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .aac
- .flac
- .alac

Para la fuente de reproductor multimedia portátil (MTP), el sistema puede reproducir archivos con las siguientes extensiones y formatos:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .flac
- .alac

Para todas las fuentes (USB, iPod y Bluetooth®), el sistema también puede reproducir los siguientes formatos de lista de reproducción:

- .m3u
- .pls
- .wpl

Para las fuentes USB el sistema puede ver imágenes con las siguientes extensiones y formatos:

- .jpeg

- .jpg
- .png

Tipo de datos	Límite máximo de tamaño de los archivos
Imagen	32 MB
Audio	256 MB

IMPORTANTE

Limpie el panel frontal y la pantalla solo con un paño suave, limpio, seco y antiestático. Los productos de limpieza y pulido pueden dañar la superficie. No utilice alcohol ni productos similares para limpiar el panel o la pantalla y asegúrese de que el sistema esté APAGADO durante la limpieza.

NOTA: Es indiferente que los sufijos se escriban en mayúsculas o en minúsculas. Para las fuentes USB el

sistema puede ver imágenes con las siguientes extensiones y formatos:

- .JPEG
- .JPG
- .PNG

NOTA: El sistema admite dispositivos USB con formatos FAT16, FAT32, ex FAT. El sistema no admite dispositivos con una capacidad superior a 128 GB.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

MANDOS EN EL TÚNEL CENTRALA

En el túnel central, debajo de los botones del selector de marchas, hay un mando giratorio que tiene diferentes funciones según el tipo de pulsación y/o giro.




Action	Function
Long Press	Turns the radio system on and off.
Scroll Wheel	Forward movement to increase the volume. Rearward movement to decrease the volume.
Short Press	Active/deactivate the Mute function.

NOTA: Encender y apagar el sistema de radio significa que el sistema cambia entre el estado operativo (radio encendida) y el estado en espera (radio apagada).

CONSEJOS EN PANTALLA / PANTALLA APAGADA

Si el usuario pulsa el botón “Pantalla apagada” desde la página de inicio, la radio entrará en el estado de consejos en pantalla durante aproximadamente 5 segundos, durante los cuales se mostrará la siguiente pantalla.




Después de 5 segundos, el sistema cambiará al modo de pantalla apagada, mostrando una pantalla completamente negra. Para volver a la visualización normal, simplemente toque cualquier parte de la pantalla.

MANDOS EN EL VOLANTE

Los mandos de las funciones principales del sistema están situados en el volante para facilitar el control. La activación de la función seleccionada se controla, en algunos casos, según la duración de la pulsación del botón (pulsación corta o larga), como se describe en la siguiente tabla.

MANDOS EN EL VOLANTE



Comportamiento de los botones del volante cuando la pantalla está encendida:

Botón	Acción	Pulsación corta	Pulsación larga
Botón Teléfono/Comando de Voz (1)	<p>Con una sesión de voz no activa: activa el Reconocimiento de Voz solo cuando no hay funciones de llamada activas.</p> <p>Durante la gestión de llamadas, el Reconocimiento de Voz está deshabilitado y solo están disponibles las funciones de llamada.</p>		
		<p>Con una sesión de voz activa y un dispositivo de audio externo conectado (Apple CarPlay®/Android Auto™): cancela Siri/Google Assistant.</p>	<p>Con una sesión de voz activa y un dispositivo de audio externo conectado (Apple CarPlay®/Android Auto™): cancela Siri/Google Assistant e inicia una nueva sesión de Siri/Google Assistant.</p>
	<p>Con una sesión de voz no activa y un dispositivo de audio externo conectado (Apple CarPlay®/Android Auto™): cambia a la página de Apple CarPlay®/Android Auto™.</p>	<p>Con una sesión de voz no activa y un dispositivo de audio externo conectado (Apple CarPlay®/Android Auto™): cambia a la página de Apple CarPlay®/Android Auto™ y activa Siri/Google Assistant.</p>	

Rueda de desplazamiento – control de volumen (2)	Aumenta/disminuye el volumen un nivel	
Búsqueda arriba (3)	En Radio AM/FM , realiza búsqueda automática hacia arriba. En Radio DAB , pasa a la siguiente emisora En una lista , cambia a la siguiente pista multimedia disponible.	
	En Multimedia , cambia a la siguiente pista disponible.	In Media , actives fast forward function
Búsqueda abajo (4)	En Radio AM/FM , realiza búsqueda automática hacia abajo. En Radio DAB , pasa a la emisora anterior. En una lista , cambia a la pista multimedia anterior disponible.	
	En Multimedia , cambia a la pista anterior disponible.	En Multimedia activa la función de retroceso rápido.

Comportamiento de los botones del volante cuando la radio está apagada / pantalla apagada / modo consejos en pantalla:

Estado de la pantalla Action	Radio apagada	Consejos en pantalla	Pantalla apagada
Evento táctil en pantalla	Ninguna acción en la pantalla.	La pantalla se enciende (modo operativo completo con todos los menús, widgets, etc.).	
Climatización (AC)	Pantalla negra con brillo en cero. La unidad principal (HU) está en modo inactivo, pero el brillo es 0. Solo se muestra la barra emergente en la parte superior. Después de que desaparece el mensaje emergente, permanece la pantalla negra con brillo cero.	Pantalla negra con brillo en cero. La HU está en modo operativo completo, pero el brillo es 0. Solo se muestra la barra emergente en la parte superior y el fondo muestra el mensaje "touch to turn on screen". Tras finalizar el mensaje emergente, permanece la pantalla negra con brillo cero.	Pantalla negra con brillo en cero. La HU está en modo operativo completo, pero el brillo es 0. Solo se muestra la barra emergente en la parte superior. Tras finalizar el mensaje emergente, permanece la pantalla negra con brillo cero.
Conexión USB	Ninguna acción en la pantalla, no cambia a la fuente USB, independientemente de si Auto Play está activado o desactivado.	Si Auto Play está activado, la pantalla se enciende y cambia a la interfaz principal multimedia. Si Auto Play está desactivado, la pantalla permanece apagada, sin cambio de fuente.	Si Auto Play está activado, solo funciona el cambio de fuente, la pantalla permanece apagada. Si Auto Play está desactivado, la pantalla permanece apagada, sin cambio de fuente.
RVC	Se muestra la RVC; al finalizar, la pantalla se apaga.	Se muestra la RVC; al finalizar, la pantalla permanece encendida.	Se muestra la RVC; al finalizar, la pantalla se apaga.
SWC Volumen + / -	NO ACTION on SCREEN, no volume change in the background.	Solo funciona la funcionalidad del SWC, sin acción relacionada con pantalla o HMI.	
Thumbwheel Volumen + / -			

Botón SWC Voz/Responder, AA, CP, BT (Teléfono conectado)	CP, BT, AA; Para el botón de voz del volante (SWC), la pantalla se encenderá. Después de finalizar la sesión de voz, la pantalla se apagará.	CP, BT, AA; Para el botón de voz del volante (SWC), la pantalla se encenderá. Después de finalizar la sesión de voz, la pantalla permanecerá encendida.	CP, BT, AA; Para el botón de voz del volante (SWC), la pantalla se encenderá. Después de finalizar la sesión de voz, la pantalla se apagará.
Botón SWC Voz/Responder (Teléfono NO conectado)	Ninguna acción en la pantalla.	<p>Pulsación corta: la pantalla se enciende y muestra un mensaje informativo indicando que para usar los comandos de voz el teléfono debe estar conectado.</p> <p>Pulsación larga: la pantalla se enciende y muestra un mensaje informativo para iniciar el emparejamiento Bluetooth.</p>	
Aceptar llamada entrante AA, CP, BT (SWC)	La pantalla se activa y se muestra la página de llamada; después de finalizar la llamada, la radio vuelve al estado apagado.	La pantalla está encendida y aparece la ventana emergente de llamada; luego se acepta. Después de finalizar mediante SWC, la pantalla permanece encendida.	La pantalla se enciende y aparece la ventana emergente de llamada; luego se acepta. Después de finalizar mediante SWC, la pantalla se apaga.
Rechazar llamada entrante AA, CP, BT (SWC)	La pantalla se activa y se muestra la página de llamada; después de rechazar la llamada, la radio vuelve al estado apagado.	La pantalla está encendida y aparece la ventana emergente de llamada; luego se rechaza y la pantalla permanece encendida.	La pantalla se enciende y aparece la ventana emergente de llamada; luego se rechaza y la pantalla se apaga.
Scan Up (SWC) Button	Ninguna acción en la pantalla, no hay funcionalidad ejecutándose en segundo plano.	Ninguna acción en la pantalla; solo funciona la funcionalidad del SWC en segundo plano.	
Botón Scan Up (SWC)			
Botón Scan Down (SWC)			
Botón Avance Rápido (SWC)			

NOTA: El comportamiento de los botones SWC puede variar según los requisitos de certificación de CP/AA.




FUNCIÓN DE PANTALLA TÁCTIL



El sistema de radio también está equipado con funcionalidad de pantalla táctil. Además de seleccionar menús y funciones mediante los botones del volante, es posible interactuar con las diferentes funciones/modos presionando los iconos que aparecen en la pantalla.

Acciones que pueden realizarse mediante la función de pantalla táctil

El sistema utiliza la función de pantalla táctil; para interactuar con las diferentes funciones, presione los botones gráficos mostrados. Para confirmar la selección, presione el botón gráfico "OK" o marque la opción requerida. Para acceder a un submenú, presione el botón gráfico ">".

Para volver a la pantalla anterior, presione el botón gráfico "X" (Eliminar) o el botón gráfico "<" (Atrás), según la pantalla activa. Para volver a la pantalla principal o a la posición inicial, presione el botón gráfico correspondiente. La función de pantalla táctil puede utilizarse para acceder y visualizar las listas disponibles de pistas musicales, números de teléfono, configuraciones, etc.

Acción en la Pantalla	Función
	Desplazar hacia arriba
	Desplazar hacia abajo
	Mover a la izquierda
	Mover a la derecha

	Pulsación corta
	Pulsación larga

WIDGETS

En la página principal es posible visualizar pantallas que resumen las funciones del Sistema Multimedia (denominadas "widgets"), seleccionadas por el usuario de una lista de widgets disponibles. Para añadir un Widget, presione el botón correspondiente en la pantalla y seleccione el Widget deseado de la lista.


Luego seleccione "Añadir widget". El número de Widgets que pueden instalarse por página depende de su tamaño. Es posible añadir varias páginas (hasta un máximo de cuatro en total) presionando el botón "+" en la pantalla. Para cambiar entre páginas, toque brevemente la

página y deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda. Las páginas pueden eliminarse mediante la función “Eliminar página” o reordenarse mediante la función “Reordenar páginas”.

NOTA: La personalización solo está activa cuando el vehículo está detenido. Si se intenta personalizar con el vehículo en movimiento o reanudar la conducción sin haber completado el procedimiento, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla y la operación se cancelará.


En la página de Widgets, cuando se desliza el dedo de izquierda a derecha y se llega a la primera página, se puede acceder a las aplicaciones de la Página de Inicio.

APLICACIÓN DE PANTALLA DE INICIO



Al observar por primera vez la Página de Inicio del sistema multimedia, se muestran varios menús en un diseño 2x5. Estos menús pueden variar según las versiones específicas del vehículo.

BOTONES GRÁFICOS EN EL ÁREA DE LA PANTALLA




Barra lateral (1)

Botón gráfico	Funciones	Modo
---------------	-----------	------

Inicio	Muestra la pantalla principal	Presionar el botón gráfico
Media	Accede al modo Media para seleccionar fuentes disponibles, carpetas, pistas e interactuar con los ajustes de audio	Presionar el botón gráfico
Radio	Accede al modo Radio	Presionar el botón gráfico
Teléfono	Accede al modo Teléfono	Presionar el botón gráfico
Vehículo	Accede a configuraciones y funciones adicionales del vehículo	Presionar el botón gráfico

NOTA: El icono en la barra lateral cambia según la conexión: icono para teléfono móvil o dispositivos de audio Bluetooth®, icono para CarPlay y icono para Android Auto.



Barra de Estado (2-8)

Área gráfica	Funciones	Modo
2 Confort	Visualización y ajuste del sistema de climatización en el lado del conductor y del pasajero	Presionar los botones de Asiento calefactable, Volante calefactable y Temperatura
3 Advertencia TSR	Configurar el Reconocimiento de Señales de Tráfico	Presionar el botón gráfico para silenciar/activar el aviso acústico
4 Fuente activa	Muestra la fuente activa o una llamada HFP en curso	-
5 Descripción de fuente/llamada	Muestra la emisora de radio (si está disponible), el nombre del	Presionar el botón gráfico para cambiar a la pantalla de llamada cuando

	llamante y la duración de la llamada	haya una llamada activa
6 Barra de botones rápidos	Muestra iconos (si está equipado): Entretenimiento o en silencio / Micrófono Señal y roaming Nivel de batería Conexión BT Cargador inalámbrico Brújula Geolocalización	-
7 Temperatura exterior	Muestra la temperatura exterior según la unidad seleccionada (°C o °F)	-
8 Hora	Muestra la hora	Ventana emergente de configuración del reloj

MODO MEDIA

Presione el botón gráfico correspondiente para escuchar y gestionar su música, ver las listas disponibles, seleccionar sus ajustes de audio preferidos y elegir la fuente de sonido deseada entre las disponibles: USB, Bluetooth®, AA/CP.

Después de seleccionar el modo Media, se muestra la siguiente información en la pantalla:

Parte izquierda: Muestra las fuentes disponibles. Seleccione una fuente para visualizarla. La fuente que se está reproduciendo aparece resaltada en la pantalla.

Parte superior: Permite seleccionar las diferentes páginas de la función: “Reproducción”, “Explorar”, “Audio”.


Parte central: Muestra la información sobre la pista que se


está reproduciendo y los botones de control de reproducción:

“Bluetooth” para una fuente de audio Bluetooth® abre la lista de dispositivos.


“Explorar” para fuente USB/Bluetooth® permite buscar contenido en el dispositivo.


“Pistas” para fuente USB/Bluetooth®, permite seleccionar una pista de la lista de reproducción.

: Seleccionar pista anterior / siguiente.

: Reproducir / Pausar la pista en reproducción.

NOTA: Durante la transición entre estados de energía, la conservación del estado de reproducción/pausa depende de la fuente activa.

: Reproducción aleatoria de las pistas contenidas en la carpeta (cuando se reproduce una pista de audio), con tres estados de mezcla: “Shuffle ON”, “Shuffle OFF” y “Shuffle Not Supported”.

: Cuando finaliza la última pista, la reproducción se reanuda automáticamente desde la primera pista de la lista (cuando se reproduce una pista de audio), con cuatro estados de repetición: “Repeat OFF”, “Repeat ONE”, “Repeat ALL” y “Repeat Not Supported”.

Explorar

La función “Browse” permite abrir una ventana con la lista de pistas en reproducción.

Los botones gráficos y pueden utilizarse para navegar por la lista de

carpetas, artistas, listas de reproducción, canciones, álbumes y géneros del dispositivo conectado mediante USB o Bluetooth®, según la información registrada en las propias pistas.

Dentro de cada lista, el botón gráfico “ABC” permite al usuario saltar a la letra deseada.

FUENTE USB

El sistema dispone de puertos USB tipo A+C para datos y carga ubicados en el tablero central.



Cuando se conecta un dispositivo USB al puerto del tablero con la radio encendida, el sistema comienza a reproducir las pistas del

dispositivo si la función “AutoPlay” está configurada en “ON” en el menú “Audio”.

Si la función “AutoPlay” está configurada en “OFF” y se conecta un smartphone, solo estará activa la función de carga del dispositivo.

MODO RADIO

Pulse el botón gráfico "📻" para seleccionar sus ajustes de audio preferidos y elegir la fuente de sonido entre las disponibles: radio AM, FM, DAB (donde esté disponible).



Después de seleccionar el modo Radio, se muestra la siguiente información en la pantalla:

Parte izquierda: muestra las fuentes disponibles. Seleccione una fuente para visualizarla. La fuente que se está reproduciendo aparece resaltada en la pantalla.


Parte superior: permite seleccionar las distintas páginas de la función: "Playing", "Browse", "Audio".

Parte central: muestra la información sobre la emisora que se está reproduciendo y los botones de control de reproducción.

◀◀▶▶: Seleccionar emisora anterior / siguiente.

⋮: Para sintonizar directamente una emisora, introduzca su frecuencia numérica y pulse "Go". El sistema multimedia cambiará a esa frecuencia y comenzará a reproducir la emisora.


Para sintonización manual, pulse brevemente el botón "<" o ">" para cambiar la frecuencia paso a paso. Mantenga pulsados los botones "<" o ">" para realizar una búsqueda continua de emisoras.



Parte inferior: acceso rápido a las emisoras de radio favoritas.

NOTA : La frecuencia DAB puede utilizarse en los países donde la tecnología de transmisión digital esté disponible. Si se pulsa el botón DAB en un país donde el servicio no está disponible, el dispositivo no podrá sintonizar ninguna frecuencia digital.

MODO DE TELÉFONO

Pulse el botón gráfico “” en la pantalla para activar el modo Teléfono.

NOTA: Para consultar la lista de teléfonos móviles y funciones compatibles, visite el sitio web www.stellantisinfotainment.com/.

Este modo puede usarse para:

- Marcar el número de teléfono (utilizando el teclado gráfico en la pantalla).
- Mostrar y llamar a los contactos de la agenda del teléfono móvil.
- Mostrar y llamar a los contactos registrados en llamadas anteriores.
- Emparejar hasta cinco dispositivos de audio o teléfonos para facilitar y agilizar la conexión y el acceso.
 - Transferir llamadas del sistema al teléfono y viceversa y desactivar el


micrófono para tener conversaciones privadas.

Emparejamiento de un teléfono móvil por Bluetooth®

La vinculación de un dispositivo Bluetooth® (por ejemplo, un smartphone) se realiza mediante la función “Device Manager” en la página “Phone”.


Se puede acceder al menú “Device Manager” haciendo clic en el icono del teléfono en la barra lateral o seleccionando el menú “Devices” en la página principal.

A continuación se describe el procedimiento de emparejamiento de un teléfono móvil. Consulte siempre el manual del teléfono en cualquier caso. Para emparejar el teléfono móvil, haga lo siguiente:

- Active la función Bluetooth® en el teléfono móvil
- Pulse el botón gráfico «Teléfonos» en la pantalla.
- Si todavía no se ha emparejado ningún teléfono con el sistema, la pantalla muestra una pantalla especial.
- Acceda a «Teléfonos» y pulse el botón  para iniciar el procedimiento de emparejamiento; a continuación, busque el dispositivo en el teléfono móvil.

Busque ABC_XYZ en el teléfono (durante el emparejamiento, se muestra una pantalla que muestra el

progreso de la operación)




NOTA el nombre del dispositivo «ABC_XYZ» es únicamente un nombre de marcador de posición y se sustituirá por un nombre, en función de la marca del vehículo.

NOTA: El PIN mostrado en la figura anterior es arbitrario y puede variar de un dispositivo a otro.


- Cuando el teléfono móvil lo solicite, confirme en el teléfono el PIN que aparece en la pantalla.

- Durante el emparejamiento, aparece una pantalla que muestra el progreso de la operación.



En los teléfonos inteligentes Android, si la opción de habilitación automática de Android Auto (véase Ajustes/General/Android Auto) está activada, los dispositivos establecen una conexión wifi paralela con el teléfono inteligente del usuario y la aplicación Android Auto se inicia automáticamente, una vez que se ha establecido correctamente dicha conexión. Cuando se haya establecido la conexión Android Auto, solo será posible realizar llamadas a través de la interfaz de Android Auto.

Para los usuarios de Apple, se muestra un mensaje emergente mientras se esté estableciendo la conexión Bluetooth®, en el que se pregunta al usuario si desea habilitar CarPlay.




NOTA: para deshabilitar Android Auto, marque la sección «Deshabilitar Android Auto»

NOTA El sistema multimedia se volverá a conectar automáticamente a un teléfono que ya se ha emparejado y que se encuentre dentro del rango si la función de Bluetooth® en el teléfono está activada. Android Auto o Apple CarPlay también se iniciarán de forma automática si la conexión se

ha establecido correctamente en una sesión anterior.

NOTA Para garantizar un funcionamiento adecuado después de actualizar el software del teléfono, se recomienda eliminar el teléfono de la lista de dispositivos enlazados con la radio, borrar el emparejamiento anterior con el sistema de la lista de dispositivos de Bluetooth® del teléfono y emparejarlo de nuevo.



At the upper: Se muestran los siguientes botones gráficos:

- “Phonebook” : lista de contactos del teléfono conectado en caso de haber importado la agenda (consulte

la sección «Importar agenda del teléfono»).


- «Llamadas recientes»: lista de las llamadas recientes que se han hecho con el teléfono conectado en caso de haber importado la agenda (consulte la sección «Importar agenda del teléfono»)
- «Teclado»: interfaz que permite al usuario introducir manualmente el número al que llamar (consulte «Funciones de llamada telefónica» o «Marcar el número de teléfono utilizando el teclado»).
- «Teléfonos»: lista de dispositivos conectados al sistema multimedia.

Importar agenda del teléfono (contactos y llamadas recientes)

Si el teléfono móvil es compatible con la transferencia de datos mediante Bluetooth® y durante el proceso de vinculación aparece un

mensaje emergente solicitando descargar la agenda telefónica desde el teléfono:


- Indique que sí para importar la lista de contactos y llamadas recientes al sistema.
- Indique que no para rechazar la importación de datos. Es posible importar estos datos posteriormente.



Puede descargarse y actualizarse un máximo de 3000 contactos para cada teléfono móvil conectado. Solo se puede acceder a la agenda del teléfono móvil conectado actualmente al sistema. Si la agenda del teléfono emparejado todavía no se ha

importado, puede descargarse

pulsando el botón .



Pulse el botón ABC para ver la lista de contactos de la agenda que empiecen por la letra que elija en el teclado.

NOTA Después de haber importado los datos una vez del teléfono móvil, la transferencia de datos dará comienzo automáticamente siempre que se establezca una conexión Bluetooth® entre este teléfono y el sistema.

ADVERTENCIA

La función “doble teléfono” no está disponible cuando se utiliza el teléfono en modo CarPlay.

NOTA La agenda que se ha cargado desde el teléfono no puede editarse en el sistema multimedia. Cuando se elimina el dispositivo de la lista de dispositivos emparejados o cuando se restablecen las condiciones por defecto del sistema multimedia, la agenda se eliminará automáticamente del sistema multimedia.

NOTA Las funciones de conexión de Bluetooth® y la calidad del sonido pueden variar dependiendo de la marca del teléfono móvil. La lista de teléfonos móviles compatibles se encuentra en la web:

<https://www.stellantisinfotainment.com/>.


Función “Doble Teléfono”

El sistema multimedia permite la conexión simultánea mediante Bluetooth® de dos teléfonos. Solo


uno de los dos dispositivos conectados puede reproducir contenido multimedia a través de Bluetooth®. Para activar esta función, seleccione “Two active phones” en la pantalla “Device Manager”.



Desconectar un teléfono móvil o dispositivo de audio Android Auto/ Apple CarPlay




Para desconectar un teléfono móvil o un dispositivo de audio por Bluetooth®:

- Pulse el botón “” en la barra lateral.
- Pulse “Devices” en los encabezados superiores de la página.
- Pulse el botón gráfico “Phone” para desconectarlo como “fuente de teléfono”.
- Pulse el botón gráfico “Media” para desconectarlo como “fuente multimedia”.
- Pulse el botón gráfico “Android Auto” para desconectarlo como “Android Auto”.
- Pulse el botón gráfico “CarPlay” para desconectarlo como “CarPlay”.

Eliminación de un teléfono móvil

Para eliminar un teléfono móvil o un dispositivo de audio Bluetooth®:

- Pulse el botón “” en la pantalla.
- Pulse “Devices” en los encabezados superiores de la página.

- Pulse el botón gráfico “Delete”.


FUNCIONES DE LLAMADA TELEFÓNICA

Para acceder a las funciones de llamada telefónica, debe conectar un teléfono móvil por Bluetooth® al sistema multimedia. Si desea más información, consulte la sección «Emparejamiento de un teléfono móvil por Bluetooth®».


Es posible acceder a las siguientes funciones, siempre que su proveedor de telefonía móvil las admita (por ejemplo, llamada a tres bandas).


NOTA Después de apagar el motor, es posible continuar con una llamada si en la configuración de retardo se selecciona la opción de 20 minutos (consulte Ajustes/Ajustes generales/Retraso de apagado). La

llamada continúa hasta que se finalice manualmente o durante un período máximo de unos 20 minutos. Cuando el sistema se apaga, la llamada se transfiere al teléfono móvil.



NOTA: Durante una llamada, el micrófono puede activarse o desactivarse pulsando el botón “Mute” o mediante una pulsación breve del mando giratorio situado en el túnel central, a la derecha de la palanca de cambios.





Cómo hacer una llamada

Solo se puede acceder a las operaciones descritas a continuación si el teléfono móvil en uso lo admite. Para todas las funciones disponibles, consulte el manual de uso del teléfono móvil.


Se puede realizar una llamada:

- selecting “Phonebook”
- selecting “Recents”
- seleccionando «Teclado»
- selecting “Redial”

Marcar el número de teléfono utilizando el teclado

- Introduzca el número de teléfono manualmente utilizando el teclado gráfico

- Presione el botón «Llamar» para iniciar la llamada




Llamar con la opción «Llamadas recientes»

La lista de últimas llamadas hechas para cada tipo de llamada puede mostrarse de la siguiente manera:


- Todas las llamadas
- Llamadas entrantes
- Llamadas salientes
- Llamadas perdidas

Seleccione una de las llamadas recientes que se muestran en la lista para llamar al número mostrado.





Redial


Para llamar al número o contacto de la última llamada realizada, presione el botón “Redial” en el menú principal del teléfono.



Recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada en el teléfono móvil, el sistema desactiva el sistema de audio (si estuviera activo) y muestra una pantalla emergente.

- Seleccione «Aceptar» o pulse el botón  en el volante para responder.
- Seleccione «Rechazar» o el botón  en el volante para rechazar la llamada entrante.



Recibir una llamada durante una llamada en curso

- Para responder a una llamada nueva durante una en curso, pulse «Aceptar» para responder a la nueva llamada entrante. Cuando se responde a la llamada nueva, la llamada anterior se pone en espera automáticamente y aparece la opción para cambiar entre las dos

llamadas o unir las (consulte «Gestionar dos llamadas telefónicas»).


- Seleccione «Rechazar» para rechazar la llamada entrante y continuar con la que está en curso.

NOTA No todos los teléfonos móviles admiten la gestión de una llamada entrante cuando hay otra llamada activa.

Hacer una segunda llamada telefónica


Durante una llamada en curso, puede iniciarse una segunda llamada telefónica como sigue:

- Seleccione «Añadir llamada» durante una llamada activa para abrir el teclado. O bien,




- Marque el número con el teclado y presione el botón «Llamar», o bien
 - Seleccione “Recents” para seleccionar de la lista de últimas llamadas, o bien
 - Seleccione “Agenda telefónica” y seleccione un contacto.
- Gestionar dos llamadas telefónicas**
Si hay dos llamadas (una en curso y la otra en espera), es posible cambiar entre ellas pulsando el

botón «Cambiar» o unir las dos en una conferencia pulsando «Unirse»



NOTA Puede que algunos teléfonos no admitan gestionar dos llamadas independientes y una conferencia.

Finalizar una llamada

Presione «Finalizar llamada» o el botón  en los controles del volante para finalizar una llamada en curso.



De este modo, solo se finaliza la llamada en curso y la llamada en espera se convierte en la llamada activa.

NOTA Dependiendo del teléfono móvil, si la persona que llama finaliza la llamada en curso, es posible que la llamada en espera no se active automáticamente.

Transferir una llamada

Las llamadas en curso se pueden transferir del teléfono móvil al sistema multimedia y viceversa sin finalizar las llamadas. Para transferir la llamada, presione «Privacidad».

- Para transferir una llamada del teléfono móvil al sistema multimedia, pulse “Transfer”.
- Para transferir una llamada del sistema multimedia al teléfono móvil, pulse “Transfer Back”.



ANDROID AUTO y APPLE CARPLAY

Las aplicaciones de Apple CarPlay y Android Auto le permiten usar su teléfono inteligente en el automóvil de manera segura e intuitiva. Para habilitar estas funciones, conecte un smartphone compatible al puerto USB del vehículo o utilice el modo inalámbrico; el contenido del teléfono se mostrará automáticamente en el menú principal.

Para consultar la compatibilidad de su teléfono inteligente, vea las indicaciones en los sitios web:

<https://www.android.com/auto/>

para Android Auto,

<https://www.apple.com/ios/carplay/>

[/](#)

para CarPlay.

Si el smartphone está conectado correctamente al vehículo mediante


el puerto USB o en modo inalámbrico, el icono de Apple CarPlay o Android Auto se mostrará en lugar del botón gráfico en el menú principal.

NOTA: La fecha y la hora mostradas en la pantalla del Sistema Multimedia deben coincidir con la fecha y hora reales, incluso después de desconectar la batería. Ajústelas desde el menú “Settings” del Sistema Multimedia. Cualquier discrepancia entre la fecha y la hora mostradas en la pantalla y la fecha y hora reales puede deberse a un mal funcionamiento de Apple CarPlay/Android Auto.

**Configuración de la aplicación
Apple CarPlay**

Apple CarPlay es compatible con iPhone 5 o los modelos más recientes con el sistema operativo iOS 7.1 o versiones posteriores. Antes de usar Apple CarPlay, habilite Siri en el menú «Ajustes» > «General» > «Siri» de su teléfono. Para utilizar Apple CarPlay, el teléfono inteligente debe estar conectado al coche con un cable USB o mediante Bluetooth®. Cuando se desee establecer una conexión inalámbrica, primero será necesario emparejar el teléfono móvil con el dispositivo multimedia mediante Bluetooth® (véase «Modo multimedia/Emparejamiento de un teléfono móvil por Bluetooth®»). Una vez que se haya establecido la conexión Bluetooth®, se mostrará una pantalla emergente


preguntando al usuario si desea habilitar CarPlay.



- Si se selecciona «Sí», aparecerá un mensaje emergente en el teléfono y, consecuentemente, CarPlay se iniciará en el dispositivo multimedia.
- Si se selecciona «No», la conexión CarPlay finalizará y se indicará al usuario que establezca una conexión normal con el dispositivo multimedia (véase «Modo multimedia/Emparejamiento de un teléfono móvil por Bluetooth®»).

NOTA Para habilitar Apple CarPlay, Android Auto o algunas funciones, puede que sea necesario interactuar con el teléfono móvil.

Si fuese necesario, complete el paso en su dispositivo (el teléfono inteligente).



Configuración de la aplicación Android Auto


Antes de usarlo, descargue la aplicación Android Auto en su smartphone desde Google Play Store.

La aplicación es compatible con Android 5.0 (Lollipop) y versiones posteriores.

A partir de la versión 10 de Android y superiores, la aplicación Android Auto está integrada en el sistema operativo del smartphone y no es necesario descargarla. La aplicación es compatible con Android 6.0 y

versiones posteriores. Para utilizar Android Auto, el teléfono debe estar conectado al coche con un cable USB. En la primera conexión, deberá realizar el procedimiento de configuración que aparece en el teléfono inteligente. Solo puede realizar este procedimiento cuando el coche esté parado.

Una vez conectado al puerto USB, la aplicación de Android Auto establece una conexión paralela de Bluetooth®.



NOTA Si instaló o desinstaló la aplicación Android Auto en el teléfono, cuando conecte el teléfono móvil por USB a la radio es posible que aparezca la ventana emergente

Android Auto en la radio. Para escuchar música almacenada en el teléfono, es necesario desconectarlo y volver a conectarlo.

NOTA Si su dispositivo es compatible con la funcionalidad inalámbrica de Android Auto y se ha emparejado previamente a través de Bluetooth, incluso si se desconecta manualmente, cuando reinicie el sistema, siempre se conectará automáticamente como inalámbrico de Android Auto si permanece en la lista de dispositivos emparejados.

Salir de Android Auto y Apple

CarPlay

Para finalizar la sesión de Apple CarPlay o Android Auto, desconecte físicamente el smartphone del puerto USB del vehículo o presione el ícono del coche en la pantalla principal de AA/CP.

MODO CONFORT



En la pantalla principal, puede seleccionar:

- los ajustes de distribución del flujo de aire: parabrisas, cara, pies
- los ajustes de temperatura interior
- calentamiento rápido del parabrisas
- descongelación del cristal trasero
- calefacción del asiento del conductor/pasajero (cuando esté disponible)
- activación del sistema de climatización con máxima refrigeración (Max A/C)
- activación del sistema de climatización (A/C)
- sincronización de la temperatura y

ventilación lado conductor/pasajero (Sync)


- apagado del aire acondicionado (Off)
- nivel de calefacción
- nivel de ventilación
- calefacción del volante (cuando esté disponible)
- activación del sistema de climatización automático "Auto" (solo para sistema de climatización automático)
- función de recirculación (Auto/Manual/Off)

CÁMARA Y CÁMARA DE VISIÓN PERIFÉRICA

El sistema advierte al conductor mediante indicaciones visuales en la pantalla del Multimedia System.

Activación/Desactivación de la Cámara

Siempre que se engrane la marcha atrás, la pantalla del Multimedia System mostrará el área alrededor del vehículo, tal como se ve a través de la Cámara Trasera.



Los ajustes de la Cámara Trasera se pueden acceder siguiendo Menú principal → Configuración del vehículo → Cámara.

Las imágenes se muestran en la pantalla junto con un mensaje de advertencia.

Con la opción “Retardo de la Cámara de Reversa ParkView” activa, al engranar la marcha atrás, la imagen de la cámara continuará mostrándose hasta 10 segundos después de desenganchar la marcha atrás, a menos que la velocidad del vehículo sea superior a 13 km/h, o:

- comprobar que la palanca de cambios está en la posición “P”
- el dispositivo de encendido está en la posición STOP

Cuando la palanca de cambios ya no esté en la posición “R”, aparecerá un botón para desactivar la visualización de la imagen de la cámara en la pantalla del Multimedia System junto con las imágenes detrás del vehículo, si la opción “Retardo de la Cámara de Reversa ParkView” está activa en el Multimedia System.

Activación/Desactivación de la Cámara de Visión Periférica

Cuando el vehículo se pone en MARCHA ATRÁS, la vista Trasera y la vista Superior se mostrarán automáticamente en la pantalla.

La Cámara de Visión Periférica también se activará automáticamente cuando la palanca de cambios esté en CONDUCCIÓN y el sistema detecte obstáculos en su trayectoria. La visualización de la cámara dependerá de la ubicación del obstáculo detectado.

La Cámara de Visión Periférica también se puede activar manualmente presionando el botón de Cámara de Visión Periférica en la página de inicio.

Los ajustes de la Cámara de Visión Periférica se pueden acceder


siguiendo Menú principal →
Configuración del vehículo →
Cámara.

Cuando el vehículo se cambia de MARCHA ATRÁS con el retardo de cámara activado, la imagen de la cámara continuará mostrándose hasta 10 segundos, a menos que la velocidad del vehículo supere los 13 km/h (8 mph), el vehículo se ponga en PARK o el encendido se coloque en OFF. Hay un botón X en la pantalla táctil para desactivar la visualización de la imagen de la cámara.

Cuando el vehículo se cambia de MARCHA ATRÁS con el retardo de cámara desactivado, el modo de la Cámara de Visión Periférica se desactiva y vuelve a aparecer la última pantalla conocida.

Cuando está activada, se superponen líneas guía activas en la

imagen para ilustrar el ancho del vehículo, incluidos los espejos laterales, y la trayectoria proyectada de marcha atrás según la posición del volante.



ADVERTENCIA

Función de supresión de audio en marcha atrás cuando se active la marcha atrás, el volumen multimedia se ajustará automáticamente a 5. El volumen sólo podrá modificarse entre 0 y 5 hasta que se desactive la marcha atrás. Una vez desactivada la marcha atrás, el volumen recuperará el ajuste anterior.

ParkSense Sistema de Asistencia de Aparcamiento Delantero/Trasero/Lateral (si está equipado)

El sistema ParkSense proporciona indicaciones visuales y sonoras de la distancia entre la parte trasera y, si está equipado, la parte delantera/parachoques y un obstáculo detectado al retroceder o avanzar (por ejemplo, durante una maniobra de aparcamiento). Los frenos del vehículo pueden aplicarse y liberarse automáticamente al realizar una maniobra de estacionamiento en reversa si el sistema detecta una posible colisión con un obstáculo.

Cuando se engrana la marcha ATRÁS y el sistema está activado, los sensores delanteros y traseros se activan. Si el vehículo cambia de marcha ATRÁS a una marcha hacia

adelante, los sensores traseros se desactivan, mientras que los sensores delanteros permanecen activos hasta que se supere la velocidad de 13 km/h (8 mph).

NOTA: En ciertas condiciones de funcionamiento, el sistema podría comenzar a detectar un obstáculo solo después de que el vehículo se haya movido ligeramente (unos pocos centímetros).

Activación y desactivación de ParkSense


ParkSense se puede activar y desactivar con el interruptor ParkSense, ubicado en la parte trasera de la palanca de cambios. Cuando el interruptor ParkSense se presiona para desactivar el sistema, el LED en el interruptor se iluminará y la pantalla mostrará “Parksense

Off” cuando el vehículo se ponga en DRIVE o REVERSE.


NOTA: El LED del interruptor ParkSense estará apagado cuando el sistema esté activo.

El LED del interruptor ParkSense también se iluminará cuando ParkSense requiera servicio. Si se presiona el interruptor ParkSense y requiere servicio, el LED del interruptor parpadeará momentáneamente y luego permanecerá encendido.


Only Rear




Front&Rear




Park Assist Off




Trailer Connected




Front-Sensors-faulted-blocked



Rear-Sensors-faulted-blocked



System Failure



ADVERTENCIA

Los conductores deben tener precaución al retroceder, incluso al utilizar el sistema ParkSense. Siempre revise cuidadosamente detrás de su vehículo y asegúrese de comprobar la presencia de peatones, animales, otros vehículos, obstáculos o puntos ciegos antes de retroceder. Usted es responsable de la seguridad de su entorno y debe continuar prestando atención mientras retrocede. No

hacerlo puede resultar en lesiones graves o la muerte.

Sistema de Advertencia de Distancia Lateral (SDW)


El sistema de Advertencia de Distancia Lateral tiene la función de detectar la presencia de obstáculos laterales cerca del vehículo utilizando los sensores de estacionamiento ubicados en los paragolpes delantero y trasero.

La pantalla de Advertencia de Distancia Lateral solo se mostrará si esta función está habilitada en Menú principal → Configuración del vehículo → Seguridad y Asistencia a la Conducción.

El sistema advierte al conductor con una señal acústica y, cuando está seleccionado, con indicaciones

visuales en la pantalla táctil del radio.

Side Distance Warning is present



CONFIGURACIÓN

El menú “Configuración” está disponible con el dispositivo de encendido en la posición START.

El menú “Configuración” se puede acceder presionando el botón gráfico “Vehículo” en la barra lateral de la pantalla principal.

NOTA: Los elementos del menú que se muestran varían según las versiones.

El menú es indicativo e incluye los siguientes elementos:

- Mi Vehículo
- Viaje (si está equipado)
- E-Híbrido (si está equipado)
- Rendimiento
- Configuración del Vehículo
- Configuración del Sistema


MI VEHÍCULO (INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO)

La función “Mi Vehículo” se puede acceder seleccionando “Mi Vehículo” desde las pestañas superiores de la página dentro de la sección Vehículo o utilizando el widget correspondiente en el Menú Principal.

La siguiente información se muestra en la pantalla principal (“Resumen”):

- Mantenimiento programado: la pantalla muestra los km (o millas) y meses (o semanas o días) restantes hasta el próximo servicio.
- iTPMS (Sistema Indirecto de Monitoreo de Presión de Neumáticos): la pantalla muestra la información de presión de cada neumático, monitorizada por el

TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos).






La siguiente información se muestra en la pantalla principal (“Drive Mode Explorer”): se muestran los datos relacionados con el modo de conducción seleccionado mediante el sistema Alfa DNA™.




NOTA: Las funciones de Drive Mode Explorer pueden variar según las versiones/motores.

COMPUTADORA DE VIAJE (si está equipada)



El menú Trip está disponible en vehículos ICE y MHEV. Para acceder al menú Trip, seleccione “Trip” desde las pestañas superiores dentro de la sección Vehículo o utilizando el widget correspondiente en el Menú Principal. En la pantalla principal de la función “Trip” se muestra la siguiente información: “Current Trip”, “Trip A”, “Trip B”.



Para borrar la información de Trip A y Trip B, presione y mantenga presionado el botón Hold durante 2 segundos. De lo contrario, aparecerá una ventana emergente.



Si el restablecimiento falla, el sistema multimedia mostrará una ventana emergente indicando que el restablecimiento ha fallado para Trip A y Trip B.






E-HYBRID (si está equipado)





El menú E-Hybrid está disponible en vehículos PHEV. Para acceder a las páginas híbridas eléctricas, seleccione “E-Hybrid” desde las pestañas superiores dentro de la sección Vehículo o utilizando el widget correspondiente en el Menú Principal.

Al presionar la página E-Hybrid, se accede a un conjunto de páginas híbridas eléctricas: Power Flow, Driving History, Schedules, e-Save y Charge Settings.


NOTA: Las pantallas HMI son versiones preliminares y se actualizarán posteriormente.



Schedule #	Charge	Start	End	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Status
Schedule #1	Climate 1200V/4V	08:00	18:00							✓
Schedule #2	Simple	08:00	18:00							✓
Schedule #3	Heat/Refresh	08:00	18:00							✓



Schedule #	Charge	Start	End	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Status
Schedule #1	Climate 1200V/4V	08:00	18:00							✓
Schedule #2	Simple	08:00	18:00							✓
Schedule #3	Heat/Refresh	08:00	18:00							✓



PERFORMANCE

Las páginas Performance proporcionan indicadores de rendimiento que le ayudarán a familiarizarse con las capacidades de su vehículo en tiempo real.

Para acceder a las opciones de Performance, seleccione “Performance” desde las pestañas superiores dentro de la sección Vehículo o utilizando el widget correspondiente en el Menú Principal.


La siguiente información se muestra en la pantalla principal de las “Performance pages”:

- Indicadores técnicos
- Historial de consumo
- Indicadores de accesorios
- Efficient Drive (si está equipado)
- Contenido de rendimiento (si está equipado)
- Gestión de par (si está equipado)
- Temperaturas (si está equipado)
- AWD (tracción total) (si está equipado)
- Drag Race (si está equipado)
- Off Road (si está equipado)

Visualización del contenido

Presione el elemento de Performance deseado en la pantalla táctil para visualizar el contenido

relacionado con él.




NOTA: La visualización gráfica en la pantalla puede variar según las versiones/motores.

CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO

Para acceder a la Configuración del vehículo, seleccione “Vehicle Settings” desde las pestañas superiores dentro de la sección

Vehículo. (Nota: Las pantallas son de referencia. Si la versión del motor es PHEV, Trip será reemplazado por la página E-Hybrid).




Como guía, el menú incluye los siguientes elementos:


- Seguridad y Asistencia a la Conducción
- Cámara
- Espejos y Limpiaparabrisas
- Luces
- Frenos
- Puertas y Cerraduras

- Asientos y Confort
- Geolocalización

SEGURIDAD Y ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

Para acceder al menú de configuración “Seguridad y Asistencia a la Conducción”, presione “Safety & Driving Assistance” en el submenú de Configuración del Vehículo.





Los siguientes ajustes pueden realizarse:


- Frenado Autónomo de Emergencia [1]
- Asistente de Mantenimiento de Carril [2]
- Alerta de Asiento Trasero [3]
- Reconocimiento de Señales de Tráfico [4]
- Advertencia de Reconocimiento de Señales de Tráfico [5]
- Compensación del Asistente de Señales de Tráfico [6]
- Volumen de Sensores de

Estacionamiento Delanteros [7]

- Volumen de Sensores de Estacionamiento Traseros [8]
- Advertencia de Distancia Lateral [9]
- Asistente de Atención del Conductor [10]
- Monitoreo de Punto Ciego [11]
- Airbag del Pasajero [12]
- Opciones del Asistente Inteligente de Velocidad [13]
- Indicación de Nueva Zona de Velocidad [14]
- Sensores de Estacionamiento [15]
- Asistente de Arranque en Pendiente [16]
- Restaurar permanentemente el recordatorio del cinturón de seguridad [17]

CÁMARA


Para acceder al menú “Cámara”, presione “Camera” en el submenú de Configuración del Vehículo. Cuando la cámara de visión periférica no está presente;



Como guía, el menú incluye los siguientes elementos:

- ParkView Backup Camera Delay [18]
- ParkView Backup Camera Active Guidelines [19]

Quando la cámara de visión periférica está presente;




Como guía, el menú incluye los siguientes elementos:

- Retardo de la Cámara de Visión Periférica [20]
- Líneas Guía de la Cámara de Visión Periférica [21]

ESPEJOS Y LIMPIAPARABRISAS

Para acceder al menú “Espejos y Limpiaparabrisas”, presione “Mirrors & Wipers” en el submenú de Configuración del Vehículo.




Como guía, el menú incluye los siguientes elementos:

- Plegado automático de los espejos laterales [22]
- Sensor de lluvia [23]
- Faros con limpiaparabrisas [24]

LUCES

Presione el botón “Lights” en la pantalla para acceder al menú “Luces” en el submenú de Configuración del Vehículo.



Como guía, el menú incluye los siguientes elementos:

- Personalización del color ambiental [25]
- Iluminación ambiental interior [26]
- Sensibilidad de los faros [27]
- Luces de bienvenida [28]
- Luces altas automáticas [29]
- Faros delanteros adaptativos [30]
- Luces direccionales con el volante [31]
- Destello de luces con el bloqueo [32]
- Retardo de apagado de los faros [33]
- Luces diurnas [34]
- Luces de giro [35]

FRENOS

Presione el botón “Brakes” en la pantalla para acceder al menú “Frenos” en el submenú de

Configuración del Vehículo.





Como guía, el menú incluye los siguientes elementos:

- Hold 'n Go [36]
- Freno de estacionamiento automático [37]
- Servicio de frenos [38]

PUERTAS Y CERRADURAS

Pulse el botón «Doors & Locks» en la pantalla para acceder a los ajustes.




Como referencia, el menú incluye los siguientes elementos:

- Bloqueo automático de puertas [39]
- Destello de luces al bloquear [40]
- La primera pulsación del mando desbloquea [41]
- Entrada pasiva [42]
- Alerta del portón trasero eléctrico [43]
- Nivel de apertura del portón trasero eléctrico [44]
- Desbloqueo automático al salir [45]
- Sonido de bocina al bloquear [46]

- Sonido de bocina con arranque remoto [47]
- Portón trasero eléctrico manos libres [48]


ASIENTOS Y CONFORT

Pulse el botón «Seats & Comfort» en la pantalla para acceder al ajuste Auto-On Comfort [49].




GEOLOCALIZACIÓN


La geolocalización [50] determina la ubicación del vehículo en tiempo real para navegación, asistencia de emergencia, seguimiento y servicios basados en la ubicación. Requiere el permiso del usuario para acceder a la ubicación y está regulada por las leyes de privacidad.



Si el ajuste de geolocalización está activado, el Multimedia System muestra el aviso «Geolocation ON».



Si el ajuste de geolocalización está desactivado, el Multimedia System muestra el aviso «Geolocation OFF».



LISTA DE AJUSTES DEL VEHÍCULO

SEGURIDAD Y ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN	
Nombre del ajuste	Descripción
[1] Frenado de emergencia autónomo	<p>Este submenú contiene los siguientes ajustes: Frenado de emergencia autónomo y Sensibilidad del frenado de emergencia autónomo.</p> <p>Las opciones disponibles para Frenado de emergencia autónomo son ON/OFF o "Off", "Only Warning" y "Warning + Active Braking" o "Off", "Only Active Braking" y "Warning + Active Braking".</p> <p>Las opciones de Sensibilidad del frenado de emergencia autónomo son "Near", "Med" y "Far".</p>
[2] Asistente de mantenimiento de carril	<p>Dividido en dos submenús: Advertencia de mantenimiento de carril y Intensidad de mantenimiento de carril.</p> <p>Advertencia de mantenimiento de carril: este ajuste establece el tipo de advertencia para LaneSense. Las opciones disponibles son "Early", "Medium" y "Late".</p> <p>Intensidad de mantenimiento de carril: este ajuste establece la intensidad del sistema LaneSense. Las opciones disponibles son "Low", "Medium" y "High".</p>
[3] Alerta de asiento trasero	<p>Cuando este ajuste está activado y las puertas traseras se abren mientras el motor está en marcha, o si el motor se enciende dentro de los 10 minutos posteriores a la apertura de la puerta, aparecerá un mensaje para revisar el asiento trasero cuando el vehículo se apague.</p>
[4] Reconocimiento de señales de tráfico	<p>Este ajuste activa o desactiva el reconocimiento de señales de tráfico.</p>

<p>[5] Advertencia de reconocimiento de señales de tráfico</p>	<p>Este ajuste permite establecer el tipo de advertencia relacionada con la señal de tráfico. Las opciones disponibles son “Off”, “Visual” y “Visual + Chime”.</p>
<p>[6] Compensación del asistente de señales de tráfico</p>	<p>Los ajustes disponibles son [0-10] km/h / [0-5] mph.</p>
<p>[7] Volumen de sensores de aparcamiento delanteros</p>	<p>Este ajuste regula el volumen del sistema ParkSense delantero. Las opciones disponibles son “Low”, “Medium” y “High”.</p>
<p>[8] Volumen de sensores de aparcamiento traseros</p>	<p>Este ajuste regula el volumen del sistema ParkSense trasero. Las opciones disponibles son “Low”, “Medium” y “High”.</p>
<p>[9] Advertencia de distancia lateral</p>	<p>Este ajuste permite activar o desactivar el sistema y establecer cómo se comunicará con el usuario. El ajuste “Off” desactiva el sistema. El ajuste “Sound” proporciona una señal acústica al usuario. El ajuste “Sound And Display” proporciona tanto una señal acústica como una indicación visual.</p>
<p>[10] Asistente de atención del conductor</p>	<p>Este ajuste supervisa los hábitos de conducción del conductor y le advierte de cualquier cambio que indique que el conductor puede estar somnoliento. Las opciones disponibles son “On” y “Off”.</p>
<p>[11] Monitorización de ángulo muerto</p>	<p>Este ajuste cambia el tipo de alerta proporcionada cuando se detecta un objeto en el ángulo muerto del vehículo. El ajuste “Off” desactiva la alerta de ángulo muerto. El ajuste “Lights” activa las luces de alerta en los espejos exteriores.</p>

	El ajuste “Lights & Chime” activa tanto las luces en los espejos exteriores como una señal acústica.
[12] Airbag del pasajero	Este ajuste le permitirá activar o desactivar el airbag del pasajero.
[13] Opciones de Asistencia Inteligente de Velocidad	Este ajuste le permitirá personalizar sus opciones de velocidad inteligente. Las opciones seleccionables son “Manual Confirm” y “Auto Confirm”.
[14] Indicación de nueva zona de velocidad	Este ajuste permite configurar si el sistema le advertirá cuando el límite de velocidad cambie en un área. Las opciones disponibles son “Off”, “Visual” y “Visual + Chime”.
[15] Sensores de estacionamiento	Este ajuste cambia el tipo de alerta de ParkSense cuando se detecta un objeto cercano. La opción “Sound Only” proporcionará una señal acústica cuando se detecte un objeto. La opción “Sound and Display” proporcionará una señal acústica y una indicación visual cuando se detecte un objeto.
[16] Asistente de arranque en pendiente	Este ajuste activará o desactivará el sistema de asistencia de arranque en pendiente.
[17] Restaurar permanentemente el recordatorio del cinturón de seguridad	Este ajuste activará o desactivará la opción de restaurar permanentemente el recordatorio del cinturón de seguridad.
CÁMARA	
Nombre del ajuste	Descripción
[18] Retardo de la cámara ParkView de marcha atrás	Este ajuste añade un retardo a la cámara ParkView al salir de la marcha atrás.

[19] Guías activas de la cámara ParkView	Este ajuste activa o desactiva las guías activas de la cámara ParkView.
[20] Retardo de la cámara Surround View	Este ajuste añadirá un retardo temporizado a la cámara Surround View al salir de la marcha atrás.
[21] Guías de la cámara Surround View	Este ajuste activará o desactivará las guías de la cámara Surround View.
ESPEJOS Y LIMPIAPARABRISAS	
Nombre del ajuste	Descripción
[22] Plegado automático de espejos laterales	Este ajuste plegará y desplegará automáticamente los espejos laterales cuando el vehículo se apague, las puertas se bloqueen o se pulse el botón del mando. Las opciones disponibles son "On" y "Off".
[23] Sensor de lluvia	Este ajuste activará o desactivará el sensor de lluvia.
[24] Faros con limpiaparabrisas	Este ajuste encenderá los faros cuando se activen los limpiaparabrisas. Las opciones de configuración son "On" y "Off".
LUCES	
Nombre del ajuste	Descripción
[25] Personalización del color de iluminación ambiental	Este ajuste redirige a un nuevo menú que permite cambiar el color de la iluminación ambiental del habitáculo.
[26] Iluminación ambiental interior	Este ajuste permite regular el brillo de la iluminación ambiental interior. Las opciones disponibles son "Level 1" hasta "Level 6".
[27] Sensibilidad de los faros	Este ajuste permite establecer la sensibilidad de los faros según la cantidad de luz visible. Cuanto mayor sea la sensibilidad configurada, menor será la variación de luz exterior necesaria para encender las luces.

	Los niveles disponibles son “Level 1: Minimum Sensitivity”, “Level 2: Medium Sensitivity” y “Level 3: Maximum Sensitivity”.
[28] Luces de bienvenida	Las opciones disponibles son “0 sec”, “30 sec”, “60 sec” y “90 sec”.
[29] Luces altas automáticas	Este ajuste activará o desactivará las luces altas automáticas.
[30] Faros delanteros adaptativos	Este ajuste activará o desactivará los faros delanteros adaptativos.
[31] Faros dirigidos por la dirección	Este ajuste activará o desactivará los faros dirigidos por la dirección.
[32] Destello de luces al bloquear	Este ajuste permitirá activar o desactivar el parpadeo de las luces cuando se pulse el botón de bloqueo del mando.
[33] Retardo de apagado de faros	Este ajuste permite establecer el tiempo que tardan los faros en apagarse después de apagar el vehículo. Las opciones disponibles son “0 sec”, “30 sec”, “60 sec” y “90 sec”.
[34] Luces diurnas	Este ajuste permite activar o desactivar las luces diurnas.
[35] Luces de giro	Cuando este ajuste está seleccionado, si el ángulo de giro del volante es grande o los indicadores de dirección están activados, se encenderá una luz en el lado correspondiente para mejorar la visibilidad por la noche.
FRENOS	
Nombre del ajuste	Descripción
[36] Hold’n Go	Este ajuste activa o desactiva la función Hold’n Go.
[37] Freno de estacionamiento automático	Este ajuste activará o desactivará el freno de estacionamiento automático.
[38] Servicio de frenos	Este ajuste permitirá retraer los frenos para su mantenimiento.
PUERTAS Y CIERRES	
Nombre del ajuste	Descripción


[39] Bloqueo automático de puertas	Este ajuste bloquea automáticamente las puertas cuando el vehículo está en movimiento.
[40] Destello de luces al bloquear	Este ajuste permitirá activar o desactivar el parpadeo de las luces cuando se pulse el botón de bloqueo del mando.
[41] Primera pulsación del mando desbloquea	Este ajuste cambiará cuántas pulsaciones del botón de desbloqueo del mando son necesarias para desbloquear todas las puertas. La opción "Driver Door" desbloqueará solo la puerta del conductor con la primera pulsación. La opción "All Doors" desbloqueará todas las puertas con la primera pulsación.
[42] Entrada pasiva	Este ajuste permitirá activar o desactivar la función de entrada pasiva (Keyless Enter 'n Go™).
[43] Alerta del portón trasero eléctrico	Este ajuste emitirá una señal acústica cuando el portón trasero eléctrico se esté abriendo o cerrando. Las opciones seleccionables son "On" y "Off".
[44] Nivel de apertura del portón trasero eléctrico	Este ajuste permitirá personalizar el ángulo de apertura del portón trasero eléctrico. Las opciones seleccionables son "Custom", "Level 1", "Level 2", "Level 3" y "Level 4".
[45] Desbloqueo automático al salir	Este ajuste desbloqueará las puertas cuando cualquiera de ellas se abra desde el interior.
[46] Bocina al bloquear	Este ajuste hará sonar la bocina cuando se pulse el botón de bloqueo del mando. La opción "Off" no hará sonar la bocina. La opción "1st Press" hará sonar la bocina con la primera pulsación. La opción "2nd Press" hará sonar la bocina con la segunda pulsación.

[47] Bocina con arranque remoto	Este ajuste activará o desactivará la bocina al utilizar el arranque remoto.
[48] Portón trasero eléctrico manos libres	Este ajuste utilizará tecnología manos libres para abrir o cerrar automáticamente el portón trasero. Las opciones seleccionables son “On” y “Off”.
ASIENTOS Y CONFORT	
Nombre del ajuste	Descripción
[49] Activación automática de confort	Este ajuste activa los sistemas de confort del vehículo y los asientos calefactados o el volante calefactado cuando el vehículo se arranca de forma remota o se inicia el encendido. El ajuste “Off” no activará los sistemas de confort. El ajuste “Remote Start” activará los sistemas de confort solo con arranque remoto. El ajuste “All Start” activará los sistemas de confort siempre que el vehículo se ponga en marcha.
GEOLOCALIZACIÓN	
Nombre del ajuste	Descripción
[50] Geolocalización	Este ajuste activa o desactiva la geolocalización.

NOTA: Dependiendo de las opciones del vehículo, las funciones y las opciones de ajuste pueden variar.

AJUSTES DEL SISTEMA

Para acceder al menú “System settings”, pulse el botón gráfico “System settings” situado en la parte inferior de la pantalla.




Como referencia, el menú incluye los siguientes elementos:

- Display
- Clock & Date
- Audio
- Notifications
- Radio Setup
- General

- User Manual
- System Information
- Reset

PANTALLA

Para acceder al menú “Display”, pulse “Display” en el submenú de Ajustes del sistema.




Como referencia, el menú incluye los siguientes elementos:

- Idioma [1]
- Display Mode [2]

- Display Brightness Nighttime [3]
- Display Brightness Daytime [4]
- Units [5]
- Touchscreen Beep [6]
- Warning Cluster Buzzer Volume [7]
- Cluster Options [8]

CLOCK & DATE

To access the “Clock&Date” menu, press the “Clock&Date” in the sub-menu of the System Settings.







As a guideline, the menu includes the following items:

- Sync Time with GPS [9]
- Time Offset [10]
- Set Time [11]
- Time Format [12]
- Show time in Status Bar [13]
- Set Date (DD/MM/YY) [14]

AUDIO

Para acceder al menú “Audio Settings”, pulse “Audio” en el submenú de Ajustes del sistema.



Como referencia, el menú incluye los siguientes elementos:

- Touchscreen Beep [15]
- Balance/Fade [16]
- Ecualizador [17]
- Speed Adjusted Volume [18]
- Surround Sound (If equipped) [19]
- Volumen [20]
- Auto Play [21]
- Volume Adjustment [22]

NOTIFICACIONES

Para acceder al menú “Notifications”, pulse “Notifications” en el submenú de Ajustes del sistema.



Como referencia, el menú incluye los siguientes elementos:

- Wireless Charger Status Popups [23]
- Drive Mode Transition Popups [24]

CONFIGURACIÓN DE RADIO

Para acceder al menú “Radio Settings”, pulse “Radio Setup” en el submenú de Ajustes del sistema.




Como referencia, el menú incluye los siguientes elementos:

- Traffic Announcement [25]
- DAB Announcements Categories [26]
- DAB Slideshow [27]
- Alternative Frequency [28]
- Regional [29]

GENERAL

Para acceder al menú “General Settings”, pulse “General” en el

submenú de Ajustes del sistema.



- Auto-On Radio[30]
- Radio Off Delay [31]
- Radio Off with Door [32]
- Windows with Key Fob (If equipped) [33]
- Android Auto [34]


MANUAL DE USUARIO


Para acceder al “User Manual”, pulse “User Manual” en el submenú de Ajustes del sistema.



INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Para acceder a “System Information”, pulse “System Information” en el submenú de Ajustes del sistema.






En general, el menú incluye los siguientes elementos:

- Versión del Hardware
- Versión de software
- Versión de Bluetooth®
- Versión de DAB
- Fecha de producción
- Número de serie
- Part Number
- BT® MAC
- Stellantis PN
- SW PN
- HW PN
- EMMC ID

RESTABLECER

Para acceder al menú “Reset”, pulse “Reset” en el submenú de Ajustes del sistema.



Como referencia, el menú incluye los siguientes elementos:

- Restore Settings to Default [35]
- Factory Reset [36]

SERVICIOS CONECTADOS

(para versiones/mercados donde
esté disponible)

LLAMADA DE EMERGENCIA SOS — SI ESTÁ EQUIPADO

Su vehículo dispone de una función de asistencia integrada diseñada para proporcionar ayuda en caso de accidente y/o emergencia. Esta función se activa automáticamente cuando se despliegan los airbags o puede activarse manualmente presionando el botón situado en la base del espejo retrovisor.

AJUSTES DEL SISTEMA

PANTALLA	
Nombre del ajuste	Descripción
[1] Idioma	Este ajuste cambiará el idioma del sistema Uconnect y de la pantalla del cuadro de instrumentos. Los idiomas disponibles son English, Français, Español, Italiano, etc.
[2] Modo de pantalla	Este ajuste configurará la pantalla de la radio en "Auto" o "Manual". "Manual" permite una mayor personalización de la pantalla de la radio.
[3] Brillo de pantalla nocturno	Este ajuste permite configurar el brillo cuando es de noche. Para acceder a este ajuste, el Modo de pantalla debe estar configurado en "Manual". La opción "+" aumentará el brillo y la opción "-" lo disminuirá.
[4] Brillo de pantalla diurno	Este ajuste permite configurar el brillo cuando es de día. Para acceder a este ajuste, el Modo de pantalla debe estar configurado en "Manual". La opción "+" aumentará el brillo y la opción "-" lo disminuirá.
[5] Unidades	Este ajuste permite personalizar las unidades de medida para "Velocidad" (MPH o km/h), "Distancia" (mi o km), "Consumo" (mi/kWh, km/kWh, kWh/100 km, kWh/mi o MPGe), "Presión" (psi, kPa o bar) y "Temperatura" (°C o °F) de forma independiente.
[6] Sonido de la pantalla táctil	Este ajuste permite activar o desactivar el sonido al tocar la pantalla táctil.
[7] Volumen del zumbador de advertencia del cuadro	Este ajuste permite ajustar el volumen del zumbador de advertencias del cuadro de instrumentos. Las opciones disponibles son "Low", "Mid" y "High".

[8] Opciones del cuadro de instrumentos	Este ajuste mostrará opciones para el cuadro de instrumentos utilizando la pantalla táctil Uconnect. Las opciones incluyen “Trip B On Cluster”, “Custom Areas on Cluster” y “Widget list”.
---	--

RELOJ Y FECHA

Nombre del ajuste	Descripción
[9] Sincronizar hora con GPS	Este ajuste sincroniza la hora con el receptor GPS del sistema. El sistema controlará la hora según la ubicación GPS y el ajuste predeterminado es GMT 0.
[10] Desfase horario	Cuando la sincronización de hora con GPS está activa, puede configurar la hora en el rango [-12, +14] y los minutos con uno de los siguientes valores: [0, 15, 30, 45].
[11] Ajustar hora	Se divide en dos menús: Ajustar horas y Ajustar minutos. En el submenú Ajustar horas se pueden configurar las horas. Sync Time With GPS debe estar desactivado para que este ajuste esté disponible. La opción “+” aumentará las horas y la opción “-” las disminuirá. En el submenú Ajustar minutos se pueden configurar los minutos. Sync Time With GPS debe estar desactivado para que este ajuste esté disponible. La opción “+” aumentará los minutos y la opción “-” los disminuirá.
[12] Formato de hora	Este ajuste permite configurar el formato de hora (AM/PM). Sync Time With GPS debe estar en “Off” para que este ajuste esté disponible. La opción “12 hrs” establece el formato de 12 horas. La opción “24 hrs” establece el formato de 24 horas.
[13] Mostrar hora en la barra de estado	Este ajuste mostrará la hora en la barra de estado de la radio.
[14] Ajustar fecha (DD/MM/AA)	Este ajuste permite configurar la fecha.

AJUSTES DE AUDIO

Nombre del ajuste	Descripción
[15] Sonido de la pantalla táctil	Este ajuste permite activar o desactivar el sonido al tocar la pantalla táctil.
[16] Balance/Atenuación	Este ajuste permite ajustar los niveles de audio de los altavoces específicos en la parte delantera/trasera y izquierda/derecha del vehículo. El icono del altavoz puede moverse para establecer la ubicación del audio.
[17] Ecualizador	Este ajuste permite ajustar los rangos de audio de "Graves", "Medios" y "Agudos".
[18] Volumen ajustado por velocidad	Este ajuste ajusta el volumen del audio a medida que aumenta la velocidad del vehículo. En un nivel más alto, el volumen aumentará más a medida que el vehículo acelere. Los ajustes disponibles son "Off", "1", "2" y "Max".
[19] Sonido envolvente	Este ajuste activa o desactiva el sistema de sonido envolvente.
[20] Volumen	Este ajuste mejora la calidad del sonido a volúmenes más bajos. Las opciones disponibles son "On" y "Off".
[21] Reproducción automática	Este ajuste iniciará automáticamente la reproducción de audio desde un dispositivo conectado.
[22] Ajuste de volumen	Este ajuste permite establecer los niveles de volumen de audio para cada opción (Media, Phone, Navigation, etc.). Puede configurar el volumen entre 0 y 38.
NOTIFICACIONES	
Nombre del ajuste	Descripción
[23] Ventanas emergentes de estado del cargador inalámbrico	Este ajuste activa o desactiva las ventanas emergentes de estado del cargador inalámbrico.

[24] Ventanas emergentes de transición del modo de conducción	Este ajuste activa o desactiva las ventanas emergentes de transición del modo de conducción.
RADIO	
Nombre del ajuste	Descripción
[25] Anuncios de tráfico	Este ajuste permite activar o desactivar los anuncios de tráfico.
[26] Categorías de anuncios DAB	Este ajuste permite seleccionar la categoría de anuncios DAB.
[27] DAB Slideshow	Este ajuste permite activar o desactivar la presentación DAB.
[28] Frecuencia alternativa	Este ajuste permite activar o desactivar la frecuencia alternativa.
[29] Regional	Este ajuste permite activar o desactivar la opción regional.
GENERAL	
Nombre del ajuste	Descripción
[30] Radio automática al encender	Este ajuste encenderá automáticamente la radio cuando el vehículo se arranque. Los ajustes disponibles son "Off", "On" y "Recall Last". Con "Recall Last", el sistema reanuda la tarea anterior antes de apagar el vehículo.
[31] Retardo de apagado de la radio	Este ajuste mantendrá la radio funcionando después de que el motor se apague. Cuando se abra cualquier puerta, los sistemas electrónicos se desactivarán. Los ajustes disponibles son "0 min" y "20 min".
[32] Apagar radio al abrir la puerta	Este ajuste apagará la radio cuando se abra la puerta. Los ajustes disponibles son "On" y "Off".
[33] Ventanas con mando a distancia	Este ajuste permitirá controlar la función de las ventanas mientras el vehículo está apagado. Las opciones disponibles son "On" y "Off".
[34] Android Auto	ON: Android Auto se mostrará al conectar el dispositivo mediante USB. OFF: El teléfono se conectará únicamente para reproducción de medios.

RESTABLECER	
Nombre del ajuste	Descripción
[35] Restaurar ajustes a valores predeterminados	<p>Este ajuste devolverá todos los ajustes modificados previamente a sus valores predeterminados de fábrica.</p> <p>NOTA: Al restaurar los ajustes a los valores predeterminados, apague el encendido y espere unos minutos antes de volver a arrancar. La ejecución incorrecta de esta operación o un intervalo de tiempo demasiado corto entre el encendido en ON/RUN y OFF podría provocar que la configuración de privacidad no se mantenga. En ese caso, repita la operación y amplíe el tiempo de espera entre ON/RUN y OFF.</p>
[36] Restablecimiento de fábrica	Este ajuste restaurará la radio a su configuración predeterminada de fábrica.

NOTA: Dependiendo de las opciones del vehículo, los ajustes de las funciones y las opciones de configuración pueden variar.

HOMOLOGACIÓN

български [Bulgarian]	С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение VQC1006 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.daiichi.com/about-us/	Liettuvių [Lithuanian]	AŠ, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas VQC1006 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas priemamas šiuo interneto adresu: https://www.daiichi.com/about-us/
Cesky [Czech]	Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení VQC1006 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Uplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.daiichi.com/about-us/	Latviski [Latvian]	Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārtā VQC1006 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://www.daiichi.com/about-us/
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp VQC1006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.daiichi.com/about-us/	Malti [Maltese]	B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju VQC1006 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://www.daiichi.com/about-us/
Dansk [Danish]	Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrtypen VQC1006 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.daiichi.com/about-us/	Dutch [Netherlands]	Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur VQC1006 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.daiichi.com/about-us/
Eesti [Estonian]	Käesolevaga deklareerib Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et käesolev raadioseadme tüüp VQC1006 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Ei vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://www.daiichi.com/about-us/	Polski [Polish]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego VQC1006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.daiichi.com/about-us/
Espanol [Spanish]	Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico VQC1006 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.daiichi.com/about-us/	Portugues [Portuguese]	O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio VQC1006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.daiichi.com/about-us/
Suomi [Finnish]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VQC1006 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.daiichi.com/about-us/	Românesc [Romanian]	Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio VQC1006 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.daiichi.com/about-us/

<p>Français [French]</p>	<p>Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type VQC1006 est conforme à la directive 2014/53/UE.</p> <p>Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Swenska [Swedish]</p>	<p>Härmed försäkrar Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning VQC1006 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.</p> <p>Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>English</p>	<p>Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type VQC1006 is in compliance with Directive 2014/53/EU.</p> <p>The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Slovensko [Slovenian]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme VQC1006 skladen z Direktivo 2014/53/EU.</p> <p>Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>ελληνικά [Greek]</p>	<p>Με την παρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός VQC1006 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.</p> <p>Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Slovensky [Slovak]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VQC1006 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.</p> <p>Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Hrvatski [Croatian]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa VQC1006 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.</p> <p>Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Norsk [Norwegian]</p>	<p>Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioustyr typen VQC1006 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU.</p> <p>Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse : https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Magyar [Hungarian]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a VQC1006 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.</p> <p>Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Islenska [Icelandic]</p>	<p>Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radióbúnaður gerð VQC1006 er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB.</p> <p>The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Italiano [Italian]</p>	<p>Il fabbricante, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VQC1006 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.</p> <p>Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Türkçe [Turkish]</p>	<p>İşbu belge ile Daiichi Elektronik San. Ve Tic. A.S. VQC1006 tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.</p> <p>AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinebilir: https://www.daiichi.com/about-us/</p>

OTRA REFERENCIA DE HOMOLOGACIÓN

ARGENTINA



RAMATEL
H-30711

BRASIL

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este equipo no tiene derecho a protección contra interferencias perjudiciales y no puede causar interferencias en sistemas debidamente autorizados.

México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. **Exposición a RF**

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación CE establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

NORMATIVA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Declaración de exposición a radiación RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, esta autorización se aplica únicamente a configuraciones móviles. Las antenas utilizadas para el transmisor deben instalarse de manera que proporcionen una distancia mínima de separación de al menos **20 cm** con respecto a todas las personas y no deben ubicarse ni funcionar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo está restringido únicamente para uso en interiores cuando opera en el rango de frecuencia **5150 a 5250 MHz**.

CANADÁ

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de **Industry Canada**. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias; y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Precaución

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Canal	Bandas de frecuencia
Wi-Fi 5G (U-NII-1)	5150 ~ 5250
Wi-Fi 5G (U-NII-3)	5725 ~ 5850



Para obtener instrucciones detalladas de uso, visite www.stellantisinfotainment.com
También puede escanear el código QR para acceder al sitio web.

