



STELLANTIS

www.stellantisinfotainment.com

ALFA ROMEO TONALE POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA MULTIMEDIÁLNEHO SYSTÉMU V1.0

SLOVENČINA

| | |
|--|--------|
| ÚVOD | - 3 - |
| POZNÁMKY, OVLÁDACIE PRVKY A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE | - 4 - |
| VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI | - 7 - |
| MEDIÁLNY REŽIM | - 16 - |
| REŽIM RÁDIA (TUNER) | - 18 - |
| TELEFÓNNY REŽIM | - 19 - |
| ANDROID AUTO a APPLE CARPLAY | - 28 - |
| KOMFORTNÝ REŽIM | - 31 - |
| KAMERA A KAMERA S PRIESTOROVÝM POHĽADOM | - 32 - |
| PROSTREDIA | - 36 - |
| SÚVISIACE SLUŽBY | - 57 - |
| HOMOLOGIZÁCIA | - 65 - |
| INÁ HOMOLOGIZÁCIA REFERENCIA | - 67 - |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | - 70 - |

ÚVOD

Audio systém vo vašom vozidle je navrhnutý tak, aby zodpovedal vlastnostiam priestoru pre cestujúcich a najmä dizajnu predného panelu.

Nižšie nájdete návod na použitie. Odporúčame ich pozorne čítať a mať vždy po ruke (napr. v priehradke na rukavice).

Informačný a zábavný systém je nainštalovaný tak, aby bol ľahko prístupný vodičovi aj prednému spolujazdcovi. Ovládanie je ľahko dostupné cez grafický displej na prednej strane, čo robí zariadenie jednoduchým na používanie.

Na zvýšenie ochrany proti krádeži má zariadenie ochranný systém, ktorý

umožňuje jeho použitie iba vo vozidle, ktoré bolo pôvodne nainštalované.

POZNÁMKY, OVLÁDACIE PRVKY A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV

Audio systém vášho vozidla bol navrhnutý a vyrobený v súlade s usmerneniami a princípmi ISO/SAE 21434 pre rozvoj kybernetickej bezpečnosti cestných vozidiel. Systém uchováva a chráni (ale nezdieľa žiadne z nižšie uvedených záznamov s neznámymi alebo nedôveryhodnými subjektmi/osobami ani s tretími stranami):

- Informácie o používateľskom profile (napr. meno, telefónne číslo)
- Mobilné identifikačné číslo
- Identifikátor mobilného zariadenia

- Kontakty v adresári (telefónny zoznam)
- História hovorov
- História prehrávania médií
- Preferencie a používateľské preferencie
- Bezpečnostné prihlasovacie údaje, ako sú relačné kľúče, parametre generovania kľúčov a podobne.

Systém má robustné bezpečnostné mechanizmy na ochranu citlivých údajov a zachovanie súkromia:

- Osobné identifikovateľné informácie sú šifrované pomocou silných šifrovacích algoritmov.
- Bezpečnostné prihlasovacie údaje sú uložené v oblastiach hardvéru odolných voči manipulácii.

- Mechanizmy kontroly prístupu sa používajú na zabránenie neoprávnenému prístupu.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

Pred naštartovaním vozidla sa oboznámte s rôznymi funkciami systému.

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie

UPOZORNENIE

VŽDY dbajte na bezpečnosť pri jazde a majte ruky na volante. Nesiete plnú zodpovednosť a všetky riziká spojené s používaním funkcií multimediálneho systému v tomto vozidle.

Multimediálny systém používajte len vtedy, ak je to bezpečné. Inak môže dôjsť k nehode s vážnym zranením alebo smrťou

UPOZORNENIE

Môže byť nebezpečné jazdiť príliš nahlas. Nastavte hlasitosť tak, aby bol stále počuť pozadie (napr. klaksóny, sirény sanitky a pod.).

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienky prijatia sa počas cesty neustále menia. The

Príjem môže narušiť prítomnosť hôr, budov alebo mostov,
Najmä ak ste ďaleko od vysielача.

POZOR

Dopravné a DAB oznámenia sa prehrávajú na vyššej hlasitosti ako zvolená hlasitosť.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Dodržiujte nasledujúce opatrenia, aby ste zabezpečili plnú funkčnosť systému:

- Displej je citlivý na škrabance, kvapaliny a čistiace prostriedky. Displej by nemal prísť do kontaktu s špicatými alebo pevnými predmetmi, ktoré by mohli poškodiť jeho povrch. Počas čistenia nestláčajte displej.
- Vyhňte sa dostávaniu kvapaliny do systému. To môže spôsobiť nenapraviteľné škody.

UPOZORNENIE

Predný rámik a displej čistite len mäkkou, čistou, suchou a antistatickou handričkou. Čistiace a leštiace prostriedky môžu povrch poškodiť. Na čistenie rámu alebo displeja nepoužívajte alkohol ani podobné produkty a uistite sa, že je systém počas čistenia vypnutý.

MULTIMEDIÁLNE ZARIADENIA: PODPOROVANÉ AUDIO SÚBORY A FORMÁTY

Systém dokáže prehrávať súbory z USB flash diskov (USB) a prenosných mediálnych prehrávačov (iPod) s nasledujúcimi príponami a formátmi:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .wav
- .flac

- .alac
- .ogg
- .m4a

Pre prenosné prehrávače médií (iPod) a Bluetooth zdroje systém dokáže prehrávať videá z USB zdrojov s nasledujúcimi rozšíreniami a formátmi:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .aac
- .flac
- .alac

Pre prenosné prehrávače médií (MTP) systém dokáže prehrávať súbory s nasledujúcimi príponami a formátmi:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .flac

- .alac

Systém tiež dokáže prehrávať nasledujúce formáty playlistov zo všetkých zdrojov (USB, iPod a Bluetooth®):

- .m3u
- .pls
- .wpl

Systém dokáže zobrazovať obrázky z USB zdrojov s nasledujúcimi rozšíreniami a formátmi:

- .jpeg
- .jpg
- .png

POZNÁMKA: Nezáleží na tom, či sú prípony písané veľkými alebo malými písmenami. Systém dokáže zobrazovať obrázky z USB zdrojov s nasledujúcimi rozšíreniami a formátmi:

- .JPEG
- .JPG
- .PNG

POZNÁMKA: Systém podporuje USB zariadenia formátované FAT16, FAT32, ex FAT. Systém nepodporuje zariadenia s kapacitou väčšou ako 128GB.

| Typ údajov | Maximálny limit veľkosti súboru |
|------------|---------------------------------|
| Obrázok | 32 MB |
| Zvuk | 256 MB |

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

OVLÁDANIE V STREDNOM TUNELI

V stredovom tuneli pod gombíkmi je otočný gombík, ktorý má rôzne funkcie v závislosti od typu stlačania a/alebo otáčania.



| Akcia | Funkcia |
|--------------------|--|
| Dlhý tlak | Zapína a vypína rádiový systém. |
| Rolovacie koliesko | Pohyb vpred na zvýšenie hlasitosti. Pohyb dozadu na zníženie hlasitosti. |
| Krátky tlak | Zapni/vypni funkciu stlmenia. |

POZNÁMKA: Zapnutie a vypnutie rádiového systému znamená, že systém prepína medzi prevádzkovým stavom (rádio zapnuté) a režimom spánku (rádio vypnuté).

NÁZNAKY NA OBRAZOVKE

Keď používateľ stlačí tlačidlo "Vypnúť obrazovku" na domovskej stránke, rádio sa na približne 5 sekúnd prepne do režimu tapnutia na obrazovke, ktorý zobrazí nasledujúcu obrazovku.




Po 5 sekundách systém prejde do režimu vypnutia obrazovky a zobrazí sa úplne čierna obrazovka. Ak sa chcete vrátiť na normálny displej, stačí ťuknúť kamkoľvek na obrazovke.

TLAČIDLÁ NA OVLÁDANIE VOLANTU

Na volante, na obr. 326, sú ovládacie prvky pre najdôležitejšie funkcie systému, ktoré uľahčujú ich kontrolu.

V niektorých prípadoch sa vybraná funkcia spustí v závislosti od dĺžky stlačenia tlačidla (krátke alebo dlhšie). Pozrite si tabuľku nižšie

OVLÁDANIE NA VOLANTE



Správanie tlačidla SWC, keď je obrazovka zapnutá:

| Gombík | Akcia | Krátky tlak | Dlhý tlak |
|---|---|--|-----------|
| Tlačidlo na telefón/hlasové ovládanie (1) | | Keď nie je aktívna žiadna hlasová relácia: Rozpoznávanie reči sa aktivuje len vtedy, keď nie je možné volať. Počas funkcií správy hovorov je rozpoznávanie reči vypnuté a sú dostupné len funkcie správy hovorov. | |
| | S aktívnym hlasovým ovládaním a pripojeným externým audio zariadením (Apple CarPlay®/Android Auto™): Ukončí Siri/Google Assistant. | S aktívnou hlasovou reláciou a pripojeným externým audio zariadením (Apple CarPlay®/Android Auto™): Ukončí Siri/Google Assistant a spustí novú reláciu Siri/Google Assistant. | |
| | Ak hlasové ovládanie nie je aktívne a je pripojené externé audio zariadenie (Apple CarPlay® / Android Auto™): Prejdite na stránku Apple CarPlay® / Android Auto™. | Ak nie je aktívna žiadna hlasová relácia a je pripojené externé audio zariadenie (Apple CarPlay® / Android Auto™): Prejdite na stránku Apple CarPlay® / Android Auto™ a aktivujte Siri / Google Assistant. | |

| | | |
|--|---|---|
| Koliesko – ovládanie hlasitosti (2) | Zvýši/zníži objem o jednu úroveň | |
| Pohľad dopredu (3) | Na AM/FM rádiu sa hrá Auto Seek Up. V rádiu DAB prepne na ďalšiu stanicu. V zozname sa presúva na ďalší dostupný mediálny titul. | |
| | V médiách prechádza na ďalší dostupný mediálny titul. | V Médiách je aktivovaná funkcia rýchleho posúvania. |
| Spätné vyhľadávanie (4) | Na AM/FM rádiu beží Auto Seek Down. Na rádiu DAB prepína na predchádzajúcu stanicu. V zozname sa prepne na predchádzajúci dostupný mediálny názov. | |
| | V sekcii Médiá prepnete na predchádzajúci dostupný mediálny názov | V Médiách sa aktivuje funkcia rýchleho prevíjania späť |

Správanie klávesov SWC, keď je rádio v režime Radio Vypnuté/ Obrazovka vypnuté/ Tipy na obrazovke uvádza:

| Stav obrazovky Akcia | Radio Off | Náznaky na obrazovke | Screen Off |
|--------------------------------|---|--|---|
| Udalosť na dotykovej obrazovke | ŽIADNA AKCIA NA OBRAZOVKE | Obrazovka sa rozsvieti. (Full-OP so všetkými menu, widgetmi a podobne.) | |
| Podnebie (AC) | Tu "obrazovka zapnutá" znamená, že obrazovka je čierna a nemá jas. HU je v nečinnom režime, ale jas je 0. Po skončení vyskakovacieho okna zostane obrazovka čierna s jasom 0. | Tu "obrazovka zapnutá" znamená, že obrazovka je čierna a nemá jas. HU je v režime plnej prevádzky, ale jas je nastavený na 0. Všetko, čo robí, je, že zobrazuje vyskakovací panel hore a na pozadí sa objavuje správa "Ťukni na zapnutie obrazovky". Po skončení vyskakovacieho okna zostane obrazovka čierna s jasom 0. | Tu "obrazovka zapnutá" znamená, že obrazovka je čierna a nemá jas. HU je v režime plnej prevádzky, ale jas je 0. Po skončení vyskakovacieho okna zostane obrazovka čierna s jasom 0. |
| USB konektor | ŽIADNA AKCIA na OBRAZOVKE, žiadne prepínanie na USB zdroj, bez ohľadu na to, či je automatické prehrávanie zapnuté alebo vypnuté. | Keď je automatické prehrávanie zapnuté, obrazovka sa zapne a prepne na hlavné mediálne HMI. Keď je automatické prehrávanie vypnuté, obrazovka zostáva vypnutá a nedochádza k zmene zdroja. | Keď je zapnutá automatická hra, funguje len prepínač zdroja, obrazovka zostáva vypnutá. Ak je automatické prehrávanie vypnuté, obrazovka zostane vypnutá, nedochádza k prepínaniu zdroja. |
| RVC | RVC, po skončení RVC sa obrazovka vypne. | Zobrazí RVC, po skončení RVC obrazovka zostáva zapnutá | RVC, po skončení RVC sa obrazovka vypne. |
| SWC hlasitosť hore/dole | ŽIADNA AKCIA na OBRAZOVKE, žiadna zmena hlasitosti na pozadí. | Funguje len funkcia SWC, žiadne zobrazovacie alebo HMI akcie. | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Thumbwell hlasitosť hore/dole | | | |
| SWC tlačidlo na hlas/odpoveď, AA, CP, BT (telefón je pripojený) | CP, BT, AA; Tlačidlo SWC na hlasovú funkciu udržiava obrazovku zapnutú. Po dokončení hlasovej funkcie sa obrazovka vypne. | CP, BT, AA; Tlačidlo SWC na ovládanie hlasom udržiava obrazovku zapnutú. Po dokončení hlasového ovládania zostáva displej zapnutý. | CP, BT, AA; Tlačidlo SWC na hlasovú funkciu udržiava obrazovku zapnutú. Po dokončení hlasovej funkcie sa obrazovka vypne. |
| Tlačidlo SWC na hlas/odpoveď (telefón NIE JE pripojený) | ŽIADNA AKCIA NA OBRAZOVKE | Správanie krátkeho stlačenia: Obrazovka sa zapne a zobrazí informačné vyskakovacie okno, ktoré naznačuje, že telefón je potrebné pripojiť na použitie hlasových príkazov. Správanie pri dlhom stlačení: Obrazovka sa zapne a zobrazí informačné okno na začatie Bluetooth párovania. | |
| AA, CP, BT odpovedanie na prichádzajúci hovor (SWC) | Obrazovka sa prebudí a zobrazí sa stránka hovoru. Po skončení hovoru sa rádio vráti do vypnutého stavu. | Obrazovka sa zapla a objavilo sa vyskakovacie okno hovoru, potom prijaté. Po ukončení hovoru cez SWC obrazovka zostane zapnutá. | Obrazovka sa zapne a zobrazí sa vyskakovacie okno hovoru, potom bude hovor prijatý. Po ukončení hovoru cez SWC sa obrazovka vypne. |
| Odmietnuť hovor od AA, CP, BT (SWC) | Obrazovka sa prebudí a zobrazí sa stránka hovoru. Po odmietnutí hovoru sa rádio vráti do vypnutého stavu. | Obrazovka sa zapla a objavilo sa vyskakovacie okno. Potom odmietnuté, obrazovka zostáva zapnutá. | Obrazovka sa zapne a zobrazí sa vyskakovacie okno hovoru. Po odmietnutí sa obrazovka vypne. |
| Tlačidlo Scan Up (SWC) | ŽIADNA AKCIA na OBRAZOVKE, žiadna funkčnosť bežiaca na pozadí | ŽIADNA AKCIA NA OBRAZOVKE Iba funkcia SWC funguje na pozadí. | |
| Tlačidlo Scan Down (SWC) | | | |
| Tlačidlo rýchleho posunu dopredu (SWC) | | | |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Tlačidlo rýchleho cúvania (SWC) | | |
|---------------------------------|--|--|

POZNÁMKA: Správanie tlačidiel SWC sa môže líšiť v závislosti od požiadaviek na certifikáciu CP/AA

FUNKCIA DOTYKOVEJ OBRAZOVKY

Rádiový systém je tiež vybavený dotykovou obrazovkou. Okrem výberu menu a funkcií pomocou tlačidiel na volante môžete s rôznymi funkciami/režimami interagovať klepnutím na ikony zobrazené na displeji.


Akcie, ktoré je možné vykonať pomocou dotykovkej obrazovky

Ide o systém "dotykovkej obrazovky": rôzne funkcie sa ovládajú stlačením tlačidiel na displeji.

Na potvrdenie výberu stlačte tlačidlo "OK" alebo aktivujte požadovaný výber.




Pre prístup do podmenu stlačte grafické tlačidlo ">".




Na návrat na predchádzajúcu stránku stlačte grafické tlačidlo "X" (Vymazať) alebo, v závislosti od aktívnej obrazovky, "<".

Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku alebo do počítačovej pozície, stlačte tlačidlo  .



Pomocou funkcie "dotykovkej obrazovky" je možné pristupovať k dostupným zoznamom

piesne, telefónne čísla, prostredia a podobne.

| Akcia na displeji | Funkcia |
|---|---------------------------|
|  | Prejdite na začiatok |
|  | Posuňte sa nižšie |
|  | Pohyb Doľava Pohyb Doľava |

| | |
|---|---------------------------|
|  | Ustúpte doprava |
|  | Krátke stlačenie tlačidla |
|  | Dlhý tlak |

WIDGETY

Na hlavnej stránke môžete Prehľadové stránky o funkciách Alfa Connect Systems ("Widgets") zo zoznamu dostupných widgetov . Ak chcete pridať widget, stlačte tlačidlo  na displeji a vyberte požadovaný widget zo zoznamu. Niektoré widgety je možné prispôbiť stlačením tlačidla  vedľa názvu. Tým sa otvorí stránka obrazovky na personalizáciu. Potom vyberte "Aktualizovať widgety".

Počet widgetov, ktoré je možné nainštalovať na stránku, závisí od ich

veľkosti. Môžete pridať viacero stránok (maximálne 5 celkovo) stlačením tlačidla "+" na displeji. Na prepínanie medzi stranami stačí krátko sa dotknúť stránky a posunúť prst doprava alebo doľava.


Stránky sú prístupné pomocou "Vymazať stránku" alebo preusporiadať pomocou funkcie "Preusporiadať stránky".

POZNÁMKA: Personalizácia je aktívna len vtedy, keď je vozidlo nehybné. Ak je personalizácia v pohybe vozidlo sa pokúsilo alebo cesta pokračuje bez prerušenia, na displeji sa zobrazí varovná správa a proces bude ukončený.

Ak potiahnete prstom zľava doprava na stránke widgetu a dostanete sa


na prvú stránku, môžete sa dostať k aplikáciám na domovskú stránku.

APLIKÁCIA NA DOMOVSKÚ OBRAZOVKU







Keď sa prvýkrát pozrieme na domovskú stránku multimediálneho systému, rôzne menu sú zobrazené v rozložení 2x5. Tieto menu sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych variantov.


TLAČIDLÁ NA ZOBRAZOVACEJ PLOCHE



Bočný panel (1)

| Gombík | Funkcie | Režim |
|--------|--|--------------------|
| | Zobrazenie hlavnej obrazovky | Stlačenie tlačidla |
| | Prístup do režimu médií na výber dostupné zdroje, názvy priečinkov a interakcia s nastaveniami zvuku | Stlačenie tlačidla |
| | Prístup do rádiového režimu | Stlačenie tlačidla |
| | Prístup k telefónnemu režimu | Stlačenie tlačidla |
| | Prístup k prídavku Nastavenia a funkcie vozidla | Stlačenie tlačidla |

POZNÁMKA:  Ikona v bočnom paneli sa mení podľa vášho pripojenia:  ikona pre mobilné telefóny alebo® Bluetooth audio zariadenia,  ikona pre CarPlay a  ikona pre Android Auto.



STATUS BAR (2-8)

| Rozloha | Funkcie | Režim |
|-------------------|--|---|
| 2 Pohodlie | Zobrazenie a zmena nastavení klimatizačného systému vodiča a spolujazdca | Stlače tlačidlo na vyhrievanie sedadla, volant a teplotu. |

| | | |
|--|--|---|
| 3 Varovanie TSR | Nastavte rozpoznávanie dopravných značiek | Stlače grafické tlačidlo na stlmenie alebo opätovné zapnutie zvuku upozornenia. |
| 4 Aktívny zdroj | Zobrazí aktívny zdroj alebo HFP hovor | - |
| 5 Zdroj/Popis volacieho signálu | Zobrazenie rozhlasovej stanice (ak je k dispozícii), meno volajúceho a čas hovoru | Stlače tlačidlo Grafika na prepnutie obrazovky hovoru, keď príde hovor. |
| 6 Rýchly prístupový panel | Zobrazovacie ikony (ak sú dostupné): Stlmená zábava/ Mikrofón Signál a roaming Úroveň batérie BT Connection Bezdrôtová nabíjačka Kompas Geolokácia | - |
| 7 Vonkajšia teplota | Zobrazenie vonkajšej teploty na základe vybraných jednotiek (C alebo F) | - |
| 8 Time | Čas zobrazenia | Časové nastavenie vyskakovacieho okna |

MEDIÁLNY REŽIM

Stlačte tlačidlo Médiá na počúvanie a správu hudby, zobrazenie dostupných zoznamov, výber preferovaných zvukových nastavení a výber požadovaných dostupný zdroj zvuku: USB, Bluetooth®, AA/CP.

Po požadovaných médiách Na displeji sa zobrazujú nasledujúce informácie:

Ľavé okno: Zobrazíť zdroje. Vyberte zdroj na zobrazenie. Aktuálne prehrávajúci zdroj je zvýraznený na displeji.

Horný panel: Vyberte rôzne stránky funkcie: "Playback", "Prehliadať", "Audio".

Stredná oblasť: Zobrazenie Informácie o prehrávanej skladbe a tlačidlách alebo stanicích na

ovládanie prehrávania: **"Bluetooth":** pre® Bluetooth audio zdroj otvára zoznam zariadení.

"Browse" cez USB/Bluetooth® zdroj vám umožňuje vyhľadávať obsah na vašom zariadení.

"Tracks" od USB/Bluetooth® zdroja vám umožňuje vybrať Skladby z playlistu

◀◀▶▶: Výber predchádzajúce/nasledujúcej skladby

▶||: Prehrať/pozastaviť práve hranú skladbu.

POZNÁMKA: Pri prepínaní medzi výkonovými stavmi závisí od aktívneho zdroja, či je stav prehrávania/pauzy zachovaný.

↻ : Shuffle the tracks

v priečinku (keď hrá zvuková stopa) s tromi úrovňami náhodného prehrávania: Náhodné prehrávanie ZAPNUTÉ, Náhodné prehrávanie VYPNUTÉ a Náhodné prehrávanie nepodporované.

↺ : Keď je posledná skladba dokončená, prehrávanie sa automaticky obnoví prvou skladbou v playliste (pri počúvaní zvukovej stopy) so štyrmi režimami opakovania: "Repeat OFF", "Repeat ONCE", "Repeat ALL", "Repeat not supported".

Prehliadať

Môžete použiť Prehliadať na otvorenie okna so zoznamom skladieb, ktoré hráte.

Pomocou grafických tlačidiel môžete vyhľadávať zoznam priečinkov, interpretov, playlistov, skladieb, albumov a žánrov na zariadení pripojenom cez USB alebo Bluetooth® podľa informácií uložených v samotných skladbách.

V každom adresári je možné použiť kláves "ABC" na preskok na požadované písmeno v zozname.

USB ZDROJ

Vozidlo má USB dátové a nabíjacie porty typu A+C v strede palubnej dosky.




Ak je USB zariadenie pripojené na palubnú dosku s autorádiom zapnutým,

Prehrávajte skladby uložené v zariadení, keď je funkcia "AutoPlay" v menu "Audio" nastavená na "ON". V menu "Audio".

Keď je funkcia "AutoPlay" nastavená na VYPNUTÉ a smartfón je pripojený, aktívne je iba nabíjanie zariadenia.

REŽIM RÁDIA (TUNER)

Stlačte grafické tlačidlo "📻" na výber preferovaných nastavení zvuku a vyberte požadovaný zdroj zvuku z dostupných možností: AM rádio, FM, DAB (ak je dostupné).



Po výbere rádiového režimu Na displeji sú zobrazené nasledujúce informácie:

Ľavé okno: Zobrazíť zdroje. Vyberte zdroj na zobrazenie. Aktuálne prehrávajúci zdroj je zvýraznený na displeji.

Horná časť: Výber

Rôzne stránky funkcie: "Play", "Browse", "Audio".

Stredný panel: Zobrazte informácie o aktuálne prehrávajúcej stanici a tlačidlách na ovládanie prehrávania:


⏮⏪⏩⏭: Výber

predchádzajúce/nasledujúce skladby

⋮: Ak chcete priamo naladiť

stanicu, zadajte jej frekvenciu a stlačte "Go". Multimediálny systém potom prepne na túto frekvenciu a začne prehrávať kanál.


Na manuálne nastavenie krátko stlačte tlačidlá < a > postupne nastavujte. Dlhé stlačenie tlačidiel < a > postupne nastavuje.



Spodok: Rýchly prístup k Zachránení ako favoriti Rádiová stanica.

POZNÁMKA: Frekvencia DAB môže byť použitá v krajinách, kde existuje digitálna prenosová technológia. Ak nie je prítomný a je zvolený DAB kľúč, používateľ nie je nastavený na žiadnu frekvenciu, pretože nie je dostupný.

TELEFÓNNY REŽIM

Na aktiváciu režimu telefónu stlačte grafické tlačidlo " "  na displeji.

POZNÁMKA: Pre zoznam mobilných telefónov a podporovaných funkcií navštívte prosím webovú stránku www.stellantisinfotainment.com/.


Tento režim môže byť použitý na:

- Vytočenie telefónneho čísla (pomocou grafickej vytočovacej klávesnice na displeji).
- Zobrazíť a volať kontakty v telefónnom zozname mobilného telefónu.
- Zobrazíť a volať kontakty z adresára predchádzajúcich hovorov.


- Spárujte až 5 telefónov/audio zariadení, aby ste uľahčili a zrýchlili prístup a pripojenie.
- Prepojte hovory zo systému na mobilný telefón a naopak a pri súkromných hovoroch vypnite zvuk z mikrofónu.

Párovanie mobilného telefónu cez Bluetooth®



Párovanie ® Bluetooth zariadenia (napr. smartfónu) prebieha cez funkciu "Správca zariadení" na stránke "Telefón".

Menu Správca zariadení je možné otvoriť buď kliknutím na ikonu telefónu  v bočnom paneli, alebo výberom menu Zariadenia na domovskej stránke.

Postup párovania pre mobilný telefón je popísaný nižšie. V každom prípade si prečítajte návod k mobilu. Na spárovanie mobilného telefónu postupujte podľa týchto krokov:

- Aktivujte Bluetooth funkciu® na mobilnom telefóne.
- Stlačte tlačidlo "Telefóny" na displeji.
- Ak už nie je žiadny telefón spárovaný so systémom, displej zobrazí zodpovedajúcu obrazovku.
- Choďte do "Telefóny" a stlačte tlačidlo  na spustenie párovacieho procesu, potom nájdite zariadenie v mobilnom telefóne.

Vyhľadávajte ABC_XYZ na mobilnom telefóne (počas fázy párovania sa zobrazí obrazovka zobrazujúca priebeh procesu)




POZNÁMKA : Názov zariadenia "ABC_XYZ" je len dočasný a bude nahradený názvom, ktorý závisí od značky vozidla.

POZNÁMKA: PIN zobrazený na obrázku vyššie je ľubovoľný a môže sa líšiť od zariadenia k zariadeniu.

▪ Ak vás na to mobilný telefón vyzve, overte si PIN zobrazený na mobile.

▪ Počas fázy párovania sa na displeji zobrazí obrazovka zobrazujúca priebeh operácie



Pre smartfóny s Androidom: Ak je zapnutá možnosť automatického aktivovania Android Auto (pozri Nastavenia/Všeobecné/Android Auto), zariadenie nadviaže paralelné Wi-Fi pripojenie so smartfónom používateľa a aplikácia Android Auto sa automaticky spustí hneď, ako je toto pripojenie úspešne nadviazané. Po pripojení k Android Auto je jediný

spôsob, ako volať, cez rozhranie Android Auto.

Pre používateľov Apple sa pri pripojení na Bluetooth® zobrazí vyskakovacie okno, ktoré sa pýta, či chcú povoliť CarPlay.



POZNÁMKA: Ak chcete vypnúť Android Auto, pozrite si sekciu "Vypnutie Android Auto".

POZNÁMKA : Multimediálny systém sa automaticky znovu pripojí k už spárovanému telefónu v dosahu, ak je na telefóne povolená® Bluetooth funkcia. Android Auto alebo Apple CarPlay sa tiež automaticky spustia,

ak bolo pripojenie správne
nadviazané pri predchádzajúcom
použití.

POZNÁMKA Pre zabezpečenie
správnej prevádzky po aktualizácii
softvéru telefónu sa odporúča
odstrániť telefón zo zoznamu
zariadení pripojených k rádiu,
vymazať aj predchádzajúce
párovanie systému zo zoznamu
Bluetooth® zariadení v telefóne a
vytvoriť nové párovanie.



V hornej časti: Na displeji sú
zobrazené nasledujúce tlačidlá:

- "Kontakty": Zoznam kontaktov
pripojeného mobilného telefónu, ak

bol telefónny zoznam importovaný
(pozri sekciu Importovanie
telefónneho zoznamu).

- "Nedávne hovory": Zoznam
nedávnych hovorov uskutočnených s
pripojeným mobilným telefónom pri
importe telefónneho zoznamu (pozri
sekciu Importovanie telefónneho
zoznamu).


- "Klávesnica": Používateľské
rozhranie, ktoré umožňuje
používateľovi manuálne zadať číslo,
ktoré má byť volané (pozri Funkcie
telefonického volania/Vytočenie
telefónneho čísla pomocou
klávesnice).

- "Zariadenia": Zoznam zariadení
pripojených k multimedialnému
systému

Importovať telefónny zoznam (kontakty a história hovorov)


Ak mobilný telefón dokáže prenášať
dáta cez Bluetooth® a počas
párovania sa zobrazí vyskakovacie
okno, ktoré žiada používateľa o
stiahnutie telefónneho zoznamu z
telefónu:


- Odpovedzte "ÁNO" a importujte
zoznam kontaktov a nedávne
hovory do systému.
- Odpovedzte "NIE" na
odmietnutie importu dát. Tieto
údaje je možné importovať aj
neskôr.



Pre každý pripojený mobilný telefón je možné stiahnuť a aktualizovať maximálne 3000 kontaktov.

Prístup je dostupný iba k telefónnemu zoznamu mobilného telefónu, ktorý je momentálne pripojený k systému

Ak telefónny zoznam spárovaného mobilného telefónu ešte nie je importovaný, môžete si ho stiahnuť stlačením tlačidla 



Stlačte kláves ABC na zoznam kontaktov z telefónneho zoznamu s vybraným prvým písmenom v menu klávesnice.

POZNÁMKA: Po importe dát z mobilného telefónu sa prenos dát začne automaticky, hneď ako sa nadviaže Bluetooth spojenie s daným telefónom a systémom.®

POZNÁMKA: Telefónny zoznam načítaný z mobilného telefónu nie je možné upravovať na multimediálnom systéme. Ak je zariadenie vymazané zo zoznamu

POZNÁMKA

Pri používaní telefónu v režime CarPlay alebo Android Auto nie je funkcia Dual Phone dostupná.

spárovaných zariadení alebo ak sa multimediálny systém vráti na predvolené nastavenia, telefónny zoznam bude automaticky vymazaný z multimediálneho systému.

POZNÁMKA:® Funkcie Bluetooth pripojenia a kvalita zvuku sa môžu

líšiť a závisieť od značky mobilného telefónu. Zoznam podporovaných mobilných telefónov je možné nájsť na internete na:

<https://www.stellantisinfotainment.com/>.

Funkcia dvojitého telefónu

Systém Alfa Connect umožňuje súčasne pripojiť® Bluetooth dvom telefónom. Iba jedno z dvoch pripojených zariadení dokáže prehrávať multimediálny obsah cez Bluetooth®. Na povolenie funkcie vyberte "Dva aktívne telefóny" na obrazovke Správca zariadení.



Vypnutie Android Auto / Apple CarPlay



Ako sa odpojiť od mobilného telefónu alebo® Bluetooth audio zariadenia:

- Stlačte tlačidlo "" na bočnom paneli.
- Stlačte zariadenia z hlavičiek domovskej stránky.
- Stlačte grafické tlačidlo "Telefón" na odpojenie ako "Zdroj telefónu".
- Stlačte grafické tlačidlo "Media" na odpojenie ako "Media Source".

- Stlačte grafické tlačidlo "Android Auto" na odpojenie ako "Android Auto".
- Stlačte grafické tlačidlo "Car Play" na odpojenie ako "Car Play".

Vymaž mobilný telefón

Na vymazanie mobilného telefónu alebo® Bluetooth audio zariadenia:

- Stlačte tlačidlo "" na displeji.
- Stlačte zariadenia z hlavičiek domovskej stránky.
- Stlačte grafické tlačidlo "Vymazať".


FUNKCIE TELEFONÁTOV

Na prístup k funkciám hovoru musí byť mobilný telefón pripojený k multimediálnemu systému cez Bluetooth®. Viac informácií nájdete



v sekcii "**Párovanie mobilného telefónu cez Bluetooth®**".

K nasledujúcim funkciám môžete pristupovať, ak ich váš operátor podporuje (napríklad trojcestné volania).

POZNÁMKA: Stále je možné pokračovať v rozhovore aj po vypnutí motora, ak je v nastaveniach oneskorenia vypnutia zvolená možnosť 20 minút (pozri Nastavenia/Všeobecné nastavenia/Oneskorenie vypnutia). Hovor bude pokračovať až do konca alebo maximálne približne 20 minút. Ak je systém vypnutý, hovor sa presmeruje na mobilný telefón.



POZNÁMKA: Počas hovoru je možné mikrofón vypnúť/aktivovať stlačením tlačidla "Stíšiť" alebo stredného tlačidla na pravej strane volantu. Ak je mikrofón vypnutý, stále môžete počuvať prebiehajúci rozhovor.



Zvolaj

Nasledujúce operácie sú možné len vtedy, ak ich podporuje používaný mobilný telefón. Všetky dostupné

funkcie nájdete v používateľskej príručke mobilného telefónu. Hovor je možné uskutočniť takto:

- Výber "Telefónny zoznam"
- Výber "Recent"
- Výber cez "klávesnicu"
- Vyberte si opätovné vyvolanie

Vytočenie telefónneho čísla pomocou "klávesnice"

- Použite číselné klávesy na zadanie čísla.
- Stlačte tlačidlo "Volat" na uskutočnenie hovoru.




Zavolajte z histórie hovorov

Zoznam nedávnych volacích znakov pre každý typ volacieho signálu je možné zobrazíť nasledovne:


- Všetky výzvy
- Prichádzajúce hovory
- Odchádzajúce hovory
- Zmeškané hovory

Vyberte jeden z hovorov zobrazených v histórii hovorov, aby ste uskutočnili hovor na zobrazené číslo.





Callback


Ak chcete zavolať na číslo/kontakt, ktorý ste naposledy volali, stlačte "call back" v hlavnom telefónnom menu.



Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore systém deaktivuje audio systém (ak je aktívny) a zobrazí sa vyskakovacie okno.

- Na odpoveď stlačte tlačidlo "Akceptovať" alebo tlačidlo  na ovládacích prvkoch na volante.
- Vyberte "Odmietnuť" alebo tlačidlo  na volante na odmietnutie prichádzajúceho hovoru



Odpovedanie na hovor počas aktívneho hovoru

- Ak chcete prijať nový hovor počas aktívneho hovoru, stlačte "Answer" pre prijatie nového prichádzajúceho hovoru. Keď je prijatý nový hovor, predchádzajúci hovor sa automaticky uloží na čakanie a zobrazí sa možnosť prepínať medzi

dvoma hovormi a spájať ich (pozri "Správa dvoch telefonátov").


- Vyberte možnosť "Odmietnuť" na odmietnutie prichádzajúceho hovoru a pokračovanie v aktuálnom hovore.

POZNÁMKA : Nie všetky mobilné telefóny podporujú správu prichádzajúceho hovoru, keď je aktívny iný hovor.

Urob druhý telefonát

Počas prebiehajúceho hovoru môžete uskutočniť druhý hovor nasledovne:

- Počas aktívneho hovoru vyberte možnosť "Pridať hovor", aby ste otvorili obrazovku pomocou klávesnice.





- zadajte číslo pomocou klávesnice a potom stlačte "Call", alebo
- vyberte Nedávne hovory na výber čísla z histórie hovorov, alebo
- Vyberte "Telefónny zoznam" a vyberte kontakt.

Spravujte dva telefonáty

Ak prebiehajú dva hovory (jeden v procese a jeden na čakaní), môžete medzi nimi prepínať stlačením tlačidla "Switch" alebo

"Conference". Spojte oba hovory do jedného konferenčného hovoru.



POZNÁMKA : Niektoré mobilné telefóny nemusia podporovať správu dvoch samostatných hovorov a konferenčných hovorov **Ukončenie hovoru**



Stlačte Ukončiť hovor alebo tlačidlo na ovládacích prvkoch na volante, aby ste ukončili prebiehajúci hovor.

Len ukončí prebiehajúci rozhovor a pozastavený rozhovor sa zmení na nový aktívny rozhovor

Prepojte hovor

Prebiehajúce hovory je možné presmerovať z mobilného telefónu na multimediálneho systému a naopak bez ukončenia hovoru.

- Ak chcete previesť hovor z mobilného telefónu do multimediálneho systému, stlačte "Transfer".
- Ak chcete previesť hovor z multimediálneho systému na mobilný telefón, stlačte "Prepojiť späť".




ANDROID AUTO a APPLE CARPLAY

S aplikáciami Apple CarPlay a Android Auto môžete svoj smartfón používať bezpečne a intuitívne v aute. Na jeho aktiváciu je kompatibilný smartfón s USB portom vozidla alebo v bezdrôtovom režime: Obsah smartfónu sa automaticky zobrazuje v hlavnom menu. Informácie o tom, ako skontrolovať kompatibilitu vášho smartfónu, nájdete na webových stránkach:

<https://www.android.com/auto/> pre Android Auto,
<https://www.apple.com/ios/carplay/> pre CarPlay.

Ak bol smartfón správne pripojený k vozidlu cez USB port alebo v

bezdrôtovom režime, ikona  aplikácie Apple CarPlay alebo Android Auto sa zobrazí v hlavnom menu namiesto tlačidla.

POZNÁMKA: Displej Alfy


Connect systém musí vždy zodpovedať skutočnému dátumu a času, aj po odpojení batérie. Nastavte to v menu "Nastavenia" systému Alfa Connect. Nezrovnalosti medzi dátumom a časom na displeji a skutočným časom môžu spôsobiť poruchu Apple CarPlay/Android Auto.

Nastavenie aplikácie Apple CarPlay

Apple CarPlay je kompatibilné s modelmi iPhone 5 a novšími s

operačným systémom iOS 7.1 alebo novším. Pred používaním Apple CarPlay aktivujte Siri v sekcii "Nastavenia" > "Všeobecné" > "Siri" na vašom smartfóne.

Na používanie Apple CarPlay musí byť smartfón pripojený k autu cez USB kábel alebo Bluetooth®. Ak sa pokúsíte pripojiť bezdrôtovo, mobilný telefón musí byť najskôr spárovaný s multimediálnym zariadením cez Bluetooth® (pozri "Media Mode/Pairing a Mobile Phone via Bluetooth®"). Po nadviazaní Bluetooth pripojenia® sa používateľovi zobrazí vyskakovacie okno, či chce CarPlay povoliť alebo nie.



- Ak je vybraná možnosť "Áno", na telefóne sa zobrazí vyskakovacie okno a CarPlay sa spustí na multimediálnom zariadení.
- Ak je zvolené "Nie", pripojenie CarPlay bude ukončené a používateľ bude vyzvaný na nadviazanie bežného pripojenia k multimediálnemu zariadeniu (pozri "Media Mode/Pairing a Mobile Phone via Bluetooth®").

POZNÁMKA: Zapnutie CarPlay/Android Auto alebo niektorých funkcií môže vyžadovať interakciu so smartfónom.

Ak je to potrebné, postupujte podľa týchto krokov na svojom smartfóne.



Nastavenie aplikácie Android Auto


Pred použitím je potrebné aplikáciu Android Auto stiahnuť z Google Play Store na smartfóne.

Aplikácia beží na Androide 5.0 (Lollipop) a vyššie.

Od verzie 10 Androidu a novších je aplikácia Android Auto integrovaná do operačného systému vášho smartfónu a nevyžaduje sťahovanie. Aplikácia je kompatibilná

s Androidom 8.0 (Android 11.0 pre bezdrôtové pripojenie) a novšími verziami. Na používanie Android Auto musí byť smartfón pripojený k autu buď cez USB kábel alebo cez Bluetooth®. Keď sa pripojíte prvýkrát, budete musieť prejsť procesom nastavenia, ktorý vás bude viesť na smartfóne. Tento proces môžete vykonať len vtedy, keď je vozidlo nehybné. Po pripojení do USB portu aplikácia Android Auto nadviaže® Bluetooth pripojenie paralelne.

Po pripojení k USB portu aplikácia Android Auto nadviaže paralelné Bluetooth pripojenie.



POZNÁMKA : Ak ste si nainštalovali a odinštalovali aplikáciu "Android Auto" vo svojom telefóne, môže sa na rádiu objaviť vyskakovacie okno "Android Auto" pri pripojení mobilného telefónu k rádiu cez USB. Na počúvanie hudby na telefóne je potrebné odpojiť a znovu pripojiť USB port na rádiu.

POZNÁMKA : Ak vaše zariadenie podporuje bezdrôtovú funkciu Android Auto a bolo predtým spárované cez Bluetooth, vždy sa automaticky pripojí ako bezdrôtová funkcia Android Auto po reštarte systému, pokiaľ zostane v zozname spárovaných zariadení, aj keď ste ho manuálne odpojili.

Ukončíte aplikácie Android Auto a Apple CarPlay

Na ukončenie relácie Apple CarPlay alebo Android Auto fyzicky odpojte smartfón od USB portu auta alebo stlačte ikonu auta na hlavnej obrazovke AA/CP.

KOMFORTNÝ REŽIM



Nasledujúce funkcie sú možné cez obrazovku:

- Nastavenia rozloženia prúdenia vzduchu: čelné sklo, tvár, nohy
- Nastavenia vnútornej teploty
- Rýchle odstránenie zahmlievania z čelného skla (Max)
- Odmrazovanie zadného okna (Rear)
- Vykurovanie sedadiel vodiča/spolujazdca (kde je k dispozícii)

- Aktivácia klimatizačného systému s maximálnym chladením (maximálna klimatizácia)
- Aktivácia klimatizácie (A/C)
- Synchronizácia teploty na strane vodiča a spolujazdca (synchronizácia)
- Vypnutie klimatizácie (vypnuté)
- Úroveň vykurovania
- Úroveň vetrania
- Kúrenie volantu (kde je dostupné)
- Aktivácia automatickej klimatizácie "Auto" (len pre automatickú klimatizáciu)


- Funkcia "Konvekcie" (Auto/Manual/Vypnuté)

KAMERA A KAMERA S PRIESTOROVÝM POHĽADOM

Systém varuje vodiča tak, že vizuálne indikátory na displeji multimediálneho systému.

Aktivácia/deaktivácia zadnej kamery

Pri každom cúvaní je zobrazením zobrazuje oblasť okolo vozidla, ktorú zachytí zadná kamera.



Nastavenia zadnej kamery sú dostupné cez Nastavenia vozidla/Kamera v hlavnom menu.

Obrázky sa zobrazujú na displeji spolu s varovaním.

Keď je aktivovaná možnosť oneskorenia zadnej kamery ParkView, obraz kamery je viditeľný po zaradení spiatockového stupňa až do 10 sekúnd po zaradení spiatocky, za predpokladu, že rýchlostný limit nepresiahne 13 km/h, alebo:

- Skontrolujte, či je radiaca páka nastavená na D.
- Oďpaľovač musí byť nastavený na STOP

Keď páka radiacej páky už nie je v polohe pre cúvanie, na displeji multimediálneho systému sa zobrazí grafické tlačidlo spolu so snímkami z cúvajúcej kamery, ktoré vypne zobrazenie obrazu kamery, za predpokladu, že bol aktivovaný

multimediálny systém "Delay ParkView reversing camera".

Kamera so surround pohľadom Aktivácia / deaktivácia

Keď je zaradený cúvavý stupeň, zadný a horný pohľad sa automaticky zobrazia na obrazovke.

Kamera s priestorovým pohľadom sa tiež automaticky aktivuje, keď je páka prevodovky v polohe DRIVE a systém detekuje prekážky na svojej ceste. Pohľad kamery závisí od polohy detegovanej prekážky.


Surround view kameru je možné aktivovať aj manuálne stlačením tlačidla "Surround View Camera" na domovskej obrazovke.

Nastavenia Surround View Camera je možné získať kliknutím Fahrzeueinstellungen /Kamera z hlavného menu.

Ak je prevodový stupeň vypnutý z režimu CÚVANIE počas aktivácie kamery, obraz kamery zostáva zobrazený až 10 sekúnd, za predpokladu, že rýchlosť vozidla neprekročí 8 mph (13 km/h), páka voliča nie je nastavená na PARK alebo zapalovanie nie je prepnuté na VYPNUTÉ. Tlačidlo X na dotykovej obrazovke môže deaktivovať zobrazenie obrazu z kamery.

Keď sa vozidlo preradí zo spiaťočkového stupňa a oneskorenie kamery je vypnuté, režim surround view kamery sa vypne a posledná zobrazená obrazovka sa znovu zobrazí.

Keď je táto funkcia zapnutá, na obraz sa prekryjú aktívne vodička, ktoré ukazujú šírku vozidla vrátane bočných spätných zrkadiel a očakávanú cestu cúvania podľa polohy volantu.



UPOZORNENIE

Funkcia stlmenia zvuku pre spiaťočku
Keď sa zarádi spiaťočka, multimedialná hlasitosť sa automaticky nastaví na 5. Kým sa spiaťočku nedeaktivuje, hlasitosť je

možné meniť len medzi 0 a 5. Po vypnutí spiaťočky sa posledná zvolená hlasitosť obnoví.

Park Sense predný/zadný/Spätral asistenčný systém (ak je dostupný)

Systém ParkSense poskytuje vizuálne a zvukové informácie o vzdialenosti medzi zadným nárazníkom a, ak je dostupný, predným nárazníkom a zistenou prekážkou pri cúvaní alebo pohybe dopredu (napr. počas parkovacieho manévru). Počas cúvajúceho manévru je možné automaticky aktivovať brzdy vozidla a opäť uvoľniť, keď systém zaznamená možnú kolíziu s prekážkou.

Keď je zaradený spätný stupeň a systém zapnutý, aktivujú sa predné a zadné senzory. Keď vozidlo prejde zo

spiatočkového do vpred, zadné senzory sa deaktivujú, zatiaľ čo predné zostávajú aktívne, kým sa nedosiahne rýchlosť 8 mph (13 km/h).

POZNÁMKA: Za určitých prevádzkových podmienok systém nemusí zaznamenať prekážku, kým sa vozidlo trochu nepohne (o niekoľko centimetrov).


Zapnutie a vypnutie ParkSense

ParkSense je možné aktivovať a deaktivovať pomocou prepínača ParkSense, ktorý sa nachádza za páčkou radiacej páky. Keď sa stlačí spínač ParkSense na deaktiváciu systému, LED v prepínači sa rozsvieti a na displeji sa objaví indikátor "Parksense Off" hneď, ako vozidlo prepne na DRIVE alebo REVERT.


POZNÁMKA: LED na prepínači ParkSense je vypnutá, keď je systém aktívny.

LED dióda prepínača ParkSense sa rozsvieti aj vtedy, keď ParkSense potrebuje údržbu. Keď sa stlačí vypínač ParkSense a potrebuje údržbu, LED vypínač ParkSense krátko zabliká a potom sa rozsvieti nepretržite.


Len vzadu




Predná a zadná časť




Parkovací asistent vypnutý



Pripojený prívies



Predné senzory-chybné-zablokované



Zadné senzory-chybné-zablokované



Porucha systému



UPOZORNENIE

Aj pri používaní systému ParkSense musia byť vodiči pri cúvaní opatrní. Vždy si to dôkladne skontrolujte. Prostredie za vašim vozidlom a dávajte pozor na chodcov, zvieratá, iné vozidlá, prekážky alebo mŕtve uhly pred cúvaním. Ste zodpovední za bezpečnosť svojho prostredia a musíte

Pokračujte v pozore pri cúvaní. Nedodržanie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.


Systém varovania pred bočnou vzdialenosťou (SDW)

Systém varovania pred bočnou vzdialenosťou má funkciu detekcie bočných prekážok v okolí vozidla. Na tento účel sa používajú parkovacie senzory na predných a zadných nárazníkoch.

Obrazovka Výstraha pred bočnou vzdialenosťou sa zobrazí iba vtedy, keď je táto funkcia zapnutá v Nastaveniach vozidla/Bezpečnosť a asistencia pri jazde.

Systém varuje vodiča zvukovým signálom a, ak je zvolený, vizuálnym zobrazením na dotykovej obrazovke rádia.

K dispozícii je varovanie pred bočnou vzdialenosťou



PROSTREDIA

Menu Nastavenia je dostupné, keď je launcher v pozícii START.

Menu "Nastavenia" je dostupné stlačením grafického tlačidla "Vozidlo" v bočnom paneli hlavnej obrazovky.

POZNÁMKA: Zobrazenie možností menu sa líši podľa verzie.

Menu je orientačné a obsahuje nasledujúce možnosti:

- Moje auto
- Cesta (ak je k dispozícii)
- E-Hybrid (ak je dostupný)
- Služby
- Nastavenia vozidla
- Preferencie systému

MOJE AUTO (INFORMÁCIE O VOZIDLE)

Funkcia "Moje auto" je dostupná výberom "Moje auto" v hornej hlavičke záložky "Vozidlo" alebo cez príslušný widget v hlavnom menu.

Hlavná obrazovka ("Prehľad") zobrazuje nasledujúce informácie:

- Služba (programovaná údržba): Displej zobrazuje kilometre (alebo míle) a mesiace (týždne či dni), ktoré chýbajú do ďalšieho dátumu údržby
- iTPMS (nepriamy systém monitorovania tlaku v pneumatikách): Displej zobrazuje informácie o tlaku každej pneumatiky, ktoré monitoruje systém iTPMS (nepriamy systém

monitorovania tlaku v pneumatikách)



Na hlavnej obrazovke sa zobrazujú nasledujúce informácie ("Prieskumník jazdných režimov"): Zobrazujú sa informácie o režime jazdy vybranom systémom Alfa DNA™.



POZNÁMKA: Funkcie "Prieskumníka jazdného režimu" sa môžu líšiť v závislosti od verzie/engineu.

TRIP COMPUTER (ak je k dispozícii)

Menu "Trip" je dostupné pre vozidlá so spaľovacím motorom a MHEV. Pre prístup do menu "Cesta" vyberte "Cesta" v hornej hlavičke záložky "Vozidlo" alebo použite príslušný widget v hlavnom menu.

Na hlavnej stránke funkcie "Cesta" sa zobrazujú informácie z nasledujúcich oblastí: "Konať. Trip", "Trip A", "Trip B".




Na vymazanie informácií o ceste pre Trip A a Trip B stlačte a podržte tlačidlo Hold 2 sekundy. Inak sa zobrazí vyskakovacie okno.



Ak reset zlyhá, multimediálny systém zobrazí vyskakovacie okno

pre neúspešný reset "Trip A" a "Trip B".






E-HYBRID (ak je dostupný)

Menu "E-Hybrid" je dostupné pre vozidlá typu PHEV. Pre prístup k stránkam Hybrid Electric vyberte "E-Hybrid" v hornej hlavičke záložky "Vozidlo" alebo použite príslušný widget v hlavnom menu.

Stlačéním stránky "E-Hybrid" sa dostanete na niekoľko stránok Hybrid-Electric: "Power Flow", "História jazdy", "Programy", "e-Save" a "Nastavenie nabíjania".

POZNÁMKA: HMI obrazovky sú koncepty a budú neskôr aktualizované.



SLUŽBY

Stránky s výkonom poskytujú ukazovatele výkonnosti, ktoré vám pomôžu v reálnom čase obznámiť sa s možnosťami vášho vozidla.

Pre prístup k možnostiam "Výkon" vyberte "Výkon" v hornej hlavičke karty "Vozidlo" alebo použite príslušný widget v hlavnom menu.


Hlavná stránka funkcie Výhody zobrazuje informácie z nasledujúcich oblastí:

- Technické ukazovatele
- História konzumácie

- Prísľušenstvo
- Efficient Drive (ak je k dispozícii)
- Obsah o výkone (ak nejaký je)
- Riadenie krútiaceho momentu (ak je dostupné)
- Teploty (ak nejaké sú)
- AWD (pohon všetkých kolies) (ak je vybavený)
- Drag Race (ak je dostupný)
- Off-road (ak je k dispozícii)

Obsah relácie

Stlačte požadovanú položku výkonu na dotykovej obrazovke, aby ste zobrazili jej obsah.



POZNÁMKA: Grafické zobrazenie na obrazovke sa môže líšiť v závislosti od verzie/engineu.

NASTAVENIA VOZIDLA

Pre prístup k Nastaveniam vozidla vyberte "Nastavenia vozidla" v hornej hlavičke záložky Vozidlo. (Poznámka: Ilustrácie slúžia len na referenciu. Pre motor PHEV je Trip nahradený verziou E-Hybrid.)



Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Bezpečnosť a asistancia pri jazde
- Kamera
- Zrkadlá a stierače čelného skla
- Svetlo
- Brzdy
- Dvere a zámky
- Sedadlá a pohodlie
- Geolokácia

BEZPEČNOSTNÁ A JAZDNÁ ASISTENCIA

Pre prístup k menu Bezpečnosť a asistencia pri jazde stlačte "Bezpečnosť a asistencia pri jazde" v podmenu Nastavenia vozidla.



Je možné vykonať nasledujúce úpravy:

- Autonómne núdzové brzdenie [1]
- Asistencia pri udržiavaní jazdného pruhu [2]
- Upozornenie na zadné sedadlá [3]
- Rozpoznávanie dopravných značiek [4]
- Upozornenie na rozpoznávanie dopravných značiek. [5]
- Tolerancia asistencie dopravných značiek [6]
- Volume Parksens. Predná strana [7]
- Volume Parksens. Nápvoda. [8]
- Upozornenie na bočnú vzdialenosť [9]
- Asistent pozornosti vodiča [10]
- Monitorovanie mŕtveho uhla [11]
- Airbag pre spolujazdca [12]
- Inteligentné možnosti asistencie rýchlosti [13]
- Nový displej rozsahu rýchlosti [14]
- Parkové senzory [15]
- Asistencia pri rozjazde do kopca [16]
- Trvalé obnovenie bezpečnostného pásu [17]

KAMERA

Pre prístup do menu "Kamera" stlačte "Kamera" v podmenu nastavení vozidla.

Ak nie je priestorová kamera;



Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Oneskorenie zadnej kamery ParkView [18]
- ParkView zadná kamera s dynamickými mriežkovými čiarami [19]

Ak je k dispozícii priestorová kamera;



Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Kamera s oneskoreným priestorovým zobrazením [20]
- Mriežkové čiary kamery s priestorovým pohľadom [21]

SPIEGEL A SCHEIB. STIERAČE

Pre prístup do menu Zrkadlá a stierače stlačte "Zrkadlá a stierače" v podmenu Nastavenia vozidla.




Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Automaticky skladacie zrkadlá [22]

- Senzor dažďa [23]
- Osvetlenie spolu so stieračmi [24]

SVETLO

Stlačte tlačidlo "Svetlo" na displeji pre prístup k "Svetlu" v podmenu Nastavenia vozidla.





Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Personalizácia ambientných farieb [25]
- Vnútorne osvetlenie [26]
- Senzor svetlometov [27]
- Welcome Light [28]
- Asistent diaľkových svetiel [29]
- Adaptívne svetlomety [30]
- Zákrutové svetlá [31]
- Blikajúce svetlo pri zamknutí [32]
- Oneskorenie vypnutia svetlometov [33]
- Denné svetlá [34]
- Zákrutové svetlá [35]

BRZDY

Stlačte tlačidlo "Brzdy" na displeji, aby ste sa dostali k "Brzdám" v podmenu nastavení auta.



Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Hold 'n Go [36]
- Automatická parkovacia brzda [37]
- Brzdová služba [38]

DVERE A ZÁPADKY

Stlačte tlačidlo "Dvere a západky" na displeji pre prístup k nastaveniam.



Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Automatické zamykanie dverí [39]
- Blikajúce svetlo pri zamknutí [40]
- Vstup. 1. Betät. Fernbed. [41]
- Pasívny vstup [42]
- Elektrický alarm na zadných dverách [43]
- Výška otvárania elektrických zadných dverí [44]
- Odomykanie dverí pri vystupovaní z auta [45]
- Odomykanie dverí pri vystupovaní z auta [46]
- Klaksón pri diaľkovom štarte [47]
- Bezkontaktné automatické zadné dvere [48]

SEDADLÁ A POHODLIE

Stlačte tlačidlo "Seats & Comfort" na displeji pre prístup k nastavení Auto-

INFOTAINMENT SYSTÉMY STELLANTIS
www.stellantisinfotainment.com

On Comfort [49].




GEOLOKÁCIA


Geolokácia [50] určuje polohu vozidla v reálnom čase pre navigáciu, núdzovú asistenciu, sledovanie a služby špecifické pre konkrétnu polohu. Prístup na stránku vyžaduje súhlas používateľa a podlieha zákonom o ochrane údajov.



Ak je povolené nastavenie Geolokácia, multimediálny systém zobrazí upozornenie Geolokácia ON.



Ak je nastavenie Geolokácia vypnuté, multimediálny systém zobrazí upozornenie Geolokácia VYPNUTÁ.



ZOZNAM NASTAVENÍ VOZIDLA

| BEZPEČNOSTNÁ A JAZDNÁ ASISTENCIA | |
|--|---|
| Názov prostredia | Popis |
| [1] Autonómne núdzové brzdenie | <p>Toto podmenu obsahuje nasledujúce nastavenia: Autonómne núdzové brzdenie a citlivosť Autonómne núdzové brzdenie.</p> <p>Dostupné možnosti autonómneho núdzového brzdenia sú ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ alebo "Vypnuté", "Len varovanie" a "Varovanie + Jednanie". Brzdenie" alebo "vypnuté", "len aktívne brzdenie" a "varovanie + konať". Brzdenie".</p> <p>Možnosti citlivosti autonómneho núdzového brzdenia sú Blízka, Stredná a Vzdialená.</p> |
| [2] Asistencia pri udržiavaní jazdného pruhu | <p>Rozdelené do dvoch podkategórií: Lane Keeping Warning a Lane Keep Strength.</p> <p>Udržiavanie pozoru v pruhu: Toto nastavenie nastavuje typ upozornenia pre LaneSense. Dostupné možnosti sú skorý, stredný a neskorý.</p> <p>Udržiavanie sily v pruhu: Toto nastavenie určuje silu systému LaneSense. Dostupné možnosti sú Nízka, Stredná a Vysoká.</p> |

| | |
|--|--|
| [3] Varovanie zadných sedadiel | Ak je toto nastavenie zapnuté a zadné dvere sú otvorené počas bežiaceho motora, alebo ak sa motor naštartuje do 10 minút od otvorenia dverí, zobrazí sa správa o kontrole zadného sedadla po vypnutí vozidla. |
| [4] Rozpoznávanie dopravných značiek | Toto nastavenie zapne alebo vypne rozpoznávanie dopravných značiek. |
| [5] Upozornenie na rozpoznávanie dopravných značiek. | Toto nastavenie nastavuje typ upozornenia pre dopravné značky. Dostupné možnosti sú Vypnuté, Optické a Optické + Audible. |
| [6] Tolerancia asistencie dopravných značiek | Dostupné nastavenia sú [0-10] km/h / [0-5] mph. |
| [7] Hluk pri parkovaní vpredu | Toto nastavenie upravuje hlasitosť predného systému ParkSense. Dostupné možnosti sú Nízka, Stredná a Vysoká. |
| [8] Volume Parksens. Nápoveda. | Toto nastavenie upravuje hlasitosť zadného systému ParkSense. Dostupné nastavenia sú "Nízka", "Stredná" a "Vysoká". |
| [9] Varovanie pred bočnou vzdialenosťou | Toto nastavenie zapne alebo vypne Side Distance Warning a určuje, ako systém komunikuje s používateľom. Nastavenie "Vypnuté" systém deaktivuje. Nastavenie Zvuk vysiela počuteľný zvukový signál. Nastavenie "Zvuk + Displej" poskytuje zvukový signál aj vizuálny indikátor. |

| | |
|---|---|
| [10] Asistent pozornosti vodiča | Toto nastavenie monitoruje správanie vodiča a upozorňuje vás na akékoľvek zmeny, ktoré naznačujú, že vodič môže byť unavený. Dostupné možnosti sú "Zapnuté" a "Vypnuté". |
| [11] Monitorovanie mŕtveho uhla | <p>Toto nastavenie mení typ upozornenia, keď je objekt detegovaný v mŕtvom uhle vozidla. Nastavenie "Vypnuté" deaktivuje Dead Spot Alert.</p> <p>Nastavenie "Svetlo" aktivuje svetlo Dead Spot Alert na vonkajších zrkadlách.</p> <p>Nastavenie "Light & Sound Signal" aktivuje svetlo na vonkajších zrkadlách aj akustický zvukový signál.</p> |
| [12] Airbag pre spolujazdca | Toto nastavenie vám umožní zapnúť alebo vypnúť Airbag spolujazdca (Passenger AIRBAG). |
| [13] Inteligentné možnosti asistencie rýchlosti | <p>Toto nastavenie vám umožňuje prispôbiť si inteligentné nastavenia rýchlosti.</p> <p>Voliteľné možnosti sú "Man. Potvrď." a "Automatic".</p> |
| [14] Nový displej rozsahu rýchlosti | <p>Toto nastavenie určuje, či systém upozorní na zmenu rýchlostného limitu.</p> <p>Dostupné možnosti sú Vypnuté, Optické a Optické + Audible.</p> |
| [15] Parkovacie senzory | Toto nastavenie mení typ upozornenia ParkSense, keď je detegovaný blízky objekt. Nastavenie Iba zvuk vydáva počuteľný zvukový signál, keď je objekt |

| | |
|--|--|
| | detegovaný. Nastavenie "Zvuk + Displej" poskytuje nielen zvukový signál, ale aj vizuálnu indikáciu pri detekcii objektu. |
| [16] Asistencia pri štarte do kopca | Toto nastavenie zapne alebo vypne systém Hill Start Assist. |
| [17] Trvalé obnovenie bezpečnostného pásu – pripomienka | Toto nastavenie zapne alebo vypne nastavenie Pripomienky na trvalé obnovenie bezpečnostného pásu. |
| KAMERA | |
| Názvy prostredí | Popis |
| [18] Oneskorenie zadnej kamery ParkView | Toto nastavenie pridáva oneskorenie pre zadnú kameru ParkView pri radení zo spiatočky. |
| [19] ParkView zadná kamera s dynamickými mriežkovými čiarami | Toto nastavenie zapne alebo vypne zadnú kameru ParkView pomocou dynamických mriežkových línií. |
| [20] Kamera s oneskoreným priestorovým zobrazením | Toto nastavenie pridáva časové oneskorenie pre surround kameru pri prepínaní zo spiatočky. |
| [21] Mriežkové čiary kamery s priestorovým pohľadom | Toto nastavenie zapne alebo vypne mriežku kamery v Surround View. |

| SPIEGEL A SCHEIB. STIERAČE | |
|---|--|
| Názvy prostredí | Popis |
| [22] Automaticky skladacie zrkadlá | Pri tomto nastavení sa bočné zrkadlá automaticky skladajú a rozkladajú, keď je vozidlo vypnuté, dvere zamknuté alebo stlačené tlačidlo na diaľkovom ovládači. Dostupné možnosti sú "Zapnuté" a "Vypnuté". |
| [23] Senzor dažďa | Toto nastavenie zapne alebo vypne dažďový senzor. |
| [24] Osvetlenie spolu so stieračmi čelného skla | Toto nastavenie zapne svetlomety, keď sú aktivované stierače. Nastavenia sú "Zapnuté" a "Vypnuté". |
| SVETLO | |
| Názvy prostredí | Popis |
| [25] Personalizácia ambientných farieb | Toto nastavenie vás prevedie do nového menu, kde môžete meniť farbu ambientného osvetlenia v interiéri. |
| [26] Vnútorne osvetlenie | Toto nastavenie vám umožňuje upravovať jas okolitého svetla v interiéri. Dostupné možnosti sú "Úroveň 1" až "Úroveň 6". |

| | |
|--|---|
| [27] Citlivosť svetlometov | <p>Toto nastavenie umožňuje upravovať citlivosť svetlometov podľa množstva okolitého svetla.</p> <p>Čím vyššia citlivosť, tým nižšia je zmena svetla potrebná na zapnutie svetla.</p> <p>Dostupné úrovne sú "Úroveň 1: Minimálna citlivosť", "Úroveň 2: Stredná citlivosť" a "Úroveň 3: Maximálna citlivosť".</p> |
| [28] Vitaj, svetlo | Dostupné nastavenia sú 0 sekúnd, 30 sekúnd, 60 sekúnd a 90 sekúnd. |
| [29] Asistent diaľkových svetier | Toto nastavenie zapne alebo vypne Asistenta diaľkových svetiel. |
| [30] Adaptívne svetlomety | Toto nastavenie zapne alebo vypne adaptívne svetlomety. |
| [31] Zákrutové svetlo | Toto nastavenie zapne alebo vypne svetlá riadenia. |
| [32] Blikajúce svetlo, keď je zamknuté | Toto nastavenie zapne alebo vypne blikanie svetiel, keď sa stlačí tlačidlo zámku na diaľkovom ovládači. |
| [33] Oneskorenie vypnutia svetlometov | <p>Toto nastavenie vám umožňuje určiť, ako dlho trvá, kým sa svetlomety vypnú po vypnutí vozidla.</p> <p>Dostupné nastavenia sú 0 sekúnd, 30 sekúnd, 60 sekúnd a 90 sekúnd.</p> |
| [34] Denné svetlá | Toto nastavenie vám umožňuje zapínať alebo vypínať denné svetlá. |

| | |
|--|--|
| [35] Zákrutové svetlá | Keď je zvolené toto nastavenie, keď je uhol volantu široký alebo sú zapnuté smerovky, na príslušnej strane sa rozsvieti lampa, ktorá zlepšuje výhľad v noci. |
| BRZDY | |
| Názvy prostredí | Popis |
| [36] Hold'n Go | Toto nastavenie zapne alebo vypne funkciu Hold 'n Go. |
| [37] Automatická parkovacia brzda | Toto nastavenie zapne alebo vypne automatickú parkovaciu brzdu. |
| [38] Brzdová prevádzka | Toto nastavenie umožňuje brzdy zatiahnuť na údržbu. |
| DVERE A ZÁPADKY | |
| Názvy prostredí | Popis |
| [39] Automatické zamykanie dverí | Toto nastavenie automaticky zamyká dvere, keď je vozidlo v pohybe. |
| [40] Blikajúce svetlo, keď je zamknuté | Toto nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť blikanie indikátora svetla pri stlačení tlačidla zamknutia na diaľkovom ovládači. |
| [41] Vstup. 1. Betät. Fernbed. | Toto nastavenie určuje, koľkokrát je potrebné stlačiť tlačidlo odomknutia na diaľkovom ovládači, aby sa odomkli všetky dvere. V nastavení "Dvere vodiča" sú |

| | |
|---|--|
| | pri prvom stlačení tlačidla uvoľnenia odomknuté iba dvere vodiča. S nastavením "Všetky dvere" sa pri prvom stlačení tlačidla odomknutia odomknú všetky dvere. |
| [42] Pasívny vstup | Toto nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu Pasívneho vstupu (Keyless Enter 'n Go™). |
| [43] Elektrický alarm na zadných dverách | Toto nastavenie spustí zvukový alarm, keď sa elektricky ovládané zadné dvere zdvihnú alebo spustia. Možnosti sú "Zapnuté" a "Vypnuté". |
| [44] Výška otvárania elektrických zadných dverí | Toto nastavenie umožňuje individuálne nastaviť uhol elektrického zadného dverí. Môžete si vybrať medzi Custom, Level 1, Level 2, Level 3 a Level 4. |
| [45] Odomykanie dverí pri vystupovaní z auta | Toto nastavenie odomkne dvere, keď sa niektoré z dverí otvoria zvnútra. |
| [46] Odomykanie dverí pri vystupovaní z auta | V tomto nastavení zaznie klaksón, keď sa stlačí tlačidlo zámku na diaľkovom ovládači. V nastavení "Vypnuté" klaksón nezaznieva, keď sa stlačí tlačidlo zámku. V nastavení "1. stlačenie" zaznie trúbka, keď sa tlačidlo zámku stlačí raz. V nastavení "2nd press" zaznie trúbka, keď sa tlačidlo zámku stlačí dvakrát. |
| [47] Klaksón pri diaľkovom štarte | Toto nastavenie zapne alebo vypne klaksón počas diaľkového štartu. |
| [48] Bezkontaktné automatické kryty zadného priestoru | Toto nastavenie využíva technológiu hands-free na automatické otváranie alebo zatváranie zadných dverí. Voliteľné možnosti sú "Zapnuté" a "Vypnuté". |

| SEDADLÁ A POHODLIE | |
|---------------------------|---|
| Názvy prostredí | Popis |
| [49] Auto-On Comfort | Toto nastavenie aktivuje komfortné systémy vozidla, ako aj vyhrievané sedadlá alebo volant, keď sa vozidlo naštartuje na diaľku alebo zapne zapaľovanie. Nastavenie "Vypnuté" neaktivuje komfortné systémy. Pri nastavení "Remote Start" sa komfortné systémy aktivujú len pri použití funkcie diaľkového štartu. S nastavením "Start all" sa komfortné systémy aktivujú pri každom štarte vozidla. |
| GEOLOKÁCIA | |
| Názvy prostredí | Popis |
| [50] Geolokácia | Toto nastavenie zapne alebo vypne geolokáciu. |

POZNÁMKA: V závislosti od výbavy vozidla sa nastavenia funkcií a nastavení môžu líšiť.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Pre prístup do ponuky "Systémové nastavenia" stlačte tlačidlo "Systémové nastavenia" v spodnej časti obrazovky.



Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Displej
- Čas a dátum
- Zvuk
- Upozornenia
- Rádiové prostredie
- Všeobecné
- Používateľská príručka
- Informácie o systéme
- Reset

DISPLEJ

Pre prístup k menu Zobrazíť stlačte Zobrazíť v podmenu Systémové nastavenia.



Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Jazyk [1]
- Režim zobrazenia[2]
- Jas displeja v noci [3]
- Jas denného displeja [4]

- Jednotky merania [5]
- Zvuk dotykovej obrazovky [6]
- Varovná kombinácia Frekvenčná hlasitosť bzučiaka [7]
- Možnosti prístrojového panelu [8]

ČAS A DÁTUM

Pre prístup do menu Čas/Dátum stlačte Čas/Dátum v podmenu Preferencie systému.





Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Synchronizačný čas s GPS [9]
- Chyba čítania zariadenia [10]
- Nastavenie času [11]
- Formát času [12]
- Čas vysielania v stavovom paneli [13]
- Stanovený dátum (DD/MM/YY) [14]

ZVUK

Pre prístup do menu "Nastavenia zvuku" stlačte "Zvuk" v podmenu Nastavenia systému.



Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Dotykový zvuk [15]
- Vyváženie/Fader [16]
- Vyrovnávač [17]
- Speed Volume [18]
- Priestorový zvuk (ak je vybavený) [19]
- Hlasitosť [20]
- AutoPlay [21]
- Ovládanie hlasitosti [22]

UPOZORNENIA

Pre prístup do menu Notify stlačte Notify v podmenu Systémové nastavenia.



Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Stav bezdrôtovej nabíjačky. [23]
- Vyskakovacie okná prepínania režimov jazdy [24]

RÁDIOVÉ NASTAVENIE

Pre prístup do menu "Nastavenia rádia" stlačte "Nastavenia rádia" v podmenu Nastavenia systému.



VŠEOBECNÉ

Pre prístup do ponuky "Všeobecné nastavenia" stlačte "Všeobecné" v podmenu Systémové nastavenia.



Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Dopravné informácie [25]
- Kategórie DAB Novinky [26]
- DAB prezentácia [27]
- Alternatívna frekvencia [28]
- Regionálne [29]

- Auto-On Radio[30]
- Aussch.verz. Radio [31]
- Vypínanie rádia pri otvorení dverí [32]
- Okno s diaľkovým ovládaním (ak je k dispozícii) [33]
- Android Auto [34]

POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Pre prístup k "Používateľskému manuálu" stlačte "Používateľský manuál" v podmenu Systémové nastavenia.



INFORMÁCIE O SYSTÉME

Pre prístup k "System Information" stlačte "System Information" v podmenu System Preferences.





Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Hardvérová verzia
- Softvérová verzia
- Bluetooth verzia
- DAB verzia
- Dátum výroby
- Sériové číslo
- Číslo dielu
- BT MAC
- Stellantis PN

- SW PN
- HW PN
- EMMC ID

RESET

Pre prístup do ponuky "Reset" stlačte "Reset" v podmenu Systémové nastavenia.



Ako odporúčanie obsahuje menu nasledujúce položky:

- Obnoviť predvolené nastavenia [35]
- Továrenský reset [36]

SÚVISIACE SLUŽBY

(pre verzie/trhy, ak sú dostupné)

TIESŇOVÉ VOLANIE SOS – AK JE K DISPOZÍCII

Vaše vozidlo má integrovanú asistenčnú funkciu, ktorá vám poskytne pomoc v prípade nehôd a/alebo núdzových situácií. Táto funkcia sa aktivuje automaticky spustením airbagu alebo manuálne stlačením tlačidla na spodnej strane spätného zrkadla.

ZOZNAM SYSTÉMOVÝCH NASTAVENÍ

| DISPLEJ | |
|--------------------------|--|
| Názvy prostredí | Popis |
| [1] Jazyk | Toto nastavenie mení jazyk systému Uconnect a prístrojového panela. Dostupné jazyky sú angličtina, francúzština, španielčina, taliančina a ďalšie. |
| [2] Režim zobrazenia | Toto nastavenie nastaví zobrazenie rádia na "Auto" alebo "Manual". "Manuálne" umožňuje ďalšie úpravy rádiového displeja. |
| [3] Zobrazíť jas v noci | Toto nastavenie vám umožňuje upraviť jas pre noc. Pre prístup k tomuto nastavení je potrebné nastaviť režim zobrazenia na "Manuálne". Nastavenie "+" zvyšuje jas, zatiaľ čo nastavenie "-" ho znižuje. |
| [4] Jas denného displeja | Toto nastavenie vám umožňuje nastaviť jas podľa dňa. Pre prístup k tomuto nastavení je potrebné nastaviť režim zobrazenia na "Manuálne". Nastavenie "+" zvyšuje jas, zatiaľ čo nastavenie "-" ho znižuje. |
| [5] Jednotky merania | Toto nastavenie umožňuje nezávisle upravovať "jednotky merania" pre "rýchlosť" (MPH alebo km/h), "vzdialenosť" (mi alebo km), "spotrebu" (mi/kWh, km/kWh, |

| | |
|---|--|
| | kWh/100km, kWh/mi alebo MPGe), "tlak" (psi, kPa alebo bar) a "teplotu" (°C alebo °F). |
| [6] Zvuk dotykovej obrazovky | Toto nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvuk dotykovej obrazovky. |
| [7] Výstražná kombinácia zvuku bzučiaka | Toto nastavenie vám umožní upraviť Buzzer Volume Combo Alert. Voliteľné možnosti sú "Nízka", "Stredná" a "Vysoká". |
| [8] Možnosti prístrojového panela | Toto nastavenie zobrazuje možnosti prístrojového panela cez dotykovú obrazovku Uconnect. Možnosti zahŕňajú Trip B na prístrojovom paneli, Vlastné oblasti na prístrojovom paneli a Zoznam widgetov |
| ČAS A DÁTUM | |
| Názvy prostredí | Popis |
| [9] Synchronizačný čas s GPS | Toto nastavenie synchronizuje čas s GPS prijímačom v systéme. Systém riadi čas na základe GPS polohy. Predvolené nastavenie je GMT 0. |
| [10] Chyba čítania zariadenia | Ak je nastavenie na synchronizáciu času s GPS aktívne, môžete nastaviť hodinu v rozsahu [-12, +14] a minúty na jednu z nasledujúcich hodnôt: [0, 15, 30, 45]. |
| [11] Nastavenie času | Rozdelené do dvoch menu: Nastavte čas Hodiny a Nastavte čas Minúty. |

| | |
|---|---|
| | <p>V podmenu Set Time Hours si môžete nastaviť hodiny. Synchronizačný čas s GPS musí byť vypnutý, aby bolo toto nastavenie dostupné. Nastavenie "+" zvyšuje počet hodín, nastavenie "-" ich znižuje.</p> <p>V podmenu Set Time Minutes si môžete nastaviť minúty. Synchronizačný čas s GPS musí byť vypnutý, aby bolo toto nastavenie dostupné. Nastavenie "+" zvyšuje počet minút, nastavenie "-" ich znižuje.</p> |
| [12] Formát času | Toto nastavenie vám umožňuje nastaviť "Časový formát" (AM/PM). "Synchronizačný čas s GPS" musí byť nastavený na "Vypnuté", aby bola táto funkcia dostupná. Možnosť "12 hodín" nastavuje 12-hodinový formát, "24 hodín" 24-hodinový formát. |
| [13] Čas predstavenia v stavovom paneli | Toto nastavenie zobrazuje čas v stavovom paneli rádia. |
| [14] Stanovený dátum (DD/MM/YY) | Toto nastavenie vám umožňuje nastaviť dátum. |
| NASTAVENIE ZVUKU. | |
| Názvy prostredí | Popis |
| [15] Zvuk dotykovej obrazovky | Toto nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť zvuk dotykovej obrazovky. |

| | |
|------------------------------|---|
| [16]Vyváženie/Fader | Toto nastavenie upravuje úroveň zvuku niektorých predných/zadných a ľavých/pravých reproduktorov vo vozidle. Ikona reproduktora sa dá pohybovať na úpravu polohy zvuku. |
| [17] Vyrovnávač | Toto nastavenie upravuje basy, stredy a výšky zvukového systému. |
| [18] Geschw.sabh. Objem | Toto nastavenie upravuje hlasitosť zvuku, keď sa "rýchlosť" zvyšuje. Pri nastavení "High" sa hlasitosť zvýši, keď vozidlo získa "Rýchlosť". Dostupné nastavenia sú "Vypnuté", "1", "2" a "Max". |
| [19] Priestorový zvuk | Toto nastavenie zapne alebo vypne systém priestorového zvuku. |
| [20] Hlučnosť | Toto nastavenie zlepšuje kvalitu zvuku pri nižších hlasitostiach. Dostupné možnosti sú "Zapnuté" a "Vypnuté". |
| [21] Automatické prehrávanie | Toto nastavenie automaticky spustí prehrávanie zvuku z pripojeného zariadenia. |
| [22] Ovládanie hlasitosti | Toto nastavenie vám umožňuje upraviť hlasitosť pre každú možnosť (médiá, telefón, navigácia atď.). Hlasitosť môžete nastaviť medzi 0 a 38. |
| UPOZORNENIA | |
| Názvy prostredí | Popis |

| | |
|--|--|
| [23] Stav vyskakovacích okien Bezdrôtová nabíjačka | Toto nastavenie zapne alebo vypne "Vyskakovacie okná zdravia bezdrôtovej nabíjačky". |
| [24]Vyskakovacie okná prepínania režimov jazdy | Toto nastavenie zapne alebo vypne vyskakovacie okná "Zmena režimu jazdy". |
| RÁDIO | |
| Názvy prostredí | Popis |
| [25] Dopravné informácie | Toto nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť dopravné informácie. |
| [26] Kategórie DAB Novinky | Toto nastavenie vám umožňuje vybrať kategóriu pre DAB oznámenia. |
| [27] DAB prezentácia | Toto nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť "DAB Slideshow". |
| [28] Alternatívna frekvencia | Toto nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť alternatívnu frekvenciu. |
| [29] Regionálne | Toto nastavenie vám umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu regiónu. |
| VŠEOBECNÉ | |
| Názvy prostredí | Popis |

| | |
|---|---|
| [30] Auto-On Radio | Toto nastavenie automaticky zapne rádio pri štarte vozidla. Dostupné nastavenia sú "Vypnuté", "Zapnuté" a "Nedávne nastavenia". S "Nedávnymi nastaveniami" systém obnoví poslednú úlohu pred vypnutím vozidla. |
| [31] Aussch.verz. Rádio | Pri tomto nastavení zostane rádio zapnuté aj po vypnutí motora. Keď sa dvere otvoria, elektronika sa deaktivuje. Dostupné nastavenia sú "0 min" a "20 min". |
| [32] Rádio sa vypne, keď sa dvere otvoria | Toto nastavenie vypína rádio, keď sa dvere otvoria. Dostupné nastavenia sú "Zapnuté" a "Vypnuté". |
| [33] Okno s diaľkovým ovládaním | Toto nastavenie vám umožňuje ovládať funkciu okien, keď je vozidlo vypnuté. Dostupné možnosti sú "Zapnuté" a "Vypnuté". |
| [34] Android Auto | Odpoveď: Android Auto sa zobrazí po pripojení USB kábla. VYPNUTÉ: Telefón bude pripojený pre médiá. |
| RESET | |
| Názvy prostředí | Popis |
| [35] Obnovenie predvolených nastavení | Toto nastavenie resetuje všetky predtým zmenené nastavenia na továrenské nastavenia. POZNÁMKA: Pri obnove predvolených nastavení vypnite zapaľovanie a počkajte niekoľko minút pred reštartom. Nesprávne vykonanie tohto procesu alebo príliš krátky čas medzi zapaľovaním ON/RUN a OFF môže viesť k tomu, že nastavenia |

| | |
|---------------------|--|
| | súkromia nebudú udržiavané. V takom prípade zopakujte proces a predĺžte čakaciu dobu medzi zapáľovaním ON/RUN a OFF. |
| [36] Tovársky reset | Toto nastavenie obnoví továrnske nastavenia rádia. |

POZNÁMKA: V závislosti od výbavy vozidla sa nastavenia funkcií a nastavení môžu líšiť.

HOMOLOGIZÁCIA

| | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------------------|---|
| български [Bulgarian] | С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение VQC1006 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Liettuvių [Lithuanian] | Aš, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas VQC1006 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas priemamas šiuo interneto adresu: https://www.daiichi.com/about-us/ |
| Cesky [Czech] | Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení VQC1006 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Latviski [Latvian] | Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārtā VQC1006 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šāda interneta vietnē: https://www.daiichi.com/about-us/ |
| Deutsch [German] | Hiermit erklärt Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp VQC1006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Malti [Maltese] | B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddjgħara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju VQC1006 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://www.daiichi.com/about-us/ |
| Dansk [Danish] | Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen VQC1006 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Dutch [Netherlands] | Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur VQC1006 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.daiichi.com/about-us/ |
| Eesti [Estonian] | Käesolevaga deklareerib Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et käesolev raadioseadme tüüp VQC1006 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EU vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmises internetiaadressil: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Polski [Polish] | Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego VQC1006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.daiichi.com/about-us/ |
| Espanol [Spanish] | Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico VQC1006 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Portugues [Portuguese] | O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio VQC1006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.daiichi.com/about-us/ |
| Suomi [Finnish] | Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VQC1006 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Românesc [Romanian] | Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio VQC1006 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.daiichi.com/about-us/ |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| Français [French] | Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type VQC1006 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Swenska [Swedish] | Härmed försäkrar Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning VQC1006 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrans om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.daiichi.com/about-us/ |
| English | Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type VQC1006 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Slovensko [Slovenian] | Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme VQC1006 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.daiichi.com/about-us/ |
| ελληνικά [Greek] | Με την παρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός VQC1006 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Slovensky [Slovak] | Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VQC1006 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.daiichi.com/about-us/ |
| Hrvatski [Croatian] | Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa VQC1006 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Norsk [Norwegian] | Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen VQC1006 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internetadresse : https://www.daiichi.com/about-us/ |
| Magyar [Hungarian] | Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a VQC1006 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Íslenska [Icelandic] | Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radióbúnaður gerð VQC1006 er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB. The fullur texti af ESB-samræmisfyrirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: https://www.daiichi.com/about-us/ |
| Italiano [Italian] | Il fabbricante, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VQC1006 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.daiichi.com/about-us/ | | Türkçe [Turkish] | İşbu belge ile Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. VQC1006 tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: https://www.daiichi.com/about-us/ |

INÁ HOMOLOGIZÁCIA REFERENCIA

ARGENTÍNA



RAMATEL
H-30711

BRAZÍLIA

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Toto zariadenie nemá nárok na ochranu pred škodlivým rušením a nesmie spôsobovať rušenie v riadne schválených systémoch.

MEXIKO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Prevádzka tohto zariadenia podlieha dvom podmienkam: (1) je možné, že toto zariadenie alebo zariadenie nebude spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie alebo zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane toho, ktoré môže viesť k nežiaducemu fungovaniu.

RF expozícia

Toto zariadenie spĺňa limity expozície CE žiarenia stanovené pre nekontrolované prostredie. Zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vaším telom.

PREDPISY FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená dvoma podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí akceptovať všetky prijaté rušenia, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity majú zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivými rušeniami v obytných oblastiach. Zariadenie generuje, využíva a vyžaruje rádiovú frekvenčnú energiu a pri nesprávnej inštalácii môže spôsobiť rádiové rušenie. Nie je zaručené, že v konkrétnej inštalácii nebude žiadne rušenie. Ak zariadenie ruší príjem rádia alebo televízie (detegovateľné jeho vypnutím a zapnutím), pokúste sa rušenie odstrániť nasledujúcimi opatreniami:

- Upravte alebo presuňte prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k inému obvodu než k obvodu prijímača.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseneho rádio/TV technika.

Zmeny alebo úpravy, ktoré výrobca výslovne neschválil, môžu používateľovi odobrať licenciu na prevádzku zariadenia. FCC Vyhlásenie o RF expozícii žiareniu Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu v nekontrolovaných prostrediach. Toto platí len pre mobilné konfigurácie. Antény používané pre vysielac musia byť inštalované tak, aby udržiavali minimálnu vzdialenosť 20 cm od všetkých osôb a nesmú byť umiestnené ani prevádzkované spolu s inými anténami alebo vysielacími. Prevádzka vo frekvenčnom rozsahu 5150 až 5250 MHz je obmedzená na vnútorné použitie.

KANADA

Toto zariadenie spĺňa predpisy Industry Canada o RSS bez licencií. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie; a
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Opatrnosť

Tento vysielac nesmie byť zriadený ani prevádzkovaný spolu s inými anténami alebo vysielacími. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované tak, aby medzi radiátorom a vaším telom bola minimálna vzdialenosť 20 centimetrov. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAXIMÁLNY VÝSTUPNÝ VÝKON

Maximálne THD = 10 %: pri výstupnom výkone > 16 W, sínusový výstup pre t > 3 minúty

ROZSAH PREVÁDZKOVÝCH FREKVenciÍ

| Rozsah rádiových frekvencií | Parametre | Trh | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|
| | | EMEA | Severná Amerika | LATAM (Južná Amerika) | Austrália / Nový Zéland | RDM (Zvyšok sveta) | BRAZÍLIA | JAPONS KO | TUNISKO |
| AM(MW) | Ranná frekvencia. Rozloha | 531-1611 | 530-1710 | 530-1710 | 531-1701 | 531-1602 | 520-1710 | 522-1629 | 531-1611 |
| FM | FM Freq. Rozloha | 87.5-108.0 | 87.7-107.9 | 87.5-107.9 | 87.5-108.0 | 87.5-108.0 | 76.0-108.0 | 76.0-95.0 | 87.5-108 |
| DAB | Zväzok III Freq. Dosah (MHz) | 174.928-239.200 | N/A | N/A | 174.928-229.072 | 174.928-239.200 | N/A | N/A | 174.928-229.072 |
| Bluetooth® | ® Bluetooth frekvencia. Rozloha | 2.4-2.483 | 2.4-2.483 | 2.4-2.483 | 2.4-2.483 | 2.4-2.483 | 2.4-2.483 | 2.4-2.483 | 2.4-2.483 |

| Kanál | Frekvenčné rozsahy |
|--------------------|---------------------------|
| Wi-Fi 5G (U-NII-1) | 5150~5250 |
| Wi-Fi 5G (U-NII-3) | 5725~5850 |



Podrobné používateľské príručky nájdete v www.stellantisinfotainment.com.
QR kód môžete naskenovať a navštíviť webovú stránku.

